



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA MÀN HÌNH CHUÔNG SL866 AC/GS/BN

1. CÀI MẬT KHẨU CHỦ

Bấm * # nhập 6 số mới # làm mật khẩu Admin Nhập lại 6 số trên kết thúc bấm #.
VD: *# 123123# nhập lại 123123#

2. CÀI ĐẶT ADMIN HOẶC USER(MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ)

Bấm * # nhập mật khẩu Chủ # (1 lần)

➢ 1 (Add user) ➢ 1: Thêm admin(Add admin) admin có quyền vào menu cài đặt
hoặc ➢ 2: Thêm người dùng(Add User) người dùng chỉ có thể mở khóa

Nhập mật khẩu mới # (thao tác 2 lần)

Nhập vân tay (thao tác 4 lần)

Quét thẻ từ vào vị trí nhận thẻ 1 lần

Kết thúc bấm * **Cài đặt thành công**

3. XÓA NGƯỜI DÙNG:

Bấm * # nhập mật khẩu **admin** # ➢ 2 (Delete user): Xóa người dùng

➢ Verify delete : Xóa vân tay Nhập mật khẩu cần xóa(HOẶC đưa vân tay cần xóa)

➢ Delete by ID(xóa người dùng bằng ID): Nhập ID cần xóa

Kết thúc bấm * => **Xóa thành công**

4. CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ:

➢ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** # ➢ 3 (System setting) ➢ 1 (Set Datetime)

Nhập ngày và giờ **Cài đặt thành công**

5. CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG KHÓA

➢ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** # ➢ 3 (System setting) ➢ 2 Install ➢ 2. Autolock
[L] thấp [M] trung bình [H] nhanh [OFF] Tắt

6. CÀI ĐẶT ĐỔI CÁNH TRÁI PHẢI

➢ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** # ➢ 3 (System setting) ➢ 2 Install ➢ 1. Door dir
[L] trái [R] phải

7. CÀI ĐẶT ÂM THANH

➢ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** # ➢ 3 (System setting) ➢ 4. Lan& Record

➢ 4. Voice set ➢ 1.(Bật âm) hoặc 2. (Tắt âm)

8. RESET: (có 2 cách reset)

- Cách 1: Bấm vào Lỗ reset phía sau giữa 2 nút đóng mở khóa 10s Nhấn # để đồng ý

- Cách 2: Bấm * # nhập mật khẩu ADMIN #

➢ 3 (System setting) ➢ 4 (Restore) Chọn Yes (#) **Reset thành công**



9. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APP-WIFI

Cài đặt APP – WiFi:

Bước 1: Download phần mềm “**Usmart Go**” về điện thoại Thiết lập các thông tin (Số điện thoại, mật khẩu, tên người dùng...)

Bước 2: Trên khóa Bấm: * # Nhập mật khẩu Admin #

➤ 3. System Setting ➤ 3. Function Set ➤ 1. Net Config

Bước 3: Trên điện thoại mở APP “**Usmart Go**” Chọn “Add Device” Chọn “Add Device” màn hình hiện “Connect Hotspot”

- Vào cài đặt điện thoại (Settings) Chọn Wifi Chọn Cloud Home...
- Vào App Usmart Go Chờ đến khi màn hình hiện “Select Wifi”

Chọn Wifi

Nhập mật khẩu Ấn “Search Device” (Chờ thời gian ngắn) Ấn “Finish”

Bước 4: Cài đặt mật khẩu mở khóa

Màn hình xuất hiện nhấp “Setting” Nhập mật khẩu muốn sử dụng để mở khóa (6 số)
Nhập mật khẩu đăng nhập APP Nhấn “OK”

Đã cài đặt thành công

Sau khi cài đặt xong để mở cửa từ xa: Nhấn chuông trên khóa, camera sẽ tự động chụp & gửi ảnh thông báo về điện thoại. Mở APP Usmart Go rồi nhập mật khẩu 6 số để mở cửa từ xa.

Xoá APP – WiFi:

Mở Usmart Go

Chọn “More” chọn Setting

Chọn “Remove Device” **Xoá thành công**

ĐÃ CÀI ĐẶT THÀNH CÔNG CHỨC NĂNG MỞ KHÓA QUA APP

*** Để mở cửa từ xa: Nhấn chuông trên khóa, khóa sẽ chụp lại ảnh gửi thông báo về điện thoại, nhập mật khẩu 6 số trên điện thoại để mở khóa



Quét mã QR để xem hướng dẫn cài app: