

Tera HW0007-BT 1D - 2D Vezeték Nélküli Vonalkódolvasó – Nagy Felbontás, Hosszú Hatótáv



Használati útmutató – Tera HW0007-BT

1. Beüzemelés és csatlakoztatás

Helyezd az eszközt a töltő dokkolóra — ez a készülék párhuzamosan töltés közben használható is.

A csomagban található **USB vevő vagy Bluetooth** révén csatlakoztathatod a számítógéphez, táblagéphez vagy telefonhoz. A készülék plug-and-play működésű, nincs szükség külön illesztőprogramra.

2. Szkennelési módok kiválasztása

Három választható működési mód közül is választhatsz:

Kézi (Trigger Mode) – nyomd meg a ravaszt aktív szkenneléshez.

Folyamatos (Continuous Mode) – automatikus, folyamatos olvasás; kéz nélküli használat, ha az olvasó a dokkolón van.

Szenzoros (Sensor Mode) – automatikus szkennelés, amikor a környezeti fényben változás történik.

3. Hangerő-beállítás

A hangerő szabályozható: a felhasználói kézikönyvben található beállító vonalkódok segítségével ki- és bekapcsolható, illetve magas, közepes vagy alacsony szintre állítható.

4. Prefix / Suffix karakterek kezelése

Lehetőség van arra, hogy előtagot (prefix) vagy utótagot (suffix) adj hozzá a beolvasott vonalkódhoz — maximum 20 karakter hosszúságban a vonalkód előtt, közepén vagy után.

5. Vonalkód formátum támogatás

A készülék egyaránt képes olvasni:

Nyomtatott vonalkódokat címkékről és papírról.

Elektronikus vonalkódokat képernyőkről (pl. mobil vagy számítógép kijelzője).

6. Hogyan állítsd be egyedileg?

Látogass el a Tera hivatalos **User Manual & Driver** szekciójába, és töltsd le a HW0007 kézikönyvét (elérhető angolul, németül, spanyolul stb.).

A manuálban megtalálhatod a konfigurációs vonalkódokat (pl. beállítások mentése, hangerő szabályozás, prefix/suffix hozzáadása stb.). Ezeket egyszerűen csak le kell szkennelni, és a beállítás mentésre kerül.

Összefoglaló – Funkciók és használat

Funkció	Leírás
Telepítés	Helyezd töltőre → Plug-and-play kapcsolat
Szkennelési módok	Kézi, folyamatos (automatizált), szenzoros (fény alapján)
Hangbeállítások	Vonalkód segítségével állítható hangerő
Prefix/Suffix	Maximum 20 karakter hozzáadása a kódhoz

Funkció	Leírás
Olvasás	Nyomtatott és elektronikus (képernyőn megjelenő) kódok
Kézikönyv	Letölthető a hivatalos honlapról több nyelven