

I. Độ ồn của máy bơm ly tâm CDA là bao nhiêu?

Độ ồn của máy bơm ly tâm CDA là <70 dB ở khoảng cách một mét

II. Về máy bơm ly tâm CDA, tôi có thể kéo dài dây nguồn mà không gây ra sự cố kỹ thuật hay ảnh hưởng đến chế độ bảo hành không?

Có, dù sao thì thao tác này cũng phải được thực hiện bởi một kỹ thuật viên chuyên môn hoặc tại Trung tâm Dịch vụ EBARA được ủy quyền. Điều này tránh các kết nối không phù hợp có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động chính xác của máy bơm và / hoặc sự an toàn của việc lắp đặt.

III. Máy bơm ly tâm CDA có thể được sử dụng cho những ứng dụng nào?

Nó được thiết kế để sử dụng để xử lý nước sạch và sử dụng thực phẩm, tăng áp cho hệ thống gia đình, hệ thống rửa, các ứng dụng công nghiệp và được lắp vào các thiết bị sử dụng chất lỏng không xâm thực.

IV. Tôi có thể bơm loại chất lỏng nào bằng máy bơm ly tâm CDA?

Nó được thiết kế để sử dụng với nước sạch, chất lỏng không mạnh cho dân dụng và công nghiệp. Nó cũng được chứng nhận để bơm nước uống. Liên hệ với Dịch vụ Khách hàng Kỹ thuật của chúng tôi để biết thông tin về các lĩnh vực ứng dụng cụ thể.

V. Sự khác biệt giữa máy bơm một cánh quạt và máy bơm đôi cánh quạt?

Hiệu suất của phiên bản cánh quạt đôi tốt hơn về mặt đầu, trong khi tốc độ dòng chảy vẫn giữ nguyên.

VI. Làm cách nào để kiểm tra chiều quay của máy bơm?

1. Khởi động máy bơm trong giấy lát;
2. Vị trí của bạn nhìn vào máy bơm ở phía quạt (phía sau);
3. Kiểm tra xem quạt có quay theo chiều kim đồng hồ theo mũi tên nhân dán trên nắp quạt hay không.

Làm cách nào để thực hiện lần khởi động đầu tiên của máy bơm ly tâm CDA đúng cách?

VII. Lần khởi động đầu tiên yêu cầu các hoạt động sau:

1. tháo nắp hình lục giác trên đầu thân máy bơm;
2. sử dụng một cái phễu để đổ đầy nước vào máy bơm cho đến khi nó tràn;
3. vận nắp lại cho đến khi nó bị chặn, điều này ngăn không khí lọt vào.
Hãy đảm bảo rằng không có vật gì chặn van chân của ống nhúng. Khi các bước này đã được thực hiện, hãy bật và tắt công tắc hai hoặc ba lần để kiểm tra điều kiện hoạt động của máy bơm và hướng quay của nó. Sau đó, bắt đầu hoạt động liên tục của nó và dần mở cổng giao hàng. Vui lòng luôn tham khảo hướng dẫn sử dụng và bảo trì.