

Инструкция по прописи и настройке плат

Шаг 1

В главном меню софта необходимо нажать кнопку «Забрать вещи». После нескольких секунд удержания перед вами всплывет окно, которое требует запрос на ваш индивидуальный код-пароль для входа в меню администратора.

В меню находится функция «выключить программу». Она отвечает за выключение пользовательского софта и предоставляет вам доступ в саму операционную систему Windows.

Шаг 2

После того, как вы покинете софт и попадете на рабочий стол Windows, нажмите на ярлык «Config». Ярлык уже установлен на ваш рабочий стол по умолчанию.

Шаг 3

В программе Config, после ее запуска, имеется кнопка «сконфигурировать платы заново». В сплывающем окне, после нажатия этой кнопки, находится несколько блоков настройки. Их количество должно соответствовать реальному количеству стоек с ячейками в вашем комплексе. Один блок - одна стойка. Блоки настраиваются в порядке слева направо, именно так, как они стоят в вашем комплексе на самом деле.

Шаг 4

Приступаем к настройке каждого блока. Самая верхняя ячейка данных под названием «адрес» отвечает за адрес платы, которая стоит в данной стойке. Адрес платы можно посмотреть на самой плате, которая закреплена под крышей шкафа. Вписываем адрес в первую ячейку.

Второе поле для данных под названием «количество ячеек» - указывает на реальное количество ячеек в вашем шкафу. Вписываем нужную цифру.

Третье поле под названием «порядковый номер» отвечает за порядок расположения шкафа слева направо.

Нижнее поле данных под названием «тип ячеек» отвечает за их размер.

Шаг 5

После настройки всех параметров нажмите кнопку «сохранить». После чего начнется процесс инициализации системы. В главном меню Config так же нажимаем кнопку «сохранить» и «выход».

Платы настроены и готовы к работе. Для того, чтобы снова запустить пользовательский софт, на рабочем столе выберите ярлык под названием «ACL_Core».