

- 1.需按**重設**，需入說明書上8個1，再按**設定**才可以重設，不是任何人都可以重設。
- 2.開始**設定**密碼，3個數字，輸入完請按**輸入**
- 3.平常時只要輸入密碼就可以開門，如要重設密碼，需開門後10分鐘內