

Руководство пользователя для диктофона Olympus DM-720

Описание устройства:

На передней панели под дисплеем находятся 3 маленькие кнопки: слева направо F1, MENU, F2

Под ними находится слева круглая кнопка STOP.

А справа – круглая кнопка REC.

В центре передней панели находится джойстик по середине которого находится круглая кнопка Play/OK.

Соответственно от кнопки Play/OK сверху находится кнопка +/ добавить громкость, снизу –/уменьшить громкость.

Слева от центра джойстика находится кнопка влево/перемотка назад, с правой стороны джойстика находится кнопка вправо/перемотка вперед.

Под джойстиком в левом нижнем углу передней панели находится кнопка ERASE, а в правом нижнем углу передней панели кнопка – LIST.

На левой стороне корпуса сверху находится переключатель: верхнее положение-HOLD (блокировка), нижнее положение Power/включить диктофон.

Ниже находится рычаг, с помощью которого в нижней части высовывается порт USB.

С правой стороны корпуса находится два разъема Jack 3.5: верхний служит для подключения наушников, а нижний – для подключения микрофона.

В верхней части диктофона находятся динамики.

На нижней части находится место крепления для ремешка.

На задней панели посередине находится кнопка при нажатии на которую можно открыть отсек для батареек, для этого вам нужно в нажатом положении кнопки сместить палец влево.

1.Начало работы

- Отдвиньте крышку батарейного отсека легким нажатием, как указывает стрелка.
- Вставьте две батарейки типа AAA, соблюдая правильную полярность.
- Закройте крышку до упора.

Замена батареек:

При появлении индикации на дисплее низкого заряда замените батарейки как можно быстрее. Рекомендуются щелочные батарейки размера AAA. Когда батарейки разряжаются, на дисплее появляется индикация, и диктофон выключается. Перед заменой батареек рекомендуется установить переключатель HOLD в положение HOLD для сохранения текущих настроек (время/дата и т.п.). Для вашего удобства диктофон также записывает текущие настройки в энергонезависимую память с часовым интервалом.

2. Установка времени/даты

Если вы установили дату и время, информация о времени создания файла будет автоматически записываться в этот файл. Время и дату следует установить, чтобы облегчить работу с файлами. Время и дата должны быть установлены для работы с файлами в папке S, для функции сигнального воспроизведения и для записи по таймеру.

- Нажмите и удерживайте кнопку MENU в течение 1 секунды или более.
- Нажимайте кнопку STOP или PLAY, пока на дисплее не появится мигающее сообщение "TIME".
- Нажмите кнопку ENTER. Индикатор часа будет мигать.
- Нажмите кнопку STOP или кнопку PLAY для установки часов.
- Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить установку минут. Индикатор минут будет мигать. Нажатие кнопки позволяет вернуться к установке часов.
- Нажмите кнопку STOP или кнопку PLAY для установки минут. Повторите инструкции 5 или 6, чтобы продолжить установку года, месяца и даты аналогично.
- После установки даты нажмите кнопку ENTER. Это позволяет завершить процедуру установки даты/времени.
- Нажмите MENU.

Примечание:

Вы можете выбрать 12- или 24-часовую систему нажатием кнопки DISPLAY при установке часов и минут. Вы также можете выбрать порядок следования года, месяца и числа, нажав кнопку DISPLAY при установке этих параметров. (Например: февраль, 14, 2005)

3. Переключатель HOLD (блокировка всех органов управления)

Установка переключателя HOLD в активное положение HOLD. Все функциональные кнопки не работают. Эта функция удобна, когда нужно переносить диктофон в женской сумочке или в кармане. Не забудьте отменить блокировку переключателем HOLD перед использованием диктофона.

Примечание:

- Уведомительный сигнал будет звучать в установленное время, даже в режиме HOLD. Диктофон начинает воспроизведение файла, связанного с сигналом, после нажатия любой кнопки.
- При переключателе HOLD, установленном в положение HOLD, диктофон работает следующим образом:
- Если диктофон находится в режиме просмотра, после завершения воспроизведения текущего файла дисплей выключится.

- При установке переключателя HOLD в положение HOLD во время воспроизведения можно регулировать громкость с помощью регулятора VOLUME.
- Если диктофон находится в режиме записи, дисплей выключится, когда диктофон автоматически остановит запись после заполнения свободной памяти.

4. Информация о папках диктофона

Диктофон имеет четыре папки: A, B, C и S. Для изменения текущей папки нажмите FOLDER при остановленном диктофоне.

Папки A, B и C: Каждый записанный файл хранится в соответствующей папке. Использование папок для классификации файлов упростит поиск нужных файлов в будущем.

Папка S: Эта папка имеет подпапки* с 1 января по 31 декабря. В каждой подпапке с датой можно сохранить до 10 файлов, чтобы использовать их для напоминания о запланированных на этот день событиях и упрощении организации рабочего графика. Для переключения между подпапками дат выберите папку S, затем нажмите кнопку + или – при остановленном диктофоне. Всего в папке S может быть записано до 100 файлов.

- Для каждого дня года есть одна подпапка.

5. Запись

Нажатием кнопки FOLDER выберите папку (A, B, C или S). При выборе папки S на дисплее появится подпапка текущей даты.

- Если выберите папку S, нажмите кнопку + или – для выбора нужной подпапки даты.

2. Нажмите кнопку REC для начала записи. Индикатор записи/воспроизведения вспыхнет красным и начнется запись.

3. Остановите запись нажатием кнопки STOP. Новые записи сохраняются как последний файл в папке. В паузе во время записи

Пауза в записи:

- Нажмите кнопку REC во время записи.
- На дисплее отобразится мигающее сообщение "PAUSE". Восстановление записи
- Нажмите кнопку REC снова.
- Запись продолжится с момента, в который она была прекращена.

Примечание:

Примечания: • Если на дисплее появится сообщение "FULL", вы не сможете произвести запись в выбранную папку. В этом случае удалите ненужные файлы. • Если диктофон расположен непосредственно на столе для записи совещания, он может записать вибрацию стола. Положите блокнот или другой предмет между столом и диктофоном, чтобы улучшить чистоту записи. • Даже если вы нажмете кнопку DISPLAY, дисплей не переключится на отображение текущего времени записи, если

осталось время записи 5 минут или менее. • Когда время записи осталось 1 минута или менее, индикатор воспроизведения начнет мигать красным. • Диктофон переходит в режим остановки, если он находится в режиме паузы в течение 10 минут или более. • В сложных акустических условиях или при тихом голосе собеседника рекомендуется производить запись в режиме HQ или SP. Также качество записей может быть улучшено с помощью внешнего микрофона (приобретенного отдельно).

6.Воспроизведение записи

- Нажатием кнопки FOLDER выберите папку (A, B, C или S).
- Нажатием кнопки + или – выберите файл, который вы хотите воспроизвести. При выборе папки S выберите нужную подпапку.
- При выборе нужной подпапки дать удобно нажмите и удерживайте кнопку + или – в течение 1 секунды или дольше. Диктофон перейдет к следующей подпапке даты, содержащей записанные файлы.
- Нажмите кнопку PLAY, чтобы начать воспроизведение. Индикатор записи/воспроизведения загорится зеленым цветом, и на дисплее отображается время воспроизведения.
- Установите уровень звука на требуемый уровень.

Отмена воспроизведения:

Для остановки нажмите кнопку STOP. , Диктофон остановится на середине воспроизводимого файла.

Для восстановления воспроизведения:

Нажмите кнопку PLAY еще раз

Примечание:Если вы воспроизводите файл в подпапке с датой, не выбирая конкретный файл, диктофон будет воспроизводить все файлы в выбранной подпапке с датой, начиная с файла под названием "01". Если файл воспроизводится непосредственно после записи файла, воспроизводится только последний записанный файл.

7. Ускоренная перемотка вперед и назад

1.Нажмите и удерживайте кнопку(джойстик право) для перемотки времени воспроизведения файла.

2.Воспроизведение файла нажмите и удерживайте кнопку (джойстик влево). Когда вы отпустите кнопку (джойстик влево), диктофон возобновит обычное воспроизведение.

Примечание: Переход к концу файла осуществляется путем нажатия и удерживания нажатой кнопки (джойстик вправо) во время ускоренной перемотки вперед. В конце

файла диктофон сделает паузу. Если вы не отпустите кнопку (джойстик вправо), то диктофон продолжит ускоренную перемотку вперед.

2. Переход к началу файла осуществляется путём нажатия и удерживания нажатой кнопки (джойстик влево) во время ускоренной перемотки назад. В начале файла диктофон сделает паузу. Если вы не отпустите кнопку (джойстик влево), диктофон продолжит ускоренную перемотку назад.

8. Изменение скорости воспроизведения

Вы можете изменить скорость воспроизведения, нажав кнопку PLAY во время воспроизведения диктофона.

1. При воспроизведении на дисплее диктофона загорится сообщение "SLOW" при выборе режима замедленного воспроизведения, а при выборе режима ускоренного воспроизведения загорится сообщение "FAST".

2. Диктофон остановит воспроизведение, если вы нажмете кнопку STOP во время воспроизведения в замедленном/ускоренном режиме или при достижении конца файла. Если один раз нажать кнопку STOP, а затем снова начнет воспроизведение, диктофон также будет воспроизводить файлы с обычной скоростью.

9. Переход к началу файла

При воспроизведении в замедленном/ускоренном режиме нажатие кнопки + или – на диктофоне позволяет выполнить ускоренную перемотку вперед или назад до начала предыдущего или следующего файла соответственно. Если на половине пути воспроизведения встречается индексная метка, воспроизведение начнется с этого места.

10. Прослушивание через наушники

Вы можете прослушивать файлы, подключив наушники к разъему для наушников. При подключенных наушниках динамик не издает звук. Звук будет воспроизводиться монофонически.

11. Удаление файлов из папок:

Удаление отдельных файлов:

- Выберите папку, нажав кнопку FOLDER (A, B или C).
- Нажмите кнопку + или – для выбора файла, который вы хотите удалить.
- Нажмите кнопку ERASE.
- Нажмите кнопку + или – для выбора сообщения "YES".
- Нажмите кнопку ENTER

Удаление всех файлов:

- Выберите папку, нажав FOLDER.
- Дважды щелкните ERASE.
- Нажмите кнопку + или – для выбора сообщения "YES".
- Нажмите кнопку ENTER.

Примечание:

Если вы не коснетесь диктофона в течение 8 секунд или более перед нажатием кнопки ENTER, режим очистки будет отменен, и диктофон перейдет в режим остановки.

12. Меню

Основные операции в режиме меню:

1. Нажмите и удерживайте кнопку MENU в течение 1 секунды или дольше в режиме диктофона.
2. Нажмите кнопку STOP или PLAY, чтобы выбрать пункт, который вы хотите настроить. Выбранный пункт меню будет мигать.
3. Используйте кнопку + или – для изменения настроек.
4. Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить настройку.
5. Нажмите кнопку MENU, чтобы закрыть меню.

Нажатие джойстика – вверх увеличивает номер на одну позицию

Нажатие джойстика - вниз уменьшает номер на одну позицию

Нажатие джойстика влево - Перемещение выбора на одну позицию влево.

Нажатие джойстика вправо - Перемещение выбора на одну позицию вправо.

Примечание: Диктофон остановится, если вы не выполните никаких операций в течение 3-х минут во время работы в меню, а выбранный вами параметр не будет введен. • Если вы нажмете кнопку MENU при выполнении операции настройки меню, диктофон остановится, и будут применены пункты, установленные на данный момент.

13. Режимы записи (HQ SP LP)

Вы можете выбрать один из трех режимов записи: HQ (высокое качество), SP (стандартное воспроизведение) и LP (продолженное воспроизведение).

14. Чувствительность микрофона

Чувствительность микрофона может изменяться в зависимости от записи. Выбор в режиме меню HI или LOW

HI: режим высокой чувствительности, звук записывается по всем направлениям.

LOW: режим низкой чувствительности, предназначенный для диктовки.

Для получения хороших результатов перед началом записи выполните пробную запись для выбора соответствующей чувствительности микрофона.

Если выбран режим HI, рекомендуется установить режим записи HQ или SP для наилучшего использования преимуществ высокой чувствительности.

Если выбран режим HI, в зависимости от условий записи фоновый шум может быть высоким.

15. Использование функции голосовой активации записи

Когда микрофон обнаруживает, что уровень звука достигает предварительно установленного уровня, встроенная функция голосовой активации записи (VCVA) автоматически начнет запись и остановит ее, когда уровень звука станет ниже. Особенно долговечная функция VCVA экономит память, выключая диктофон в периоды молчания, но делает воспроизведение более эффективным и удобным.

Выбор режима меню. ON, OFF. Индикатор записи/воспроизведения светится во время записи. Если диктофон находится в режиме ожидания, лампа-индикатор записи/воспроизведения мигает, а на дисплее мигает сообщение "VCVA".

16. Запись по таймеру

Вы можете запрограммировать автоматическую запись, указав время начала и время завершения записи. После завершения записи, сделанной с помощью таймера, настройка сбрасывается.

Выбор меню. SET, ON, OF → После выбора позиции SET нажмите кнопку ENTER, чтобы установить время.

Отмена установки таймера В режиме меню таймера выберите OFF и нажмите кнопку ENTER.

Для просмотра текущих настроек выберите ON и нажмите кнопку ENTER.

- С помощью этой функции можно установить только время начала и окончания записи. Перед установкой записи под управлением таймера применяются текущие настройки режима записи, чувствительности микрофона, функции VCVA и папки.
- Установка длительности записи, превышающая оставшееся время записи, не допускается.
- Вы можете выполнять запись в любое время, даже если она не входит в пределы установленной продолжительности записи. Однако, если оставшееся время записи окажется недостаточным для записи под управлением таймера, запись не будет завершена.
- При выполнении любой операции запись под управлением таймера блокируется.

17. Перемещение файлов из одной папки в другую

Вы можете перемещать файлы только между папками A, B и C (кроме папки S). Перемещенный файл добавляется в новую папку в конце списка файлов.

1. Выберите файл, который вы хотите переместить, и нажмите кнопку PLAY для воспроизведения.
2. Во время воспроизведения файла нажмите и удерживайте кнопку FOLDER более 1 секунды.
3. Нажатием кнопки + или выберите папку назначения.
4. Нажмите кнопку ENTER. На дисплее появятся папка назначения и номер перемещенного файла, и перемещение будет завершено. • Если папка назначения заполнена (достигнут максимум 100 файлов), на дисплее появится сообщение “FULL” (папка заполнена). Файлы не могут быть перемещены в эту папку. • Невозможно перемещать файлы между папкой S и другими папками.