



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA THÔNG MINH

DEMAX SL902/906/908 BL/AG

Đổi chiều trái phải: Ở chế độ nhà máy, nhấn 888# ->1

1. CÀI ĐẶT ADMIN(CHỦ) MẬT KHẨU , VÂN TAY, THẺ TỪ: (CÀI ĐẶT CÙNG LÚC)

Bấm 0# 123456 # Nhấn: ➤ **1. User manage ➤ 1 Create User**

➤ 1. Administration(Cài admin) Hiện ra các tùy chọn

- 1. Enroll face ID(khuôn mặt)# ➤ # đưa khuôn mặt (trái - phải -ngược lên - cúi xuống)
- 2. Password(Mật khẩu) # Nhập MK 6 số# nhập lại 6 số#
- 3. IC card (Cài thẻ) Đưa thẻ từ 1 vào vùng nhận diện 1 lần
- 4. Finger(Vân tay) Đưa vân tay 5 lần

2. TẠO MẬT KHẨU, THẺ TỪ, VÂN TAY CHO NGƯỜI DÙNG:

Bấm 0# MK ADMIN #(Hoặc khuôn mặt admin/ vân tay admin) Nhấn:

➤ 1. User manage ➤ 1 Create User ➤ 2. Normal(Cài người dùng) Hiện ra các tùy chọn

Nhấn: ➤ 1. Enroll face ID(khuôn mặt)# ➤ # đưa khuôn mặt (trái - phải - ngẩng lên - cúi xuống)

- 2. Password(Mật khẩu) # Nhập MK 6 số # nhập lại 6 số #
- 3. IC card (Cài thẻ) Đưa thẻ từ 1 vào vùng nhận diện 1 lần
- 4. Finger(Vân tay) Đưa vân tay 5 lần

3. XÓA MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ

Bấm 0# MK ADMIN #(Hoặc khuôn mặt admin/ vân tay admin) ➤ **1. User manage ➤ 3. Delete User**

Bấm:

- 1. Delete by ID ➤ Nhập ID cần xóa #
- 2. Delete by type ➤ Đưa vân tay, mật khẩu, thẻ từ cần xóa
- 3. Delete All (xóa tất cả) # để đồng ý

5. CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ:

➤ Bấm 0# ➤ mk admin(hoặc vân tay admin) ➤ # ➤ 3 ➤ 2 ➤ 2 (English)

6. CÀI ĐẶT ÂM LƯỢNG.

➤ Bấm 0# ➤ MK ADMIN #(hoặc đưa khuôn mặt/admin chủ) ➤ 3 ➤ 2 ➤ 3. Âm nhỏ



➤4. Âm lớn

7. CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ:

➤Bấm 0# ➤ mk admin #(hoặc vân tay, khuôn mặt admin) ➤3 ➤ 1

Điền ngày tháng và giờ

8. CÀI ĐẶT THỜI GIAN ĐÓNG KHÓA:

➤Bấm 0# ➤ mk admin #(hoặc vân tay, khuôn mặt admin) ➤ 3 ➤ 4. Unlock setting

➤ Nhấn 2 để thay đổi số giây tự động đóng cửa (0-30s)

8. CÀI ĐẶT ĐỘ NHẠY CẢM ỨNG

➤Bấm 0# ➤ mk admin #(hoặc vân tay, khuôn mặt admin) ➤ 3 ➤ 4. Unlock setting

➤3. Detect body [0]. Thấp Chạm màn hình sau đó led nhận diện hiện lên

[1] Trung bình khóa nhận diện nhạy

[2] Cao

9. RESET CƠ VÀ TỰ ĐỘNG:

Cách 1: Bấm 0# ➤ mk admin #(hoặc vân tay, khuôn mặt admin) ➤ 4 ➤ 4 ➤ #

Cách 2: Bấm đồng thời 2 nút on, off mặt trong khóa, ở mặt ngoài nhấn # để đồng ý

10. CÀI ĐẶT APP

Trên khóa: ➤Bấm 0# ➤ mk admin #(hoặc vân tay, khuôn mặt admin) ➤ 2 ➤1 ➤1

Trên APP:

B1: Tải app TUYA SMART (bật định vị và bluetooth) cài đặt tài khoản

B2: Mở app ➤ chọn Thêm thiết bị ➤chọn” Máy ảnh và khóa”

➤ “Khóa cửa thông minh (Wifi)” ➤ chọn Wifi 2.4GHZ ➤ Nhập mk wifi 2.4 Hz ➤ Xác nhận báo nhấp nháy nhanh-> EZ MODE Xuất hiện vòng xoay, đợi khóa và app kết nối -> Hiện tên khóa trên app-> Nhấn hoàn tất

Để gọi cửa nhấn # (có biểu tượng WIFI) trên khóa 🖱️ Nhấp vào thông báo trên điện thoại 🖱️ Cho phép mở cửa

11. CÀI ĐẶT REMOTE

➤Bấm 0# ➤ mk admin #(hoặc vân tay, khuôn mặt admin) ➤2 ➤3

Trên Remote nhấn 1 lần nút mở ➤ Kết nối thành công