

Schoonmaken, bewaren en onderhouden van een saxofoon

Maak je saxofoon elke keer schoon als je er op hebt gespeeld. Ook al heb je maar heel even geblazen, er zit vocht op je rietje, in je mondstuk, de hals en de rest van het instrument.

RIET

- ☐ Haal voorzichtig het rietje van je mondstuk af.
- ☐ Droog het rietje voorzichtig af met bijv. een stoffen zakdoek.
- ☐ Nog beter: eerst even afspoelen met water en dan pas afdrogen.
- ☐ Afdrogen doe je altijd naar de tip van het rietje toe. Dus begin bij het breedste deel, in de richting van het dunste stukje.
- ☐ Berg je rietje zorgvuldig op in een rietenhouder (*reed guard*) of het meegeleverde plastic hoesje.

MONDSTUK

- ☐ Maak je mondstuk aan de binnenkant droog door er een zakdoek doorheen te trekken.
- ☐ Ook de buitenkant kun je hiermee droogmaken.
- ☐ Pak niet een te grote zakdoek die amper door het mondstuk past. Wanneer je dit vaak doet, zal het mondstuk sneller slijten.
- ☐ Was af en toe je mondstuk af met lauwwarm water. GEEN AFWASMIDDEL of ander schoonmaakmiddel! Het materiaal kan hier niet tegen. Gebruik ook geen heet water.

HALS

- ☐ Maak de hals van je saxofoon aan de binnenkant droog met een speciale halswisser.
- ☐ Maak met een zakdoek ook even de uiteinden droog.
- ☐ Het halskurk (waar het mondstuk overheen gaat) moet je regelmatig invetten. Dit doe je met speciaal kurkvet.

BODY

- ☐ Het is belangrijk om het grootste deel van je saxofoon, de body, goed droog te maken na iedere speelbeurt. Dit kan op 2 manieren:
- ☐ Met een **padsaver**: dit is een lang, pluizig ding dat je na het spelen in de body van je sax steekt.
- ☐ Je kunt deze padsaver in je saxofoon laten zitten als je niet speelt, maar het is beter om deze eruit te halen voordat je het instrument in je koffer doet.
- ☐ Nadeel van padsavers: de zijn pluizig en kunnen voor extra stof in je koffer en saxofoon zorgen.
- ☐ Met een **doortrekwisser**: een wisser is een zemen lap aan een touwtje met een magneetje erin. Die trek je na het spelen minstens twee keer door je sax heen, zodat het ergste vocht eruit is.
- ☐ Je kunt als je thuis bent het beste je koffer op een kier zetten, zodat het instrument nog verder kan opdrogen.

Nog enkele tips voor het opbergen en bewaren van je saxofoon:

- ☐ Gebruik een nekstop of octaafdop wanneer je niet op je saxofoon speelt. Deze beschermt het stangetje dat de hoogste octaafklep bedient. Deze dop doe je aan de bovenkant in de body van je saxofoon.
- ☐ Bewaar je saxofoon in een koffer of een goede hoes.
- ☐ Of je zet je saxofoon in een speciale standaard. Dan zorg je er uiteraard voor dat deze stevig staat en niet om kan vallen. Zet je instrument in dit geval nooit in de zon of bij een warmtebron.
- ☐ Heb je problemen meldt dit bij Anita Ketelaar, instrumenten@muziekverenighoeven.nl