

Obsluha a údržba domácich spotrebičov

Pred prvým použitím zariadenia si treba pozorne prečítať Návod na obsluhu.

V prípade poruchy treba bezpodmienečne vypnúť hlavný vypínač zariadenia a zariadenie odpojiť od zdroja napätia.

Rýchlovarná kanvica:

- Pred čistením ju odpojte podstavec od elektrického prúdu.
- Neponárajte ju do vody (voda nesmie preniknúť ku konektoru kanvice či podstavca).
- Vonkajší povrch čistite iba vlhkou handričkou.
- Usadeniny odstraňujte pravidelne (pol litra vody s 25g kyseliny citrónovej).

Mikrovlnná rúra:

- Väčšiemu znečisteniu zabránite používaním rôzne veľkých krytov, aby pripravované jedlo neprskalo.
- Mikrovlnky sa čistia ako bežné rúry podľa stupňa znečistenia a materiálu.

Elektrická rúra:

- Vonkajšiu čelnú stranu utierajte mäkkou handričkou a teplým roztokom bežného prípravku na čistenie.
- Vnútrotný priestor rúry by ste mali čistiť po každom použití. Na ťažšie odstrániteľné nečistoty použite špeciálne prostriedky na čistenie rúr.
- Po čistení rúru vždy dobre utrite, nechajte ju vyschnúť a vyvetrať.

Chladnička:

- Čistite ju pravidelne špeciálnymi prostriedkami – bežnú chladničku raz mesačne, tú s antibakteriálnou úpravou raz za štvrt' roka.
- Zápachu v chladničke zabránime pohlcovačom pachu.

Práčka:

- Po praní nechajte otvorené dvierka aj priečinok na prášok čo najdlhšie, aby vyschli.
- Najmenej raz za tri mesiace vyčistite filter.
- Raz za mesiac vyčistite priečinky na prací prášok, na nedostupné miesta použite napríklad starú zubnú kefku.
- Raz mesačne pustite prázdnu práčku na 60°C.

Umývačka riadu:

- Pred vloženíím riadu odstráňte zvyšky jedál.
- Raz za týždeň vyberte filter a vyčistite ho.
- Raz za šesť mesiacov použite špeciálny odmasťovač a nechajte prejsť celý umývací cyklus naprázdno.

Vysávač:

- V prípade vreckových vysávačov treba dbať dôsledne na pravidelnú výmenu filtračných vrecúšok.
- Raz za čas vykonať údržbu či výmenu ostatných filtračných zariadení, ako sú vstupné pachové a výstupné motorové filtre.

Svetelné spotrebiče:

- Svetelný spotrebič čistíme od prachu. vždy pri vypnutom svetidle.
- Pri výmene žiarovky vypneme vypínač a odpojíme zariadenie od zdroja.

Žehlička:

- Nekladíme žehliacou plochou na kovové predmety, lebo sa môže poškodiť(kladíme ich na zadnú alebo bočnú časť).
- Prívodnú šnúru neskrúcame, aby nedošlo k jej poškodeniu.
- Pracovnú plochu nikdy nečistíme práškom.