

SISTEMUL DE CONTROL HIBRID DIAGNOSTICUL CODURILOR DE DEFECTE

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P0069-273	Presiune absolută în colector - Corelație presiune barometrică	- Invertor cu ansamblu convertor - Senzor de presiune absolută în colector - ECM - Cablaj sau conector	Vine	-	Click aici
P0340-886	Circuitul senzorului de poziție a arborelui cu came „A”.	- Cablaj sau conector - Senzor de poziție arbore cu came - Invertor cu ansamblu convertor - ECM - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P0343-747	Intrare ridicată a circuitului senzorului de poziție a arborelui cu came „A”.	- Sistem SFI - Invertor cu ansamblu convertor - ECM - ECU de control al managementului puterii - Cablaj sau conector	Vine	-	Click aici
P0516-769	Circuit senzor de temperatură baterie scăzut	- Ansamblu termistor - Cablaj sau conector - ECU de control al managementului puterii	-	-	Click aici
P0517-770	Circuitul senzorului de temperatură a bateriei este ridicat	- Ansamblu termistor - Cablaj sau conector	-	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
		- ECU de control al managementului puterii			
P060B-134	Performanța procesării A/D a modului de control intern	ECU de control al managementului puterii	Vine	Vine	Click aici
P060B-135	Performanța procesării A/D a modului de control intern	ECU de control al managementului puterii	Vine	Vine	Click aici
P060B-570	Performanța procesării A/D a modului de control intern	ECU de control al managementului puterii	Vine	Vine	Click aici
P062F-143	Defecțiune EEPROM	ECU de control al managementului puterii	Vine	Vine	Click aici
P06A4-209	Tensiune de referință a senzorului „D” circuit scăzut	ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P06A5-210	Tensiune de referință a senzorului „D” circuit ridicat	ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P082B-575	Circuit de poziție X a pârghiei de viteză scăzut	- Cablaj sau conector - Ansamblul schimbătorului de viteze al tabloului de bord al transmisiei - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P082C-576	Circuitul de poziție X a manetei de viteze este ridicat	- Cablaj sau conector - Ansamblul schimbătorului de viteze al tabloului de bord al transmisiei - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P082E-571	Circuitul de poziție Y a pârghiei de viteză scăzut	- Cablaj sau conector - Ansamblul schimbătorului de viteze al tabloului de bord al transmisiei - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P082F-572	Circuit de poziție Y a pârghiei de viteză ridicat	- Cablaj sau conector - Ansamblul schimbătorului de viteze al tabloului de bord al transmisiei - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P0851-579	Circuit de intrare comutator parcare/neutru scăzut	- Cablaj sau conector - Comutator poziție P (comutator principal pentru schimbarea transmisiei) - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P0852-580	Circuit de intrare a comutatorului de parcare/neutru ridicat	- Cablaj sau conector - Comutator poziție P (comutator principal pentru schimbarea transmisiei) - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P085D-582	Performanța modului de control al schimbătorului de viteze „A”.	- Cablaj sau conector - Ansamblu ECU de control al transmisiei - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P085D-599	Performanța modului de control al schimbătorului de viteze „A”.	- Cablaj sau conector - Ansamblu ECU de control al transmisiei	Vine	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
		- ECU de control al managementului puterii			
P0861-597	Modulul de control al schimbătorului de viteze „A” Circuit de comunicare scăzut	- Cablaj sau conector - Ansamblu ECU de control al transmisiei - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P0862-598	Modulul de control al schimbătorului de viteze „A” Circuit de comunicare ridicat	- Cablaj sau conector - Ansamblu ECU de control al transmisiei - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P0A01-726	Electronica motorului Senzor temperatură lichid de răcire Gama / Performanță circuit	- Sistem de racire cu inverter - Sistem de ventilator de racire - Inverter cu ansamblu convertor - Ansamblu pompa de apa inverter	Vine	-	Click aici
P0A02-719	Circuitul senzorului de temperatură a lichidului de răcire din electronica motorului scăzut	Inverter cu ansamblu convertor	Vine	-	Click aici
P0A03-720	Circuitul senzorului de temperatură a lichidului de răcire din electronica motorului ridicat	Inverter cu ansamblu convertor	Vine	-	Click aici
P0A04-725	Circuitul senzorului de temperatură a lichidului de răcire al motorului electronic intermitent	- Sistem de racire cu inverter - Sistem de ventilator de racire	Vine	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
		- Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu pompa de apa inverter			
P0A08-264	Circuitul de stare a convertorului DC / DC	- Cablaj sau conector - Ansamblu pompa de apa inverter - Sistem de racire cu invertor - Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid - Cablu generator - Cablu motor - Sârmă de cadru - Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu bloc de legătură fuzibilă (PRINCIPAL) - Siguranță (DC/DC-S, IGCT, IGCT nr. 2) - Ansamblu bloc de legătură fuzibilă (DC/DC)	Vine	-	Click aici
P0A09-265	Intrare scăzută a circuitului de stare a convertorului DC / DC	- Cablaj sau conector - Invertor cu ansamblu convertor - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P0A09-591	Intrare scăzută a circuitului de stare a convertorului DC / DC	- Cablaj sau conector - Invertor cu ansamblu convertor - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P0A0D-350	Circuit de interblocare a sistemului de înaltă tensiune	- Cablaj sau conector - Maner de service - ECU de control al managementului puterii - Invertor cu ansamblu convertor - Sârmă de cadru - Capac terminal al invertorului	Vine	-	Click aici
P0A0D-351	Circuit de interblocare a sistemului de înaltă tensiune	- Cablaj sau conector - Maner de service - ECU de control al managementului puterii - Invertor cu ansamblu convertor - Sârmă de cadru - Capac terminal al invertorului	Vine	-	Click aici
P0A0F-204	Motorul nu a pornit	- Sistem SFI - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P0A0F-205	Motorul nu a pornit	- Sistem SFI - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P0A0F-206	Motorul nu a pornit	- Sistem SFI - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P0A0F-238	Motorul nu a pornit	- Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid - Ansamblu amortizor de intrare transmisie	Vine	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
		- ECU de control al managementului puterii - Motor			
P0A0F-524	Motorul nu a pornit	- Sistem SFI - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P0A0F-525	Motorul nu a pornit	- Sistem SFI - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P0A10-263	Intrare ridicată a circuitului de stare a convertorului DC / DC	- Cablaj sau conector - Invertor cu ansamblu convertor - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P0A10-592	Intrare ridicată a circuitului de stare a convertorului DC / DC	- Cablaj sau conector - Invertor cu ansamblu convertor - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P0A1A-151	Modul de control al generatorului	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A1A-155	Modul de control al generatorului	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A1A-156	Modul de control al generatorului	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A1A-166	Modul de control al generatorului	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A1A-200	Modul de control al generatorului	- Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
		- Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid - Cablaj sau conector			
P0A1A-658	Modul de control al generatorului	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A1A-659	Modul de control al generatorului	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A1A-791	Modul de control al generatorului	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A1A-792	Modul de control al generatorului	- Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid - Cablaj sau conector	Vine	Vine	Click aici
P0A1A-793	Modul de control al generatorului	- Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid - Cablaj sau conector	Vine	Vine	Click aici
P0A1B-163	Modulul de comandă „A” a motorului de acționare	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A1B-164	Modulul de comandă „A” a motorului de acționare	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A1B-168	Modulul de comandă „A” a motorului de acționare	- Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid - Cablaj sau conector	Vine	Vine	Click aici
P0A1B-192	Modulul de comandă „A” a motorului de acționare	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P0A1B-193	Modulul de comandă „A” a motorului de acționare	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A1B-198	Modulul de comandă „A” a motorului de acționare	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A1B-511	Modulul de comandă „A” a motorului de acționare	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A1B-512	Modulul de comandă „A” a motorului de acționare	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A1B-661	Modulul de comandă „A” a motorului de acționare	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A1B-786	Modulul de comandă „A” a motorului de acționare	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A1B-794	Modulul de comandă „A” a motorului de acționare	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A1B-795	Modulul de comandă „A” a motorului de acționare	- Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid - Cablaj sau conector	Vine	Vine	Click aici
P0A1B-796	Modulul de comandă „A” a motorului de acționare	- Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid - Cablaj sau conector	Vine	Vine	Click aici
P0A1D-144	Modul de control al grupului motopropulsor hibrid	ECU de control al managementului puterii	Vine	Vine	Click aici
P0A1D-148	Modul de control al grupului motopropulsor hibrid	ECU de control al managementului puterii	Vine	Vine	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P0A1D-162	Modul de control al grupului motopropulsor hibrid	ECU de control al managementului puterii	Vine	Vine	Click aici
P0A1D-187	Modul de control al grupului motopropulsor hibrid	ECU de control al managementului puterii	Vine	Vine	Click aici
P0A1D-721	Modul de control al grupului motopropulsor hibrid	ECU de control al managementului puterii	Vine	Vine	Click aici
P0A1D-722	Modul de control al grupului motopropulsor hibrid	ECU de control al managementului puterii	Vine	Vine	Click aici
P0A1D-723	Modul de control al grupului motopropulsor hibrid	ECU de control al managementului puterii	Vine	Vine	Click aici
P0A1D-787	Modul de control al grupului motopropulsor hibrid	ECU de control al managementului puterii	Vine	Vine	Click aici
P0A1D-818	Modul de control al grupului motopropulsor hibrid	ECU de control al managementului puterii	Vine	Vine	Click aici
P0A1D-821	Modul de control al grupului motopropulsor hibrid	ECU de control al managementului puterii	Vine	Vine	Click aici
P0A1D-822	Modul de control al grupului motopropulsor hibrid	ECU de control al managementului puterii	Vine	Vine	Click aici
P0A1D-823	Modul de control al grupului motopropulsor hibrid	ECU de control al managementului puterii	Vine	Vine	Click aici
P0A2B-250	Intervalul circuitului/performața senzorului de temperatură	Ansamblu motor al vehiculului hibrid (senzor temperatură motor)	Vine	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
	a motorului de antrenare „A”.				
P0A2C-247	Circuitul senzorului de temperatură a motorului de antrenare „A” scăzut	- Cablaj sau conector - ECU de control al managementului puterii - Ansamblu motor al vehiculului hibrid (senzor temperatură motor)	Vine	-	Click aici
P0A2D-249	Circuitul senzorului de temperatură a motorului de antrenare „A” ridicat	- Cablaj sau conector - ECU de control al managementului puterii - Ansamblu motor al vehiculului hibrid (senzor temperatură motor)	Vine	-	Click aici
P0A2E-248	Circuitul senzorului de temperatură a motorului de antrenare „A” intermitent	Ansamblu motor al vehiculului hibrid (senzor temperatură motor)	Vine	-	Click aici
P0A37-260	Gama / Performanță de circuit al senzorului de temperatură al generatorului	Ansamblu generator vehicul hibrid (senzor de temperatură generator)	Vine	-	Click aici
P0A38-257	Circuitul senzorului de temperatură al generatorului scăzut	- Cablaj sau conector - ECU de control al managementului puterii - Ansamblu generator vehicul hibrid (senzor de temperatură generator)	Vine	-	Click aici
P0A39-259	Circuitul senzorului de temperatură al generatorului este ridicat	- Cablaj sau conector - ECU de control al managementului puterii - Ansamblu generator vehicul hibrid (senzor de temperatură generator)	Vine	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P0A3A-258	Circuitul senzorului de temperatură al generatorului intermitent	Ansamblu generator vehicul hibrid (senzor de temperatură generator)	Vine	-	Click aici
P0A3F-243	Circuitul senzorului de poziție a motorului de antrenare „A”.	- Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu generator vehicul hibrid - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablaj sau conector	Vine	Vine	Click aici
P0A40-500	Intervalul circuitului/performața senzorului de poziție a motorului de antrenare „A”.	- Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu generator vehicul hibrid - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablaj sau conector	Vine	Vine	Click aici
P0A41-245	Circuitul senzorului de poziție „A” al motorului de antrenare scăzut	- Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu generator vehicul hibrid - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablaj sau conector	Vine	Vine	Click aici
P0A4B-253	Circuitul senzorului de poziție a generatorului	- Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu generator vehicul hibrid - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablaj sau conector	Vine	Vine	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P0A4C-513	Gama / Performanța circuitului senzorului de poziție a generatorului	- Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu generator vehicul hibrid - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablaj sau conector	Vine	Vine	Click aici
P0A4D-255	Circuitul senzorului de poziție al generatorului scăzut	- Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu generator vehicul hibrid - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablaj sau conector	Vine	Vine	Click aici
P0A51-174	Circuitul senzorului de curent „A” a motorului de antrenare	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	-	Click aici
P0A60-288	Motor de antrenare „A” Faza V curent	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A60-290	Motor de antrenare „A” Faza V curent	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A60-294	Motor de antrenare „A” Faza V curent	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A60-501	Motor de antrenare „A” Faza V curent	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A63-296	Motor de antrenare „A” Faza W Curent	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A63-298	Motor de antrenare „A” Faza W Curent	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A63-302	Motor de antrenare „A” Faza W Curent	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P0A63-502	Motor de antrenare „A” Faza W Curent	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A72-326	Curentul de fază V generator	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A72-328	Curentul de fază V generator	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A72-333	Curentul de fază V generator	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A72-515	Curentul de fază V generator	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A75-334	Generator Faza W Curent	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A75-336	Generator Faza W Curent	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A75-341	Generator Faza W Curent	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A75-516	Generator Faza W Curent	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A78-113	Performanța invertorului „A” a motorului de antrenare	- Ansamblu generator vehicul hibrid - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablu generator - Cablu motor - Invertor cu ansamblu convertor - ECU de control al managementului puterii - Siguranta PCU - Cablaj sau conector	Vine	Vine	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P0A78-121	Performanța invertorului „A” a motorului de antrenare	- Bloc de joncțiune pentru baterie hibrid - Invertor cu ansamblu convertor - Mâner de serviciu (siguranță baterie EV) - Sârmă de cadru - Ansamblu generator vehicul hibrid - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablu generator - Cablu motor - ECU de control al managementului puterii - Siguranta PCU - Cablaj sau conector	Vine	Vine	Click aici
P0A78-128	Performanța invertorului „A” a motorului de antrenare	- Ansamblu generator vehicul hibrid - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablu generator - Cablu motor - Invertor cu ansamblu convertor - ECU de control al managementului puterii - Siguranta PCU - Cablaj sau conector	Vine	Vine	Click aici
P0A78-202	Performanța invertorului „A” a motorului de antrenare	- Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablu motor	Vine	Vine	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P0A78-266	Performanța invertorului „A” a motorului de antrenare	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A78-267	Performanța invertorului „A” a motorului de antrenare	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A78-279	Performanța invertorului „A” a motorului de antrenare	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A78-282	Performanța invertorului „A” a motorului de antrenare	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A78-284	Performanța invertorului „A” a motorului de antrenare	- Sistem de racire cu invertor - Sistem de ventilator de racire - ECU de control al managementului puterii - Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu generator vehicul hibrid - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablu generator - Cablu motor - Ansamblu pompa de apa inverter - Cablaj sau conector - Siguranta PCU	Vine	Vine	Click aici
P0A78-286	Performanța invertorului „A” a motorului de antrenare	- Sistem de racire cu invertor - Sistem de ventilator de racire	Vine	Vine	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
		- ECU de control al managementului puterii - Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu generator vehicul hibrid - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablu generator - Cablu motor - Ansamblu pompa de apa inverter - Cablaj sau conector - Siguranta PCU			
P0A78-287	Performanța invertorului „A” a motorului de antrenare	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A78-306	Performanța invertorului „A” a motorului de antrenare	- Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablu motor - Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A78-503	Performanța invertorului „A” a motorului de antrenare	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A78-504	Performanța invertorului „A” a motorului de antrenare	- Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu generator vehicul hibrid - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablaj sau conector	Vine	Vine	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P0A78-505	Performanța inverterului „A” a motorului de antrenare	Inverter cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A78-506	Performanța inverterului „A” a motorului de antrenare	- Inverter cu ansamblu convertor - Ansamblu generator vehicul hibrid - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablaj sau conector	Vine	Vine	Click aici
P0A78-510	Performanța inverterului „A” a motorului de antrenare	Inverter cu ansamblu convertor	Se aprinde până când DTC este șters	Vine	Click aici
P0A78-565	Performanța inverterului „A” a motorului de antrenare	Inverter cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A78-586	Performanța inverterului „A” a motorului de antrenare	Inverter cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A78-806	Performanța inverterului „A” a motorului de antrenare	Inverter cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A78-807	Performanța inverterului „A” a motorului de antrenare	Inverter cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A78-808	Performanța inverterului „A” a motorului de antrenare	- Inverter cu ansamblu convertor - Ansamblu generator vehicul hibrid - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablaj sau conector	Vine	Vine	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P0A7A-122	Performanța invertorului generatorului	- ECU de control al managementului puterii - Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu generator vehicul hibrid - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablu generator - Cablu motor - Cablaj sau conector - Siguranta PCU	Vine	Vine	Click aici
P0A7A-130	Performanța invertorului generatorului	- ECU de control al managementului puterii - Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu generator vehicul hibrid - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablu generator - Cablu motor - Cablaj sau conector - Siguranta PCU	Vine	Vine	Click aici
P0A7A-203	Performanța invertorului generatorului	- Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu generator vehicul hibrid - Cablu generator	Vine	Vine	Click aici
P0A7A-322	Performanța invertorului generatorului	- Sistem de racire cu invertor - Sistem de ventilator de racire	Vine	Vine	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
		- ECU de control al managementului puterii - Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu generator vehicul hibrid - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablu generator - Cablu motor - Ansamblu pompa de apa inverter - Cablaj sau conector - Siguranta PCU			
P0A7A-324	Performanța invertorului generatorului	- Sistem de racire cu invertor - Sistem de ventilator de racire - ECU de control al managementului puterii - Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu generator vehicul hibrid - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablu generator - Cablu motor - Ansamblu pompa de apa inverter - Cablaj sau conector - Siguranta PCU	Vine	Vine	Click aici
P0A7A-325	Performanța invertorului generatorului	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P0A7A-344	Performanța invertorului generatorului	- Ansamblu generator vehicul hibrid - Cablu generator - Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A7A-517	Performanța invertorului generatorului	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A7A-518	Performanța invertorului generatorului	- Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu generator vehicul hibrid - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablaj sau conector	Vine	Vine	Click aici
P0A7A-522	Performanța invertorului generatorului	Invertor cu ansamblu convertor	Se aprinde până când DTC este șters	Vine	Click aici
P0A7A-809	Performanța invertorului generatorului	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A7A-810	Performanța invertorului generatorului	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A7A-811	Performanța invertorului generatorului	- Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu generator vehicul hibrid - Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablaj sau conector	Vine	Vine	Click aici
P0A90-251	Performanța motorului de antrenare „A”.	- Ansamblu motor vehicul hibrid	Vine	Vine	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
		- Cablu motor - Invertor cu ansamblu convertor			
P0A90-509	Performanța motorului de antrenare „A”.	- Ansamblu motor vehicul hibrid - Cablu motor - Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A92-261	Performanța generatorului hibrid	- Ansamblu generator vehicul hibrid - Cablu generator - Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A92-521	Performanța generatorului hibrid	- Ansamblu generator vehicul hibrid - Cablu generator - Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A93-346	Performanța sistemului de răcire cu invertor	- Sistem de racire cu invertor - Ansamblu pompa de apa inverter - Invertor cu ansamblu convertor - Sistem de ventilator de racire	Vine	Vine	Click aici
P0A94-127	Performanța convertizorului DC/DC	- Bloc de joncțiune pentru baterie hibrid - Invertor cu ansamblu convertor - Maner de service - Sârmă de cadru	Vine	Vine	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
		- Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid - Cablu generator - Cablu motor - Cablaj sau conector - Siguranta PCU - ECU de control al managementului puterii			
P0A94-172	Performanța convertizorului DC/DC	- Cablaj sau conector - Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid - Cablu generator - Cablu motor - Invertor cu ansamblu convertor - Siguranta PCU - ECU de control al managementului puterii	Vine	Vine	Click aici
P0A94-442	Performanța convertizorului DC/DC	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A94-547	Performanța convertizorului DC/DC	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A94-548	Performanța convertizorului DC/DC	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A94-549	Performanța convertizorului DC/DC	- Cablaj sau conector - Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid	Vine	Vine	Click aici
P0A94-550	Performanța convertizorului DC/DC	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P0A94-553	Performanța convertizorului DC/DC	- Cablaj sau conector - Sistem de racire cu inverter - Ansamblu pompa de apa inverter - Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid - Cablu generator - Cablu motor - Inverter cu ansamblu convertor - Circuitul ventilatorului de racire - Siguranta PCU - ECU de control al managementului puterii	Vine	Vine	Click aici
P0A94-554	Performanța convertizorului DC/DC	Inverter cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A94-555	Performanța convertizorului DC/DC	Inverter cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A94-556	Performanța convertizorului DC/DC	- Cablaj sau conector - Inverter cu ansamblu convertor - Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid	Vine	Vine	Click aici
P0A94-557	Performanța convertizorului DC/DC	- Cablaj sau conector - Sistem de racire cu inverter - Ansamblu pompa de apa inverter - Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid - Cablu generator - Cablu motor	Vine	Vine	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
		- Invertor cu ansamblu convertor - Circuitul ventilatorului de racire - Siguranta PCU - ECU de control al managementului puterii			
P0A94-564	Performanța convertizorului DC/DC	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A94-585	Performanța convertizorului DC/DC	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A94-587	Performanța convertizorului DC/DC	- Invertor cu ansamblu convertor - Unitate inteligentă de baterie	Vine	Vine	Click aici
P0A94-589	Performanța convertizorului DC/DC	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0A94-590	Performanța convertizorului DC/DC	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	Vine	Click aici
P0AA1-231	Circuitul contactorului pozitiv al bateriei hibride blocat închis	- Bloc de joncțiune pentru baterie hibrid - Invertor cu ansamblu convertor	Se aprinde până când DTC este șters	-	Click aici
P0AA1-233	Circuitul contactorului pozitiv al bateriei hibride blocat închis	Bloc de joncțiune a bateriei hibrid	Se aprinde până când DTC este șters	-	Click aici
P0AA4-232	Circuitul contactorului negativ al bateriei hibride blocat închis	- Bloc de joncțiune pentru baterie hibrid - Invertor cu ansamblu convertor	Se aprinde până când DTC este șters	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P0AA6-526	Eroare de izolare a sistemului de tensiune baterie hibridă	- Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid - Cablu generator - Cablu motor - Invertor cu ansamblu convertor - Sârmă de cadru - Nr. 2 cablu motor - Bloc de joncțiune pentru baterie hibrid - Compresor cu ansamblu motor - baterie HV - Unitate inteligentă de baterie	Se aprinde până când DTC este șters	-	Click aici
P0AA6-611	Eroare de izolare a sistemului de tensiune baterie hibridă	Compresor cu ansamblu motor	Se aprinde până când DTC este șters	-	Click aici
P0AA6-612	Eroare de izolare a sistemului de tensiune baterie hibridă	- Bloc de joncțiune pentru baterie hibrid - Unitate inteligentă de baterie - baterie HV	Se aprinde până când DTC este șters	-	Click aici
P0AA6-613	Eroare de izolare a sistemului de tensiune baterie hibridă	- Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid - Cablu motor - Cablu generator - Invertor cu ansamblu convertor	Se aprinde până când DTC este șters	-	Click aici
P0AA6-614	Eroare de izolare a sistemului de tensiune baterie hibridă	- Invertor cu ansamblu convertor - Sârmă de cadru	Se aprinde până când DTC este șters	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
		- Compresor cu ansamblu motor - Nr. 2 cablu motor - Bloc de joncțiune pentru baterie hibrid - Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid - Cablu motor - Cablu generator			
P0AA7-727	Circuitul senzorului de izolare a tensiunii bateriei hibrid	Unitate inteligentă cu baterie	Vine	-	Click aici
P0AC0-817	Gama de circuite/performanță a senzorului de curent al pachetului de baterii hibride	- Bloc de joncțiune pentru baterie hibrid - Unitate inteligentă de baterie	Vine	Vine	Click aici
P0ADB-227	Circuit de control al contactorului pozitiv al bateriei hibride scăzut	- Cablaj sau conector - Bloc de joncțiune pentru baterie hibrid - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P0ADC-226	Circuit de control al contactorului pozitiv al bateriei hibride ridicat	- Cablaj sau conector - Bloc de joncțiune pentru baterie hibrid - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P0ADF-229	Circuitul de control al contactorului negativ al bateriei hibride scăzut	- Cablaj sau conector - Bloc de joncțiune pentru baterie hibrid - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P0AE0-228	Circuit de control al contactorului negativ al bateriei hibride ridicat	- Cablaj sau conector - Bloc de joncțiune pentru baterie hibrid - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P0AE2-773	Circuitul contactorului de preîncărcare baterie hibridă blocat închis	- Bloc de joncțiune pentru baterie hibrid - Invertor cu ansamblu convertor	Vine	-	Click aici
P0AE6-225	Circuitul de control al contactorului de preîncărcare a bateriei hibride scăzut	- Cablaj sau conector - Bloc de joncțiune pentru baterie hibrid - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P0AE7-224	Circuitul de control al contactorului de preîncărcare baterie hibridă ridicat	- Cablaj sau conector - Bloc de joncțiune pentru baterie hibrid - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P0AEE-277	Senzorul de temperatură al invertorului motorului „A” Interval/performanță circuit	- Sistem de racire cu invertor - Sistem de ventilator de racire - Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu pompa de apa inverter	Vine	-	Click aici
P0AEF-275	Circuitul „A” al senzorului de temperatură al invertorului motorului de antrenare este scăzut	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P0AF0-274	Senzor de temperatură a inverterului motorului de antrenare „A” Circuit ridicat	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	-	Click aici
P0AF1-276	Senzor de temperatură a inverterului motorului de antrenare „A” Circuit intermitent/erretic	- Sistem de racire cu inverter - Sistem de ventilator de racire - Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu pompa de apa inverter	Vine	-	Click aici
P0AFC-129	Modulul senzor al pachetului de baterii hibride	Unitate inteligentă cu baterie	Vine	Vine	Click aici
P0AFC-150	Modulul senzor al pachetului de baterii hibride	- Unitate inteligentă de baterie - Cablaj sau conector - Siguranță - Releu	Vine	Vine	Click aici
P0BCD-315	Interval / performanță al circuitului senzorului de temperatură al inverterului generatorului	- Sistem de racire cu inverter - Sistem de ventilator de racire - Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu pompa de apa inverter	Vine	-	Click aici
P0BCE-313	Circuitul senzorului de temperatură inverter generator scăzut	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P0BCF-312	Circuitul senzorului de temperatură al inverterului generator ridicat	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	-	Click aici
P0BD0-314	Circuitul senzorului de temperatură al inverterului generator intermitent/erretic	- Sistem de racire cu inverter - Sistem de ventilator de racire - Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu pompa de apa inverter	Vine	-	Click aici
P0C30-390	Starea de încărcare a pachetului de baterii hibride este ridicată	ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P0C39-626	Senzor de temperatură al convertizorului DC / DC Gama / Performanță „A”.	- Sistem de racire cu inverter - Sistem de ventilator de racire - Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu pompa de apa inverter	Vine	-	Click aici
P0C3A-621	Senzor de temperatură „A” al convertorului DC/DC scăzut	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	-	Click aici
P0C3B-622	Senzor de temperatură „A” al convertorului DC/DC ridicat	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	-	Click aici
P0C3C-625	Convertor DC/DC Senzor de temperatură „A” Intermitent/Eratic	- Sistem de racire cu inverter - Sistem de ventilator de racire	Vine	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
		- Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu pompa de apa inverter			
P0C3E-628	Senzor de temperatură al convertorului DC / DC Gama / Performanță „B”.	- Sistem de racire cu invertor - Sistem de ventilator de racire - Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu pompa de apa inverter	Vine	-	Click aici
P0C3F-623	Senzor de temperatură „B” al convertizorului DC/DC scăzut	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	-	Click aici
P0C40-624	Senzor de temperatură al convertorului DC/DC „B” ridicat	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	-	Click aici
P0C41-627	Convertor DC/DC Senzor de temperatură „B” Intermitent/Eratic	- Sistem de racire cu invertor - Sistem de ventilator de racire - Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu pompa de apa inverter	Vine	-	Click aici
P0C73-776	Electronica motorului Pompă de lichid de răcire „A” Performanță de control	- Sistem de racire cu invertor - Cablaj sau conector - Ansamblu pompa de apa inverter - ECU de control al managementului puterii	Vine	Vine	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P0C76-523	Timpul de descărcare a sistemului de baterii hibride este prea lung	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	-	Click aici
P1606-308	Detectarea coliziunii	- Ansamblu senzor airbag central - ECU de control al managementului puterii - Sisteme de reținere suplimentare	Se aprinde până când DTC este șters	-	Click aici
P1606-317	Detectarea coliziunii	- ECU de control al managementului puterii - Sisteme de reținere suplimentare	Se aprinde până când DTC este șters	-	Click aici
P181A-596	Circuitul de poziție X a pârghiei de viteză „A” / „B” Corelație	- Cablaj sau conector - Ansamblul schimbătorului de viteze al tabloului de bord al transmisiei - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P181B-595	Circuitul de poziție a manetei de viteze Y „A” / „B” Corelație	- Cablaj sau conector - Ansamblul schimbătorului de viteze al tabloului de bord al transmisiei - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P182B-577	Pârghia de viteze X Poziția „B” Circuit scăzut	- Cablaj sau conector - Ansamblul schimbătorului de viteze al tabloului de bord al transmisiei - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P182C-578	Pârghia de viteze X Poziția „B” Circuit ridicat	- Cablaj sau conector - Ansamblul schimbătorului de viteze al tabloului de bord al transmisiei - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P182E-573	Pârghia de viteze Poziția Y „B” Circuit scăzut	- Cablaj sau conector - Ansamblul schimbătorului de viteze al tabloului de bord al transmisiei - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P182F-574	Poziția „B” a pârghiei de viteză a circuitului ridicat	- Cablaj sau conector - Ansamblul schimbătorului de viteze al tabloului de bord al transmisiei - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P2120-152	Senzor de poziție a accelerației / pedalei / Comutator "D" Circuit	- Cablaj sau conector - Ansamblu senzor pedala de accelerație - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P2121-106	Senzor de poziție a accelerației / pedalei / comutator „D” Interval de circuit / performanță	- Cablaj sau conector - Ansamblu senzor pedala de accelerație - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P2122-104	Senzor de poziție a accelerației / pedalei / comutator "D" Intrare scăzută a circuitului	- Cablaj sau conector - Ansamblu senzor pedala de accelerație	Vine	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
		- ECU de control al managementului puterii			
P2123-105	Senzor de poziție a accelerației / pedalei / comutator "D" Intrare mare a circuitului	- Cablaj sau conector - Ansamblu senzor pedala de acceleratie - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P2125-153	Senzor de poziție a accelerației / pedalei / Comutator "E" Circuit	- Cablaj sau conector - Ansamblu senzor pedala de acceleratie - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P2126-109	Senzor de poziție a accelerației / pedalei / comutator „E” Interval de circuit / performanță	- Cablaj sau conector - Ansamblu senzor pedala de acceleratie - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P2127-107	Senzor de poziție a accelerației / pedalei / comutator "E" Intrare scăzută a circuitului	- Cablaj sau conector - Ansamblu senzor pedala de acceleratie - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P2128-108	Senzor de poziție a accelerației / pedalei / comutator "E" Intrare mare a circuitului	- Cablaj sau conector - Ansamblu senzor pedala de acceleratie - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P2138-110	Senzor de poziție a accelerației / pedalei / Comutator "D" / "E" Corelația tensiunii	- Cablaj sau conector - Ansamblu senzor pedala de acceleratie	Vine	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
		- ECU de control al managementului puterii			
P2138-1 54	Senzor de poziție a accelerației / pedalei / Comutator "D" / "E" Corelația tensiunii	- Cablaj sau conector - Ansamblu senzor pedala de accelerație - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P2228-2 68	Senzor de presiune barometrică „A” Circuit scăzut	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	-	Click aici
P2229-2 69	Senzor de presiune barometrică „A” Circuit ridicat	Invertor cu ansamblu convertor	Vine	-	Click aici
P2511-1 49	Circuitul de detectare a releului de putere ECM/PCM intermitent	- Cablaj sau conector - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P2532-7 72	Circuitul poziției de funcționare a comutatorului de aprindere este ridicat	- Cablaj sau conector - Releu de integrare nr. 2 (releu IG2) - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P3000-3 88	Defecțiune a bateriei HV	- Nivelul combustibilului - baterie HV	-	-	Click aici
P3000-3 89	Defecțiune a bateriei HV	- Motor - Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid - baterie HV	Vine	-	Click aici
P3000-6 03	Defecțiune a bateriei HV	- ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
		- baterie HV			
P3004-131	Defecțiune a cablului de alimentare	- Bloc de jonctiune pentru baterie hibrid - Sârmă de cadru - Invertor cu ansamblu convertor - baterie HV - Cablaj sau conector	Vine	-	Click aici
P3004-132	Defecțiune a cablului de alimentare	- Bloc de jonctiune pentru baterie hibrid - Sârmă de cadru - Invertor cu ansamblu convertor - ECU de control al managementului puterii - baterie HV - Cablaj sau conector	Vine	-	Click aici
P3004-133	Defecțiune a cablului de alimentare	ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P3004-800	Defecțiune a cablului de alimentare	- Cablaj sau conector - Nr. 2 cablu motor - Compresor cu ansamblu motor - Invertor cu ansamblu convertor - Bloc de jonctiune pentru baterie hibrid - Sârmă de cadru - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P3004-801	Defecțiune a cablului de alimentare	- Cablaj sau conector - Nr. 2 cablu motor	Vine	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
		- Compresor cu ansamblu motor - Invertor cu ansamblu convertor - Bloc de joncțiune pentru baterie hibrid - Sârmă de cadru - ECU de control al managementului puterii			
P3004-803	Defecțiune a cablului de alimentare	- Bloc de joncțiune pentru baterie hibrid - Cablaj sau conector	Vine	-	Click aici
P3107-213	Defecțiune a circuitului de comunicație ECU airbag	- Cablaj sau conector - Ansamblu senzor airbag central - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P3107-214	Defecțiune a circuitului de comunicație ECU airbag	- Cablaj sau conector - Ansamblu senzor airbag central - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P3107-215	Defecțiune a circuitului de comunicație ECU airbag	- Cablaj sau conector - Ansamblu senzor airbag central - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P3108-536	Defecțiune a circuitului de comunicare a amplificatorului A/C	- Cablaj sau conector - Compresor cu ansamblu motor - ECU de control al managementului puterii	-	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P3110-23	Defecțiune a releului IGCT	- Cablaj sau conector - releu IGCT - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
P3147-239	Defecțiune a transmisiei	- Motor - Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid - Cablaj sau conector - ECU de control al managementului puterii - Ansamblu amortizor de intrare transmisie	Vine	-	Click aici
P3147-240	Defecțiune a transmisiei	Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid	Vine	-	Click aici
P3147-241	Defecțiune a transmisiei	- Motor - Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid - Cablaj sau conector - ECU de control al managementului puterii - Ansamblu amortizor de intrare transmisie	Vine	-	Click aici
P3147-242	Defecțiune a transmisiei	Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid	Vine	-	Click aici
P314A-828	Semnalul vitezei pompei lichid de răcire inverter	- Cablaj sau conector - ECU de control al managementului puterii - Ansamblu pompa de apa inverter - Siguranta IGCT nr. 3	Vine	Vine	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
P3232-749	Scurt scurt la GND în blocarea conexiunii porții HV	- Cablaj sau conector - ECU de control al managementului puterii - Invertor cu ansamblu convertor	Vine	-	Click aici
P3233-750	Deschidere sau scurtcircuitare la B+ în Blocarea conexiunii HV Gate	- Cablaj sau conector - ECU de control al managementului puterii - Invertor cu ansamblu convertor	Vine	-	Click aici
P324E-788	Circuitul intermitent al releului de putere MG-ECU	- Cablaj sau conector - Invertor cu ansamblu convertor - Ansamblu bloc de joncțiune camera mașinii - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
U0100-211	Comunicare pierdută cu ECM/PCM „A”	Sistem de comunicare CAN	Vine	Vine	Click aici
U0100-212	Comunicare pierdută cu ECM/PCM „A”	Sistem de comunicare CAN	Vine	Vine	Click aici
U0100-530	Comunicare pierdută cu ECM/PCM „A”	Sistem de comunicare CAN	Vine	Vine	Click aici
U0110-159	Comunicarea pierdută cu modulul de control al motorului șoferului	- Cablaj sau conector - Invertor cu ansamblu convertor - Cablu generator - Cablu motor - Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
		- Siguranta PCU			
U0110-160	Comunicarea pierdută cu modulul de control al motorului șoferului	- Cablaj sau conector - Invertor cu ansamblu convertor - Cablu generator - Cablu motor - Ansamblu cutie de viteze pentru vehicul hibrid - ECU de control al managementului puterii	Vine	-	Click aici
U0110-656	Comunicarea pierdută cu modulul de control al motorului șoferului	- Cablaj sau conector - Invertor cu ansamblu convertor - ECU de control al managementului puterii - Siguranta PCU	Vine	-	Click aici
U0110-657	Comunicarea pierdută cu modulul de control al motorului șoferului	- Cablaj sau conector - Invertor cu ansamblu convertor - ECU de control al managementului puterii - Siguranta PCU	Vine	-	Click aici
U0129-220	S-a pierdut comunicarea cu modulul de control al sistemului de frânare	Sistem de comunicare CAN	Vine	-	Click aici
U0129-222	S-a pierdut comunicarea cu modulul de control al sistemului de frânare	Sistem de comunicare CAN	Vine	-	Click aici
U0129-527	S-a pierdut comunicarea cu modulul de control al sistemului de frânare	Sistem de comunicare CAN	Vine	-	Click aici

Sistem de control hibrid

Cod DTC	Element de detectare	Zona cu probleme	Lumină de avertizare principală	MIE	Vezi pagina
U0129-528	S-a pierdut comunicarea cu modulul de control al sistemului de frânare	Sistem de comunicare CAN	Vine	-	Click aici
U0140-146	Comunicare pierdută cu modulul de control al corpului	Sistem de comunicare CAN	Vine	-	Click aici
U0151-763	S-a pierdut comunicarea cu Airbag ECU	Sistem de comunicare CAN	Vine	-	Click aici
U0164-594	Comunicare pierdută cu ECU A/C	Sistem de comunicare CAN	-	-	Click aici
U0164-827	Comunicare pierdută cu ECU A/C	Sistem de comunicare CAN	-	-	Click aici
U0424-537	Date nevalide primite de la modulul de control HVAC	Ansamblu amplificator aer conditionat	-	-	Click aici
U1107-436	Comunicare pierdută cu modulul de gestionare a energiei	Sistem de comunicare CAN	Vine	-	Click aici