

Octavio

Transmissão paridade par do 1 O -01001111 C -01000011 T - 01110100 A - 01000001 V – 01010110 I – 01001001 O - 01001111	Transmissão paridade impar do 1 O -01001111 C -01000011 T - 01110100 A - 01000001 V – 01010110 I – 01001001 O - 01001111
Transmissão paridade par do 0 O -01001110 C -01000011 T - 01110100 A - 01000001 V – 01010110 I – 01001001 O - 01001111	Transmissão paridade impar do 1 O -01001110 C -01000011 T - 01110100 A - 01000001 V – 01010110 I – 01001001 O - 01001111