

		Seul le document informatique fait foi		
		Installation Lecteur RFID HID de type smartcard		
DOC-TEC-17072617		Rédaction	Validation	Objet de la révision
Date	Version			
26-07-2017	1	Regis FOLNY	Gregory Gallier-Lachaise	Rédaction

Ce document décrit l'installation d'un lecteur HID de type smartcard pour windows dans le logiciel Crisalid

1/Le matériel:

Le test à été réalisé avec un lecteur HID OMNIKEY 5022 CL.

2/Le pilote:

Windows reconnaît nativement ce type de lecteur comme périphérique smartcard

3/Configuration du périphérique:

Dans l'application CRISALID créez un périphérique de type CARTE MAGNETIQUE pour l'identification en mode cartes de fidélité ou comptes clients ou CLE pour l'identification vendeur. Indiquez ensuite le port USB et mettre SMARTCARD dans le champ driver.

☐ 12 ☐ HID ☐ CLE ☐ USB ☐ LOCALE ☐ SMARTCARD ☒

il faut ensuite lier chaque vendeur au badge RFID dans la configuration des vendeurs:

sélectionner le vendeur et cliquer sur "Associer le code d'accès à une clé" puis mettre le badge RFID sur le lecteur. un code doit s'afficher dans le champ code du vendeur sélectionné.

Num.	Nom	Prénom	Code	Autorisations	Tarif	Comm. (%)	Tiroir	Matricule	Infos	Téléphone
1		Manager	60380	MANAGER		0				
2		Serveur 2		VENDEUR		0				
3		Serveur 3		VENDEUR		0				
5		truc		MANAGER		0				
6	test	test		VENDEUR		0				
99		MANAGER		MANAGER		0				

Générer un code d'accès au hasard

Enlever le tiroir associé au vendeur

Associer le code d'accès à un code-barres

Enlever le tarif par défaut associé au vendeur

Associer le code d'accès à une clé

Associer le code d'accès à une empreinte digitale

Enlever le code d'accès

Il suffit ensuite de mettre le badge sur le lecteur pour activer le vendeur