

INSTRUKCJA OBSŁUGI: EB290 Trymer do włosów V-065

Importer: SANDICOM SP. Z O.O. ul. Kurta Aldera 44, 41-506 Chorzów

Opis: Trymer, dzięki któremu w szybki i komfortowy sposób przystrzyżesz każdy zarost i wyrównasz linię włosów. Urządzenie zostało stworzone z myślą, aby trzymowanie włosów było proste, dlatego zostało wyposażone w akumulator, który pozwoli Ci na korzystanie z trymera bezprzewodowo, dodatkowo model V-065, został wyposażony w wyświetlacz LCD, dzięki któremu na bieżąco można śledzić aktualny stan baterii. Precyzyjne ostrza o wzmocnionej wytrzymałości zapewniają dokładne i równe golenie.

Parametry techniczne trymera:

- Model: V-065
- napięcie: 5V;
- bateria 1200 mAh
- czas pracy: 1,5h;
- czas ładowania: 4h do pełnego naładowania;
- Wymiary: długość całkowita - 16 cm, szerokość ostrza - 4 cm, średnica uchwytu - 2,7 cm.

W zestawie:

- Trymer;
- kabel USB;
- 4 nasadki grzebieniowe
- 1 nasadka ochronna;
- szczotka do czyszczenia ostrzy;
- 1 smar do ostrzy
- Instrukcja użytkowania trymera;

Instrukcja użytkowania:

1. Trymer powinien być czysty, naoliwiony i w doskonałym stanie technicznym.
2. Połóż ręcznik lub narzutę na szyję, aby przykryć ubranie.
3. Umieść osobę, której chcesz obciąć włosy, na stołku lub krześle, tak aby czubek głowy znajdował się mniej więcej na wysokości Twoich oczu.
4. Po rozczesaniu włosów, gdy usuniesz wszystkie splątania, luźno i wygodnie chwyć trymer. Prawidłowy uchwyt pomoże Ci ciąć wygodnie i dokładnie.
5. Po ustawieniu nasadki trymera na żądaną długość, włącz trymer i delikatnie, powoli przesunij koniec ostrza przez brodę/włosy.

Wskazówka: Aby zamocować przystawkę prowadzącą, należy chwycić ją zębami skierowanymi do góry. Zamocuj mocno prowadnicę na dolnej części tarczy.

Czyszczenie i konserwacja: Należy wyczyścić ostrze szczoteczką do czyszczenia. Przed lub po użyciu należy zakonserwować ostrza, nanosząc parę kropli oleju.

Uwaga: Nie należy demontować produktu. • Do czyszczenia maszynki nie wolno używać wody, należy unikać wilgoci podczas obsługi urządzenia. • Do czyszczenia produktu używać tylko lekko zwilżonej szmatki lub neutralnego mydła w płynie. • Nigdy nie należy ładować produktu w pobliżu Źródła ciepła o temperaturze powyżej 40°C lub w otoczeniu o temperaturze poniżej 0°C. • Nieznaczne nagrzewanie się urządzenia podczas działania lub ładowania jest normalnym zjawiskiem.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

