

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД

1. Нельзя подходить к оборванным проводам линий электропередач (ЛЭП).

Нередко во время грозы от электрического разряда молнии происходит разрыв проводов на линиях электропередачи. Запомните, что к оборванным проводам на земле, деревьях нельзя приближаться ближе, чем на 8 метров.

2. Нельзя забираться на опоры ЛЭП, влезать на крыши домов, строений, заброшенных зданий вблизи которых проходят линии электропередач, а также запускать пиротехнику, воздушных змеев и другие летательные приспособления вблизи этих линий.

Важно помнить, что приближаться к проводам ЛЭП, а тем более касаться их - смертельно опасно. Возможно случайное прикосновение, либо приближение на недопустимое расстояние к проводам линии электропередач. Игры вблизи ЛЭП, заброшенные на провода линий электропередач палка, камень, воздушный змей, воздушный шар или веревка, могут стоить жизни. Для занятий спортом и подвижными играми следует выбирать места, удаленные от линий электропередач.

3. Нельзя осуществлять ловлю рыбы, а также передвигаться с поднятой вверх удочкой под ЛЭП.

Большинство удочек имеющихся в продаже — из углепластика (входящего в состав волокон углерод является очень хорошим проводником электрического тока). Да и сами удочки сейчас достаточно большой длины. Поэтому достаточно поднести удочку (пронести на плече под ЛЭП) на таком расстоянии, при котором произойдет пробой воздушного промежутка! И все, шел рыбак, шел, а проходя под ЛЭП, стал проводником между проводом ЛЭП и землей. Исход тяжелый: или ожоги всего тела, или летальный. Вывод один: ловить рыбу под ЛЭП — недопустимо, а вот проходить под ЛЭП с удочкой при необходимости можно, но держать удочку нужно только в горизонтальном положении!

4. Нельзя открывать двери трансформаторных подстанций, этажных щитков на лестничных площадках и проникать внутрь!.

Все оборудование находится под напряжением! Об опасности поражения электрическим током предупреждают специальные знаки: желтый треугольник с молнией; плакаты: «Не влезай – убьет!», «Стой! Напряжение! Опасно для жизни».

5. Смертельно опасно фотографироваться (делать селфи) вблизи энергообъектов.

Запрещено использовать палку для селфи (монопод) вблизи ЛЭП и энергообъектов. Попасть под высокое напряжение можно, не касаясь электропроводов, а просто приблизив селфи-палку на недопустимое расстояние к проводу!

6. Не трогайте электроприборы мокрыми руками.

Вода — прекрасный проводник электричества. Попавшая в электроприбор вода может вызвать короткое замыкание или поражение электрическим током, а это значит, что использование ламп и обогревателей в аквариумах, фенов в ванной может быть смертельно опасно при несоблюдении мер электробезопасности.

7. Нельзя пользоваться поврежденными электроприборами, розетками, выключателями, удлинителями; нельзя дотрагиваться до оголенных проводов и включенных в сеть приборов с поврежденной изоляцией.

Не тяните вилку из розетки за провод. Можно вырвать розетку или оборвать провод, что очень опасно. Вытаскивать вилку из розетки необходимо придерживая одной рукой розетку, другой — вилку.