

Plisse Germany Harmonika Roló, 50 x 160 cm - Sötétzöld



Felszerelés lépései (fúrás és csavarozás nélkül):

1. Előkészítés

Tisztítsa meg az ablakkeret belső részét, ahol a rögzítést tervezi.

Ellenőrizze, hogy az ablakszárny vastagsága kompatibilis-e (általában 10–24 mm).

2. Rögzítőkapcsok elhelyezése

Helyezze a csíptető kapcsokat az ablak felső és alsó részére, a kívánt távolságra egymástól.

Ügyeljen rá, hogy párhuzamosan helyezkedjenek el.

3. Pliszé roló behelyezése

A pliszé roló sínjeit illessze a csíptető kapcsokba, míg biztosan nem rögzülnek.

Ellenőrizze a stabil rögzítést: a rolónak nem szabad elmozdulnia a helyéről.

4. Beállítás és működtetés

A roló kétirányú mozgatása lehetséges: alulról felfelé és felülről lefelé is szabályozhatja a roló helyzetét a zsinórok segítségével.

A zsinóros rendszer lehetővé teszi a **fokozatmentes beállítást**.

Használati tippek:

Húzza meg finoman a zsinórt, ha módosítani szeretné a roló helyzetét.

Az alsó és felső sín egyaránt mozgatható, így tetszőleges helyzetben hagyhatja a rolót, attól függően, mennyi fényt szeretne beengedni.

Tisztítás és karbantartás:

A textil **100% poliészter**, amely **könnyen tisztítható**.

Használjon **enyhén nedves ruhát**, szükség esetén kis mennyiségű, semleges tisztítószer.

Ne használjon súrolószereket, vegyszereket vagy mosógépet.

A textil ne ázzon el teljesen – csak felületi tisztítás ajánlott.

Fontos tudnivalók:

A fúrásmentes rögzítés különösen ajánlott bérlakásokban, vagy olyan helyeken, ahol nem megengedett a nyílászárók károsítása.

A szerkezet stabil, de **ne húzza vagy rángassa erősen** a zsinórokat.

Ne engedje, hogy kisgyermek játsszon a zsinórokkal – **gyermekbiztonsági rögzítő használata ajánlott**.