

I. Kích thước của lỗ thông mà tôi đang lắp máy bơm phải là bao nhiêu?

Nó phụ thuộc vào loại và mô hình của máy bơm.
Tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn được cung cấp trong sách hướng dẫn.

II. Tôi có thể kéo dài / thay thế dây nguồn mà không gây ra sự cố kỹ thuật hoặc ảnh hưởng đến việc bảo hành không?

Có, dù sao thì thao tác này cũng phải được thực hiện bởi một kỹ thuật viên chuyên môn hoặc tại Trung tâm Dịch vụ EBARA được ủy quyền. Điều này tránh các kết nối không phù hợp có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động chính xác của máy bơm và / hoặc sự an toàn của việc lắp đặt.

III. Lượng chất lỏng tối thiểu mà máy bơm phải ngập trong đó là bao nhiêu?

Tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn được cung cấp trong sách hướng dẫn.

IV. Làm cách nào để điều chỉnh công tắc phao để tránh các sự cố khi khởi động hoặc dừng?

Nếu máy bơm được lắp công tắc phao, thì công tắc sau phải có đủ chỗ để di chuyển tự do, để nó có thể đóng cắt và đảm bảo bơm hoạt động tốt.

Vui lòng làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong sách hướng dẫn khi việc lắp đặt yêu cầu các công tắc phao được gắn cố định vào bể và được điều khiển bởi bảng phân phối.