

Tera L8100 Vezeték Nélküli 1D Vonalkódolvasó (Narancssárga)



1. Készlet tartalma

Tera L8100 vonalkódolvasó
USB töltőkábel
2.4 GHz-es USB vevőegység (**dongle**)
Üzemeltetési kézikönyv

2. Fő funkciók

Robusztus kivitel: csepp- és porálló kialakítás (**IP66 védelem**)

Többféle csatlakozási mód:

USB kábeles
2.4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat (**USB dongle**)

Bluetooth kapcsolat

Üzem módok:

Azonnali adatfeltöltés: a beolvasott adat rögtön továbbításra kerül

Tároló mód: az adatot belső memóriába menti, és később küldi tovább

Beolvasott adatok testreszabása: elő- és utótag (max. 20 karakter) hozzáadható

Plug & Play: azonnal működik Windows, Mac, Linux rendszereken

Többnyelvű támogatás: angol, spanyol, német, francia, japán stb.

3. Első üzembe helyezés

3.1 Töltés

Csatlakoztasd az olvasót a mellékelt **USB kábel segítségével** számítógéphez vagy USB adapterhez
Töltsd teljesen fel használat előtt.

3.2 2.4 GHz-es vezeték nélküli mód

Csatlakoztasd az USB dongle-t a számítógép szabad USB-portjába.

Kapcsold be a vonalkódolvasót.

Olvasd be a „2.4G Mode” aktiváló vonalkódot a kézikönyvből.

Az olvasó automatikusan csatlakozik – használatra kész.

A **dongle** egy kis méretű vezeték nélküli vevő, amely lehetővé teszi az eszköz csatlakozását számítógéphez kábel nélkül.

3.3 Bluetooth mód

Kapcsold be az olvasót a gomb lenyomásával.

Tartsd lenyomva a gombot, vagy olvasd be a párosítási mód aktiváló vonalkódját.

A számítógépen vagy más eszközön keresd meg a „**Tera 8100**” Bluetooth eszközt, és csatlakozz hozzá.

4. Beolvasási módok

Azonnali mód: a beolvasott adat rögtön megjelenik a képernyőn (pl. Excel, szövegmező).

Tárolás mód: az adatokat belső memóriába menti, majd később egyszerre továbbítja.

5. Adatok testreszabása

Lehetőség van **előtag (prefix)** és **utótag (suffix)** hozzáadására a beolvasott kódhoz (max. 20 karakter).
Képes karaktereket **beszúrni vagy elrejteni** a beolvasott vonalkód egyes részeiből.

6. Hangerő- és rezgésbeállítás

Állítható a **sípolás hangereje** (nagy, közepes, halk).
A készülék rezgéssel is visszajelezhet (némított üzemmódban is használható).

7. Alaptájékoztató

A beolvasott vonalkód szövege **automatikusan megjelenik ott**, ahol a kurzor áll (például szövegdoboz, Excel-cellában, jegyzetömbben).

8. Hibakeresés és tippek

Probléma	Megoldás
Nem történik beolvasás	Ellenőrizd, hogy az olvasó be van-e kapcsolva, és a megfelelő üzemmód van-e aktiválva.
Az eszköz nem csatlakozik	Próbáld meg újra csatlakoztatni a dongle-t, vagy olvasd be újra a „2.4G Mode” vagy „Bluetooth Pairing” kódot.
Nem jelenik meg szöveg	Ellenőrizd, hogy az aktív mező (pl. kurzor helye) beviteli mező legyen.
Beállítási hiba vagy furcsa karakterek	Végezd el a gyári visszaállítást a kézikönyvben található vonalkód segítségével.

9. Gyári alaphelyzet visszaállítása

A kézikönyv tartalmaz egy „**Factory Reset**” nevű vonalkódot.
Ennek beolvasásával minden beállítás visszaáll az eredeti gyári értékre.