

I. Độ nhớt chất lỏng tối đa mà máy bơm ly tâm DWC có thể xử lý là bao nhiêu?

Liên hệ với Dịch vụ Khách hàng Kỹ thuật của EBARA để kiểm tra xem kiểu máy bơm có phù hợp với các đặc tính vật lý của dung dịch (nồng độ và nhiệt độ) hay không. Để đáp ứng các yêu cầu vận hành theo đặc tính cụ thể của chất lỏng, động cơ và / hoặc hệ thống thủy lực của máy bơm có thể cần được sửa đổi.

II. Độ ồn của máy bơm ly tâm DWC là bao nhiêu?

Độ ồn của máy bơm ly tâm DWC là <70 dB ở khoảng cách một mét

III. Tôi sở hữu / mua một máy bơm ly tâm DWC, làm cách nào để thực hiện lần khởi động đầu tiên đúng cách?

Lần khởi động đầu tiên yêu cầu các hoạt động sau:

1. tháo nắp hình lục giác trên đầu thân máy bơm;
 2. sử dụng một cái phễu để đổ đầy nước vào máy bơm cho đến khi nó tràn;
 3. vặn nắp lại cho đến khi nó bị chặn, điều này ngăn không khí lọt vào.
- Hãy đảm bảo rằng không có vật gì chặn van chân của ống nhúng. Khi các bước này đã được thực hiện, hãy bật và tắt công tắc hai hoặc ba lần để kiểm tra điều kiện hoạt động của máy bơm và hướng quay của nó. Sau đó, bắt đầu hoạt động liên tục của nó và dần dần mở cổng giao hàng. Vui lòng luôn tham khảo hướng dẫn sử dụng và bảo trì.

IV. Làm cách nào để kiểm tra hướng quay của máy bơm ly tâm DWC?

1. Khởi động máy bơm trong giấy lát;
2. Vị trí của bạn nhìn vào máy bơm ở phía quạt (phía sau);
3. Kiểm tra xem quạt có quay theo chiều kim đồng hồ theo mũi tên nhãn dán trên nắp quạt hay không.

V. Tôi có thể kéo dài dây nguồn của máy bơm ly tâm DWC mà không gây ra sự cố kỹ thuật hoặc ảnh hưởng đến chế độ bảo hành không?

Đúng. Thao tác này phải được thực hiện bởi một kỹ thuật viên chuyên môn hoặc tại Trung tâm Dịch vụ EBARA được ủy quyền. Điều này tránh các kết nối không phù hợp có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động chính xác của máy bơm và sự an toàn của việc lắp đặt.