

I. Độ ồn của máy bơm ly tâm CDX (L) là bao nhiêu?

Độ ồn của máy bơm ly tâm CDX (L) là <70 dB ở khoảng cách một mét

II. Làm cách nào để kiểm tra hướng quay của máy bơm ly tâm CDX (L)?

1. Khởi động máy bơm trong giây lát;
2. Vị trí của bạn nhìn vào máy bơm ở phía quạt (phía sau);
3. Kiểm tra xem quạt có quay theo chiều kim đồng hồ theo mũi tên nhãn dán trên nắp quạt hay không.

III. Nhiệt độ tối đa cho phép của chất lỏng đối với máy bơm ly tâm CDX (L) là bao nhiêu?

Đối với phiên bản tiêu chuẩn, phạm vi nhiệt độ là 60 ° C - 90 ° C theo kiểu máy.

Các phiên bản được trang bị các con dấu cơ học khác nhau có thể bơm chất lỏng lên đến 120 ° C.

Vui lòng kiểm tra tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng của máy bơm để biết giới hạn nhiệt độ tối đa cho phép theo phiên bản.

IV. Tôi có thể bơm loại chất lỏng nào bằng máy bơm ly tâm CDX (L)?

Nhờ các tính năng thiết kế và các kết hợp kỹ thuật khác nhau có sẵn, máy bơm ly tâm CDX (L) được thiết kế để có thể sử dụng nước sạch và các loại chất lỏng khác nhau. Liên hệ với Dịch vụ Khách hàng Kỹ thuật của chúng tôi để biết thông tin về các lĩnh vực ứng dụng cụ thể.

V. Máy bơm ly tâm CDX (L) có thể được sử dụng cho những ứng dụng nào?

Máy bơm ly tâm CDX (L) lý tưởng khi được sử dụng để tăng áp trong gia đình, tưới vườn, rửa và khi xử lý nước sạch nói chung. Nhờ các tính năng thiết kế của nó, nó có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác, bao gồm cả lĩnh vực công nghiệp và với các loại chất lỏng khác nhau. Liên hệ với Dịch vụ Khách hàng Kỹ thuật của chúng tôi để biết thông tin về các lĩnh vực ứng dụng cụ thể.

VI. Sự khác biệt giữa máy bơm một cánh quạt và máy bơm đôi cánh quạt?

Hiệu suất của phiên bản bánh công tác kép tốt hơn về mặt đầu, trong khi tốc độ dòng chảy vẫn giữ nguyên.

Làm cách nào để thực hiện lần khởi động đầu tiên của máy bơm ly tâm CDX (L) đúng cách?

VII. Lần khởi động đầu tiên yêu cầu các hoạt động sau:

1. tháo nắp hình lục giác trên đầu thân máy bơm;
 2. sử dụng một cái phễu để đổ đầy nước vào máy bơm cho đến khi nó tràn;
 3. vặn nắp lại cho đến khi nó bị chặn, điều này ngăn không khí lọt vào.
- Hãy đảm bảo rằng không có vật gì chặn van chân của ống nhúng. Khi các bước này đã được thực hiện, hãy bật và tắt công tắc hai hoặc ba lần để kiểm tra điều kiện hoạt động của máy bơm và hướng quay của nó. Sau đó, bắt đầu hoạt động liên tục của nó và dần dần mở cổng giao hàng. Vui lòng luôn tham khảo hướng dẫn sử dụng và bảo trì.

VIII. Về máy bơm ly tâm CDX (L), tôi có thể kéo dài dây nguồn mà không gây ra sự cố kỹ thuật hay ảnh hưởng đến chế độ bảo hành không?

Có, dù sao thì thao tác này cũng phải được thực hiện bởi một kỹ thuật viên chuyên môn hoặc tại Trung tâm Dịch vụ EBARA được ủy quyền. Điều này tránh các kết nối không phù hợp có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động chính xác của máy bơm và / hoặc sự an toàn của việc lắp đặt.