

Calibração balança filizola bp 15 com ajuste de leitura

Fechar o jumper 1 na placa na placa principal

Ligar a balança

Aparece o valor de peso morto que deve estar em 2.500

Tc (tara) a balança deve zerar

Colocar o peso padrão e ajustar o peso no trimpot de peso ganho

Tirar o peso, tc (tara) desliga a balança tirar o jumper