

Sig Sauer P229



[Menu principal](#)

Présentation

Variant du 228 par le calibre et la forme de la culasse.

Le Sig Sauer P229 est un pistolet semi-automatique compact, conçu pour répondre aux besoins des forces de sécurité, des agents fédéraux et des tireurs civils. Réputé pour sa durabilité et sa précision, ce modèle est devenu un choix de prédilection pour ceux qui recherchent une arme fiable et performante pour la défense personnelle et les missions de sécurité. Le P229 est disponible en plusieurs calibres, ce qui le rend polyvalent et adapté à différentes utilisations. Cet article explore les caractéristiques techniques, les avantages et les applications du Sig Sauer P229, tout en le comparant à d'autres modèles compacts populaires.

Caractéristiques

Présentation Type d'arme : Pistolet semi-automatique (P40SC12) (P35SC15) (P36SC12)

Catégorie : B1

Fabricant : Sig Sauer

Concepteur :

Production : 1992 /

Nombre d'armes construites :

Utilisé par : forces de sécurité, des agents fédéraux

Pays d'origine :

Ordre de prix occasion : 840 €

neuve : 1565 €

Rail de fixation : Oui

Utilisation sportive : TAR

Chargement Type : Chargeur amovible

Capacité : 13 à 15 (9 para) / 12 (40)

Indicateur de chargement : Non

Canon Calibre : 40 S&W

Autre calibre disponible : 9mm Para / 357 SIG

Canon fileté : Non

Longueur pouces : 3.9

Rayures : 6 à droite, 380 mm

Détente Type : Simple et double

Poids de départ :

Détente réglable : Non

Fonctionnement Ambidextre : Non

Désarmement manuel : Oui

Verrouillage de la culasse : Court recul du canon

Marteau extérieur : Oui

Masse percutante : Marteau et percuteur frappé

Instruments de visée Guidon : Lame avec un point blanc

Cran de mire : Contrasté avec une ligne blanche

Longueur de visée :

Dimensions Longueur :

	Hauteur :
	Largeur :
	Masse (à vide) : 770 (40)
Matériaux	Carcasse : Aluminium
	Glissière : Acier inoxydable
	Poignée : Plastique texturé
	Finition : noirci mat
Portées	Utile : 25
	Pratique : 15
Sécurité	extérieure :
	Intérieure :
	Liens hypertexte : Manuel d'origine / Wikipédia

Règles de sécurité avant toute manipulation

Ne vous fiez pas à votre mémoire pour considérer si l'arme est chargée ou non.

Il faut donc vérifier, votre arme étant considérée comme chargée.

- Saisissez l'arme sans mettre le doigt sur la queue de détente et dirigez le canon vers une zone sans danger.
La direction du canon ne doit plus être modifiée pendant toute la manutention, quitte à déplacer votre corps d'un côté ou de l'autre de l'arme.
- Enlevez le chargeur.
- Tirez la glissière en arrière pour la bloquer en relevant manuellement l'arrêt de glissière.
- Vérifiez que la chambre soit bien vide.
- Posez l'arme en gardant le canon dirigé dans une zone sans danger.
- Videz le chargeur.

Pièces (Schematic parts list)

[Voir P228](#)

Démontage de campagne

Tirez doucement la glissière en arrière pour dégager le levier de verrouillage latéral.

Tenez fermement la glissière et laissez-la glisser doucement vers l'avant.

Glissez maintenant le système complet comprenant la glissière, le canon, ressort de récupérateur et sa tige guide vers l'avant et hors du cadre.

Retirez le ressort récupérateur.

Retirez le canon de la glissière.

Ce démontage est tout à fait suffisant pour permettre le nettoyage après le tir.

Le démontage supplémentaire est un travail réservé aux armuriers ou tireurs qualifiés.

