

Οδηγίες Χρήσης

Πατώντας την ένδειξη του ρολογιού και το H ταυτόχρονα ορίζουμε την ώρα.

Πατώντας την ένδειξη του ρολογιού και το M ταυτόχρονα ορίζουμε τα λεπτά.

Πατώντας την ένδειξη του ρολογιού και το D ταυτόχρονα ορίζουμε την ημέρα.

Πατώντας ταυτόχρονα το S και το M για 3 δευτερόλεπτα αλλάζουμε μεταξύ 12ωρου και 24ωρου.

Πατώντας μια φορά το P (η οθόνη δείχνει 1 ON).

Με το H ορίζουμε την ώρα, με το M τα λεπτά και με το D την ημέρα ή τις ημέρες που θα ανοίγει ο χρονοδιακόπτης.

Πατώντας δεύτερη φορά το P (η οθόνη δείχνει 1 OFF).

Με τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω ρυθμίζουμε το πότε θα κλείνει ο χρονοδιακόπτης.

Εάν θέλουμε διαφορετικά προγράμματα κάθε φορά ορίζουμε με τον ίδιο τρόπο και τα υπόλοιπα P2 έως P16.

Πατώντας το κουμπί C/R 4 φορές συνεχόμενα κλειδώνουμε (και με τον ίδιο τρόπο ξεκλειδώνουμε) τη συσκευή για προγραμματισμό.