

한국어

안녕하세요! 갤럭시 Z 폴드7 20만 번 테스트 방송을 시청해주셔서 감사합니다.

고장 내역은 화면 오른쪽에 정리해두었고, 주요 증상은 다음과 같습니다.

6,000번에서 10,000번 사이에 한 번 강제 재부팅 오류가 발생했고, 이후 약 10,000번 간격으로(예: 16,000번대, 26,000번대 등) 반복적으로 같은 오류가 발생했습니다.

46,000번쯤부터 힌지에서 ‘찌걱찌걱’ 소리가 나기 시작했습니다.

75,000번에는 정체불명의 검은색 액체가 힌지에서 나왔지만, 현재는 더 이상 나타나지 않습니다.

175,000번에서는 스피커가 고장났습니다. 통화부, 상단, 하단 스피커가 모두 작동하지 않습니다.

힌지는 더 부드러워졌지만, 프리스탑은 가능하며 탄성은 사라진 것으로 보입니다.

그 외 특이사항은 없습니다.

---

 English

Hello! Thank you for watching the Galaxy Z Fold 7 200,000-fold test.

The list of issues is displayed on the right side of the screen. Here are the main symptoms:

A forced reboot error first occurred between 6,000 and 10,000 folds, and the same error repeatedly appeared at roughly every 10,000 folds afterward (e.g., around 16,000, 26,000, etc.).

Around 46,000 folds, creaking noises started coming from the hinge.

At 75,000 folds, an unknown black liquid came out of the hinge, but it has not appeared again.

At 175,000 folds, all speakers (earpiece, top, and bottom) stopped working.

The hinge has become smoother. Free-stop still works, but elasticity seems to be lost.

No other abnormalities observed.

---

 Russian (Русский)

Здравствуйте! Спасибо за просмотр теста Galaxy Z Fold 7 на 200 000 сгибаний.

Информация о неполадках указана справа на экране. Основные проблемы:

Первая принудительная перезагрузка произошла между 6000 и 10000 сгибаниями, затем ошибка повторялась примерно каждые 10 000 сгибаний (например, около 16000, 26000 и т.д.).

Примерно после 46000 начались скрипы в шарнире.

На 75000 из шарнира вытекла неизвестная чёрная жидкость, больше не наблюдалось.

На 175000 сгибаний перестали работать все динамики (разговорный, верхний, нижний).

Шарнир стал мягче, фиксируется, но упругость исчезла.

Других проблем не выявлено.

---

 German (Deutsch)

Hallo! Vielen Dank fürs Zuschauen beim 200.000-Falt-Test des Galaxy Z Fold 7.

Die Defekte sind auf der rechten Bildschirmseite aufgeführt. Hier die wichtigsten Punkte:

Ein erzwungener Neustart trat erstmals zwischen 6.000 und 10.000 Faltungen auf und wiederholte sich dann in etwa alle 10.000 Faltungen (z. B. bei 16.000, 26.000 usw.).

Ab etwa 46.000 Faltungen begann das Scharnier zu knarren.

Bei 75.000 Faltungen trat eine unbekannte schwarze Flüssigkeit aus dem Scharnier aus, später nicht mehr.

Bei 175.000 Faltungen fielen alle Lautsprecher aus (Hörer, oben, unten).

Das Scharnier wurde weicher. Freistopp funktioniert, aber die Elastizität ist verloren.

Keine weiteren Auffälligkeiten.

---

 Chinese (简体中文)

您好！感谢您观看 Galaxy Z Fold 7 的 20 万次折叠测试直播。

右侧列出了故障信息，主要问题如下：

在第 6,000 到 10,000 次之间首次出现强制重启问题，此后大约每 10,000 次折叠就会重复出现（例如 16,000、26,000 次左右）。

大约在第 46,000 次时，铰链开始发出吱吱响声。

第 75,000 次时，铰链中流出不明黑色液体，后来未再出现。

第 175,000 次时，所有扬声器（听筒、上方、下方）均损坏。

铰链变得更加顺滑，自由停顿功能仍可用，但弹性已消失。

其他部位暂无异常。

---

 Japanese (日本語)

こんにちは！ Galaxy Z Fold 7 の20万回折りテストをご視聴いただきありがとうございます。

故障内容は画面右側に記載しています。主な症状は以下のとおりです。

最初の強制再起動は6,000～10,000回の間で発生し、その後は約10,000回ごと(例: 16,000回、26,000回など)に繰り返し発生しました。

約46,000回以降、ヒンジ部分からギシギシ音が出るようになりました。

75,000回では、ヒンジから原因不明の黒い液体が出ましたが、その後は出ていません。

175,000回では、通話用・上部・下部のスピーカーすべてが故障しました。

ヒンジはよりスムーズになりましたが、フリーストップは可能なものの、弾力は失われたようです。

その他の異常はありません。

---

 French (Français)

Bonjour ! Merci d'avoir regardé notre test de pliage 200 000 fois du Galaxy Z Fold 7.

Les détails des pannes sont affichés sur le côté droit de l'écran. Voici les principaux points :

Une erreur de redémarrage forcé est survenue pour la première fois entre 6 000 et 10 000 plis, puis elle s'est répétée environ toutes les 10 000 pliures (par exemple : vers 16 000, 26 000, etc.).

À partir de 46 000 plis, des grincements provenant de la charnière ont commencé à se faire entendre.

À 75 000 plis, un liquide noir inconnu est sorti de la charnière, mais cela ne s'est plus reproduit.

À 175 000 plis, tous les haut-parleurs (écouteur, haut, bas) sont tombés en panne.

La charnière est devenue plus souple. Le maintien libre fonctionne encore, mais l'élasticité semble perdue.

Aucun autre dysfonctionnement n'a été constaté.