

ENČHEN

Elektrický Holicí strojek



User Manual

* Pro bezpečnost problém, ten Produkty baterie postavení
zbytky nízký během přeprava .

Prosím plně účtovat ten Produkt před počáteční použití!

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Prosím číst ten následující bezpečnost poznámky opatrně a dodržovat podle vše běžná preventivní opatření pro bezpečnost.

Varování

1. Tento produkt není určen pro použití malými dětmi ani nemohoucí osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo rozumovou schopností schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud byli pod dohledem nebo jim byly poskytnuty pokyny od odpovědná osoba týkající se používání holicího strojku, aby zajistila, že mohou ho bezpečně používat.
2. Prosím udržet ten tělo z suchý po holení .
* Ten/Ta/To právo symbol naznačuje že ten holicí strojek může být čištěno pod tekoucí vodou z kohoutku.
3. Ten/Ta/To Produkt obsahuje A vestavěný dobíjecí baterie. Dělat ne pokles to do oheň a nikdy účtovat, použití nebo místo to na ten místo kde je vysoká teplota.
4. Nenechávejte tento produkt upadnout ani ho nederat. Pokud je tento produkt poškozen v důsledku pádu nebo nárazu, nepoužívejte jej znovu.




Oznámení

1. Po každém použití nasad'te ochranný kryt správně, abyste zabránili poškození sítě holicího strojku. Abyste se vyhnuli jakékoli zranění lidského těla, nepoužívejte tento Výrobek, pokud je síťka nebo vnitřní čepel poškozená.
2. Ten/Ta/To holicí strojek čepel je podrobit na určitý servis život. V objednávka na udržovat dobrý účinek, to je navrhl na nahradit ten čepel na pravidelně.
3. Li tento Produkt dělá ne provozovat správně, Prosím

předložit to na ten prodávající nebo ten autorizovaný servis centrum pro inspekce.

PROFIL Z PRODUKT

Prosím číst ten následující bezpečnost poznámky opatrně a dodržovat podle vše běžná preventivní opatření pro bezpečnost.



KROKY PRO POUŽITÍ

Mírné podráždění pokožky je při prvním holení normální. Produkt. Pravidelný použití z ten holicí strojek (na nejméně 3 krát A týden) pro Pro rychlou adaptaci se doporučují 3 týdny.

Krok 1

Jemně zatlačte ochranný kryt dolů, abyste Otočte holicí strojek NA. Pak odstranit ten ochranný pokrýt.



Krok 2

Holte se proti směru růstu vousů pomocí pouze oběžník pohyby. Protahání tvůj kůže s tvůj uvolnit ruka tak čepele může výtah a stříh vousy. Jemně přitlačte holicí strojek k pokožce, aby se holicí čepel mohla pohybovat kontury vašeho obličeje.




* DĚLAT NE tisk příliš tvrdý.

Krok 3

Jemný místo ten ochranný pokrýt a tisk to dolů znovu pro vypnutí holicího strojeku.

Oznámení

1. Širokouhlý rt ure s předřezávač pro delší vousy (3 mm+).
2. Jemně síťované, vysokorychlostní nože na strniště (1-3 mm) Jemně, vysokorychlostní nože na strniště (1-3 mm).



3. Nesprávné použití Výrobku může způsobit poškození čepel, Prosím potvrdit zda ten čepel je v dobrý stav před použitím. Pokud je poškozen, přestaňte holicí strojek používat.

ÚČTOVAT TVŮJ HOLICÍ STROJEK

1. Před nabíjením, být jistý na otočit vypnuto ten holicí strojek.
2. Připojte nabíjecí kabel typu C k holicímu strojeku a Adaptér a poté jej zapojte do zásuvky 100-240 V Střídavý proud zásuvka.
- * 5V/1A Adaptér musí být použitý.
3. Když nabíjení, ten červený indikátor světla nahoru, a ten holicí strojek vůle plně nabito přibližně za 2 hodiny.
4. Alternativně můžete připojit nabíjecí kabel k holicí strojek a USB port pro nabíjení.

Oznámení

1. Holicí strojek se plně nabije přibližně za 2 hodiny, a modrý indikátor nabíjení bude stále svítit a ne světlo ven.
2. Pokud holicí strojek nebudete delší dobu používat, důkladně jej účtovat ten holicí strojek na nejméně jednou každý půl A rok.
3. Poskytuje 60 minut bezdrátového holení po 2... hodiny nabíjení.

PRODUKT PARAMETRY

Produkt jméno: Elektrický
holící strojek Model: MS006

Vstup: 5V  Nabíjení

čas: 2 hodiny



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. S ten holicí strojek otočit na, opatrně odstranit kryt magnetické sací hlavy. Bude automaticky se vypne, když se čepel hlava odděluje.
2. Použití ten čištění štětec na zametat žádný volný chloupky z stříhacích strojků.
3. Samostatný ten čepel pletivo a opláchnout to pod běh voda.
4. Po čištění, znovu sestavit v ten zvrátit směr.



Oznámení

1. Když čištění, být jistý na udržet ten nabíjení rozhraní schnout.
2. Znovu nainstalovat ten holicí strojek hlava správně po to je schnout.
3. Když je kryt magnetické sací hlavy znovu nainstalován na tělo, holicí strojek se po několika sekundách automaticky spustí sekundy.

PRODUKT ZÁRUKA KARTA

Jméno :	
Adresa :	
Tel. Žádný. :	
Datum z nákup : (dd/mm/rr)	
Obchod jméno :	
Záruka období :	

ZÁRUKA PODMÍNKY & PODMÍNKY

- * Vše související s kvalitou vady na položky prodáno přímo podle ENCHEN nebo ENCHEN'S autorizovaný prodejci jsou pokryté podle a rozsáhlý záruka, počínaje datem nákupu.
- * Omezená záruka společnosti ENCHEN je omezena na zemi nákup. Ten/Ta/To omezený záruka je prázdnota na položky přijato mimo země, ve které byly původně zakoupeny nebo do které byly odeslány přímo z autorizovaného online nákupu.
- * Tento záruka kryty pouze originál ENCHEN produkty. To je ne vztahuje se na běžné opotřebení nebo jakékoli vady vzniklé za poškození způsobené nesprávným použitím tohoto produktu.
- * Záruka se vztahuje pouze na primární produkt a není přenosná. Žádný uvolnit další produkt(y) jsou ne pokryté v tento záruka.
- * Li ten produkt selže bez ohledu na to z používání v dodržování s ten uživatel manuál a ostatní psaný opatření, nahrazení vůle být poskytovány zdarma.
- * Chcete-li uplatnit záruku, kontaktujte servisní tým z platforma nebo obchod, kde jste nakupovali.

 **E-mail:** výstava @ enchen.cn

BATERIE LIKVIDACE NÁVOD

1. Před použitím nejprve vyjměte baterii ze spotřebiče. vyhazování to.
2. Před použitím se ujistěte, že je spotřebič vypnutý vyjmutí baterie.
3. Ten/Ta/To baterie by mělo být bezpečně zlikvidováno .



ENČHEN

Šanghajska společnost pro vědecko-technologický rozvoj
Qiaopusi Smart, s.r.o. Adresa: Pokoj 103, 3. budova, č.
320 Donglan Rd, Minhang Okres, Šanghaj, Čína
Vyrobeno v Číně