

Soocas S5 Többfunkciós Elektromos Borotva – Arc És Testszőrzet Ápolásához



Csomag tartalma

- Soocas S5 elektromos borotva egység
- 3 az 1-ben fej (borotva fej, oldalszőrnyíró / formázó fej, orrszőrnyíró fej)
- Tisztítókefe
- USB-C töltőkábel
- Utazótok
- Használati útmutató

Biztonsági előírások és figyelmeztetések

- Ne próbáld meg szétszerelni a készüléket – különösen az akkumulátort.
- Töltés közben győződj meg róla, hogy a borotva és a töltőport száraz.
- Ne hagyd a készüléket a töltőn 24 óránál tovább.
- A készülék csak arc-/személyes szőrzet nyírására készült, nem alkalmas haj, testszőrzet vágására.
- Ne használd zuhany alatt, fürdés közben, vagy víz alatt, ha csatlakoztatva van a töltőhöz.
- Gyermekektől tartsd távol, ne tekints rá játék-eszközként.

Ne használd extrém hőmérsékleten (< 5 °C vagy > 35 °C)
Amennyiben töltés közben szokatlan hőt, szagot vagy füstöt tapasztalsz,
azonnal szüntesd meg a használatot, húzd ki a szerszámot az áramforrásból.

Első használat / előkészületek

Csatlakoztasd az USB-C kábelt a készülék alján lévő portba, és töltsd fel kb. **1,5 órán** keresztül.

A töltés közben a LED kijelző megmutatja az aktuális töltöttséget.

Miután teljesen feltöltötted, húzd ki a kábelt, és győződj meg róla, hogy minden rész száraz.

Fej cseréje / felszerelése

A fej cseréjét csak kikapcsolt állapotban végezd.

A fej kihúzásához egyszerűen húzd felfelé – ne csavard.

Új fej felhelyezéséhez igazítsd a helyére és nyomd rá, amíg kattantást nem hallasz.

Az arctisztító kefét javasolt **3 havonta** cserélni.

Működtetés / használat

Kapcsold be a készüléket a fő gomb megnyomásával. A kijelző megjeleníti az akkumulátor szintet és az üzemmódot.

A gomb hosszan tartó megnyomásával válthatsz magasabb sebességre (High Speed) vagy standard módra.

A készülék emlékszik az utolsó használt üzemmódra, és következő bekapcsoláskor arra áll vissza.

Használat közben alkalmazz könnyű nyomást, és mozgasd lassú, körkörös mozdulatokkal az arcodon – ne nyomd erősen.

Az orrszőrníró fej használatához helyezd be biztonságosan az orrnyílásba, és mozgasd finoman.

Tisztítás és karbantartás

A borotva feje és a készülék testje **IPX7 vízállósággal** rendelkezik – egészben leöblíthető folyó vízzel.

Használat után kapcsold ki, távolítsd el a fejet, és alaposan öblítsd le.

A belső mechanizmust (pengéket, hálót) a mellékelt kefe segítségével tisztítsd meg.

Rázd le a felesleges vizet, majd hagyd minden alkatrészt teljesen megszáradni, mielőtt visszahelyezed.

A borotvafejeket ajánlott évente cserélni optimális teljesítmény érdekében.

Utazózár / zár funkció

A készülék rendelkezik utazózár funkcióval, amely meggátolja a véletlen bekapcsolást.

Aktiváláshoz a kikapcsolt állapotban tartsd lenyomva a fő gombot **3 másodpercig**. A kijelzőn lezárás ikon jelenik meg.

Kioldáshoz ismét tartsd lenyomva 3 másodpercig, amíg a zárolási jel eltűnik.

Hibakeresés (gyakori problémák)

Nem kapcsol be

Lehetséges ok: Az akkumulátor lemerült, vagy az utazózár aktiválva van.

Megoldás: Töltsd fel, vagy nyisd fel az utazózárát (gomb + 3 mp).

Vágás gyenge

Lehetséges ok: A fej eltömődött, vagy a pengék kopottak.

Megoldás: Tisztítsd meg a fejet, vagy cseréld ki a vágófejet.

Töltés nem történik

Lehetséges ok: Hibás kábel vagy csatlakozó, illetve a port nedves.

Megoldás: Ellenőrizd a kábelt, a portot, és használj száraz környezetet.

Túlmelegedés / kikapcsol

Lehetséges ok: Túlterhelés vagy dugulás a fejekben.

Megoldás: Kapcsold ki, hagyd lehűlni, és tisztítsd meg a fejeket.