

Luminoodle USB LED Vezérlő és Vezeték Nélküli RF Távirányító Használati útmutató



A Luminoodle USB LED vezérlő és vezeték nélküli RF távirányító lehetővé teszi USB táplálású LED világítások fényerejének egyszerű szabályozását. A rendszer rádiófrekvenciás (RF) távirányítót használ, így közvetlen rálátás nélkül is működtethető.

A csomag tartalma

- USB LED vezérlőegység
- Vezeték nélküli RF távirányító
- Használati útmutató

Gombok és funkciók

Vezérlőegység

Bekapcsolás / Kikapcsolás

- Nyomja meg röviden a bekapcsológombot a világítás be- vagy kikapcsolásához.

Fényerő növelése

- Nyomja meg vagy tartsa lenyomva a (+) gombot a fényerő növeléséhez.

Fényerő csökkentése

- Nyomja meg vagy tartsa lenyomva a (-) gombot a fényerő csökkentéséhez.

Távírányító

Bekapcsolás / Kikapcsolás

- Nyomja meg a bekapcsológombot a világítás vezérléséhez.

Fényerő növelése

- A (+) gomb rövid megnyomásával vagy nyomva tartásával növelhető a fényerő.

Fényerő csökkentése

- A (-) gomb rövid megnyomásával vagy nyomva tartásával csökkenthető a fényerő.

Fényerő memória

- Az „M” gombbal a kívánt fényerőszint elmenthető.

Elmentett fényerő előhívása

- Az „M” gomb megnyomásával az elmentett fényerőszint visszaállítható.

Távírányító párosítása

Új távirányító párosítása

1. Kapcsolja be a vezérlőt.
2. Tartsa lenyomva az „M” gombot körülbelül 3 másodpercig.
3. A távirányító párosítása megtörténik.

Gyári párosítás visszaállítása

1. Tartsa lenyomva az „M” gombot körülbelül 10 másodpercig.
2. A rendszer visszaáll az alapértelmezett párosítási beállításokra.

Új tápforrás csatlakoztatása

- Új USB tápforrás használata esetén tartsa lenyomva az „M” gombot körülbelül 3 másodpercig a vezérlő újraazonosításához.

Használati tudnivalók

1. Csatlakoztassa a LED világítást a vezérlőhöz.
2. Csatlakoztassa a vezérlőt USB tápegységhez.
3. Kapcsolja be a rendszert.
4. Állítsa be a kívánt fényerőt a vezérlőn vagy a távirányítón.

5. A távirányító rádiófrekvenciás kapcsolatot használ, ezért nem szükséges közvetlen rálátás a vezérlőre.

Biztonsági figyelmeztetések

- A terméket kizárólag a gyártó által ajánlott módon használja.
- Ne érje víz vagy nedvesség az USB csatlakozót és a vezérlőegységet.
- Ne tegye ki a készüléket tűznek vagy nyílt lángnak.
- Ne módosítsa és ne szerelje szét a készüléket.
- Ne dobja le és ne üsse meg a vezérlőt vagy a távirányítót.
- Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja.
- Epilepsziában szenvedő vagy fényérzékeny személyek használat előtt konzultáljanak orvosával, ha a világítás villogó üzemmódban működik.
- Sérülés esetén azonnal hagyja abba a használatot és válassza le az áramforrásról.

Karbantartás

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a tápellátásból.
- A vezérlőt és a távirányítót puha, száraz ruhával tisztítsa.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret.
- A terméket száraz, pormentes helyen tárolja.

Hibaelhárítás

A távirányító nem működik

- Ellenőrizze a távirányító elemét.
- Ellenőrizze az USB tápellátást.
- Párosítsa újra a távirányítót.

A LED világítás nem kapcsol be

- Ellenőrizze az USB csatlakozást.
- Ellenőrizze a tápegységet.
- Győződjön meg arról, hogy a LED szalag megfelelően csatlakozik.

A fényerő nem szabályozható

- Indítsa újra a vezérlőt.
- Végezze el újra a távirányító párosítását.

Műszaki jellemzők

- Terméktípus: USB LED fényerőszabályzó
- Kommunikáció: RF (rádiófrekvenciás) vezeték nélküli kapcsolat
- Funkciók: Be/Ki kapcsolás, fényerőszabályzás, memória funkció
- Tápellátás: USB csatlakozás
- Kompatibilitás: USB táplálású LED világítások

Garancia

A gyártó a termékre a vásárlás napjától számított **1 év korlátozott garanciát** biztosít a gyártási hibákra. A garancia nem terjed ki:

- Nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra.
- Helytelen karbantartásra.
- Balesetből vagy külső behatásból eredő sérülésekre.
- Normál elhasználódásra.

A garancia kizárólag az eredeti vásárlóra érvényes, és a vásárlást igazoló bizonylat bemutatásához kötött.