

Rura jednoczęściowa

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się dokładnie z instrukcją i zachować ją na przyszłość.
2. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia i środki ostrożności łącznie z etapami montażu. Ze sprzętu można korzystać jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem.
3. Mając na względzie własne bezpieczeństwo, produkt należy zamontować i użytkować zgodnie z niniejszą instrukcją. Należy poinformować wszelkich innych użytkowników o zasadach bezpiecznego użytkowania.
4. Sprzęt może montować i użytkować jedynie osoba dorosła. Dzieci nie powinny korzystać ze sprzętu bez nadzoru osoby dorosłej.
5. Przyrząd należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użytkowaniem.
6. Maksymalna waga obciążenia: 150 kg jeżeli rurka będzie zamontowana na mocowaniu stałym w odpowiednich warunkach (czyli betonowy sufit i niepracująca podłoga) jeżeli rurka będzie montowana na talerzu silikonowym i nieprzykręcona wtedy udźwig będzie mniejszy)
7. Rurkę rozporową nie przykręcaną należy montować na równych niepracujących sufitach i niepracującej podłodze. w innym przypadku dla własnego bezpieczeństwa i komfortu ćwiczeń zaleca się zastosować mocowanie stałe do sufitu.

Zestaw zawiera:

Rura jednoczęściowa, podstawa dolna, pin blokujący, narzędzia do regulacji gwintu rozporowego i talerz górny w zależności od wybranej opcji. Zestaw nie zawiera śrub do montażu oraz narzędzi do montażu.

Sprzęt który możesz potrzebować dodatkowo (opcjonalnie):

- poziomica (obowiązkowa) min.1 metr

WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI DRAŻKA W POMIESZCZENIU

Drażka nie wolno montować na niestabilnych sufitach takich jak kasetony, powierzchnie drewniane, aluminiowe czy plastikowe, sufity podwieszane (karton-gips). Każda powierzchnia która "pracuje" nie nadaje się do montażu. Najpewniejsze podparcie stanowią belki nośne, sufit betonowy. Należy wcześniej sprawdzić poziom, czy w miejscu montażu sufit i podłoga są proste. W przypadku występowania nawet lekkiej krzywizny zalecamy używanie mocowania stałego (łożysko samonastawne). Jeżeli nie masz pewności, że Twój sufit nadaje się do montażu, to wyślij nam maila ze zdjęciami na adres sklep@m-poledance.pl. Jeżeli masz sufit podwieszany to najpierw musisz zrobić dziurę w takim suficie i poszukać sufitu stałego lub belki do której przykręcisz rurę na mocowaniu stałym.

PRZESTRZEŃ WOKÓŁ RURY

Przyjęto się, że minimalna odległość od rury to 1,5m a w szkołach 1,7 m od rury do rury. Należy pamiętać, że to są tylko orientacyjne odległości, które nie sprawdzą się, jeśli masz np. 177 cm wzrostu. Gwarantuje Ci, że przy takim wzroście bardzo szybko robiąc chociażby spiny kopniesz w ścianę czy inne elementy wystroju mieszkania stojące w pobliżu. Najbezpieczniejszą odległością od rury jest twój wzrost, ale mało kto może sobie pozwolić na taki komfort w mieszkaniu.

MONTAŻ NA WYKŁADZINIE zamiast paneli. Możesz zamontować rurę na dowolnej powierzchni. Ważne jest to, aby wykładzina dywanowa czy linoleum było przytwierdzone do podłogi, żeby rura wraz z wykładziną nie odjechała podczas ćwiczeń. Wykładzina dywanowa nie może być zbyt gruba gdyż podstawa będzie się przechylać od poziomu.

MONTOWANIE RURY opcja z mocowaniem stałym i opcja z talerzem.

1. Wybieramy miejsce, w którym chcesz zamontować rurę w odpowiednich odległościach od rzeczy w otoczeniu jak opisano wyżej
2. Ustawiamy podstawę w wyznaczonym miejscu a następnie wkładamy w podstawę rurę. Używając drabiny nakładamy na wystający

gwint talerz górny a następnie wykręcamy palcami gwint (patrz rys, no.1) tak, aby talerz przyparł się do sufitu, aby można było w późniejszym etapie przesunąć podstawę po podłodze.

3. Używając poziomicy sprawdzamy pion rury co 90 stopni. Ewentualne odchyły od pionu korygujemy przesuwając podstawę w odpowiednim kierunku tak, aby poziomica wskazała pion.

4. Zablokuj pinem rurę przy podstawie a następnie wykręć śrubę rozporową (patrz rys.2) tak aby docisnąć talerz górny.

UWAGA!! Gwint rozporowy, który łączy się z talerzem górnym nie należy przykręcać z całej siły (maksymalna siła to 45kN). Zbyt duża siła spowoduje, że łożysko może ulec szybszemu zużyciu, przez co rura straci funkcję obrotową.

Nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu skutkuje utratą gwarancji! Między gwintem a talerzem może wystąpić niewielki luz, który nie jest wadą produktu i nie podlega gwarancji.

5. Pamiętaj, żeby dokręcić nakrętkę kontrolującą, nie dokręcać na siłę (patrz rys.3)

6. Opcje spin zmieniasz na dole przy podstawie wyjmując pin przy podstawie.

Przed rozpoczęciem treningów należy sprawdzić rozpor i w razie potrzeby dokręcić go do sufitu. Na końcu skręcamy śrubę kontrolującą w dół. Ważnym jest, aby talerz górny dokładnie przylegał do sufitu. Po zamontowaniu rury należy sprawdzić jej stabilność szarpiąc nią na boki. Jeżeli drążek jest pewnie zamontowany możesz na nim ćwiczyć. Jeżeli natomiast chwieje się na boki, należy jeszcze raz sprawdzić poprawność zamontowania. W przypadku montowania na panelach lub innym tego typu elastycznym podłożu należy pamiętać, żeby przez kilka kolejnych dni po zamontowaniu drążka sprawdzać dokręcenie rozporu, ponieważ panele uginają się pod naciskiem a w konsekwencji siła rozporu zmienia się.

TRYB STATYCZNY A OBROTOWY

Na dolnej części rury (na podstawie dolnej) znajdują się pin blokady.

Tryb statyczny: pin wsunięty rys. 4 .

Tryb obrotowy: należy wysunąć pin i umieścić go w miejscu przeznaczonym na podstawie rys. 5

DEMONTOWANIE ZESTAWU

Należy wsunąć pin przy podstawie tak, aby rura była statyczna. Następnie odkręcamy śrubę kontrolującą (tak jak rozkręcamy stoik). Śruba będzie unosić się do góry. Następnie luzujemy śrubę rozporową- używając narzędzi rozkręcamy ją (tak jak zakręcamy stoik), talerz się luzuje i można go ściągnąć.

KONSERWACJA

Każda rura wymaga konserwacji. Należy sprawdzać stan rury, jej powierzchnię, stan gwintu rozporowego oraz śruby kontrolującej- w razie wątpliwości co do jakości któregoś komponentu prosimy o kontakt z M-Pole (791870977).

Łożyska, które znajdują się w podstawie jak i w talerzu możemy sprawdzić pod kątem ewentualnych zabrudzeń, które należy oczyścić. Nie należy łożysk rozbierać, ponieważ są to łożyska zabudowane przez producenta i mogą ulec zniszczeniu lub zablokowaniu.

CZYSZCZENIE

Rurę M-Pole można czyścić używając spirytusu (stężenie pół na pół z wodą) lub płynu z alkoholem. Zbyt duży procent alkoholu w płynie używanym do czyszczenia może w dłuższym czasie uszkodzić powłokę. Rurę malowaną proszkowo możesz czyścić większym stężeniem.

KLUCZE

Narzędzia znajdujące się w zestawie to klucz płaski 21 który służy do gwintu rozporowego (wykręcanie/wkręcanie) oraz klucz do rur potocznie zwany żabką służy do dokręcania/luzowania nakrętki kontrolującej

ŁOŻYSKA

Jest to część mechaniczna, która zużywa się w zależności od intensywności używania rury. Łożysko w dolnej podstawie jest łożyskiem tocznym o podwójnej bieżni. Jeżeli się zabrudzi można je wyczyścić. To łożysko bardzo rzadko się psuje. Ale nieczyszczone może się zepsuć. Górne łożysko toczne, jeżeli się zepsuje to wymaga wymiany. Łożyska można kupić w sklepie M-pole, lub po numerze w sklepie z łożyskami.

PRZECHOWYWANIE

Rura powinna być przechowywana w ciepłym i suchym miejscu. Wilgotne pomieszczenie może doprowadzić do rdzewienia stalowych elementów.

PRZYPNĘCIE DO RURY

Przypięcie zależy od wielu czynników. Temperatura - w pomieszczeniu nie może być ani za zimno, ani za gorąco. Wilgotność - zbyt suche lub wilgotne powietrze może powodować słabą przypięcie. Wiele czynników występuje w różnych porach roku, dlatego w zależności od pogody czy warunków panujących w pomieszczeniu przypięcie może się zmieniać. Ponadto wpływ na przypięcie ma suchota skóry. Jeżeli się ślizgasz to zaglądaj na naszego bloga w sklepie M-pole, a dowiesz się jaki może być tego powód. Jeżeli uznasz że rura chromowana nie była dobrym wyborem, zawsze można ją do nas odesłać a my za dopłatą pomalujemy ją proszkowo.

REKLAMACJA, GWARANCJA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Sprzęty oferowane w sklepie M-Pole są nowe i posiadają gwarancję importera na okres 6-ciu miesięcy od daty zakupu. Wady wynikające z użytkowania nie są objęte gwarancją. Szczegółowy regulamin zwrotów i reklamacji dostępny jest na stronie www.m-poledance.pl W przypadku zauważenia wad produkcyjnych należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń związanych z konserwacją i użytkowaniem rury wszelkie reklamacje i zwroty nie będą przyjmowane. Rura ustawiona pionowo może wygiąć od pionu, tolerancja +/- 5 mm.

Biuro, zwroty, reklamacje i zamówienia: 730113110

Wszystkie instrukcje obsługi https://www.m-poledance.pl/instrukcje-obslugi		Tutaj znajdziesz porady na najczęściej występujące problemy związane z użytkowaniem rury pole dance. Jeżeli mimo naszych instrukcji nie będziesz w stanie poradzić sobie z problemem, wyślij nam wiadomość na WhatsApp, przygotuj film pokazujący problem +48796281960 Na naszej stronie na samym dole menu znajdziesz zakładkę INSTRUKCJE OBSŁUGI
		

M-pole Martyna Mitek

Trembeckiego 11, 35-234 Rzeszów, sklep@m-poledance.pl