

Памятка для нового пользователя.

Горит красным "НЕ ГОТОВ" потому что автоинформатор не видит GPS спутники например, если находится в помещении.

Загорится зеленым "ГОТОВ" - на улице/в автобусе/машине или около окна - когда поймает 5 и более спутников.

Инструкции

<http://wiki.avtoinformator1.ru> Основная инструкция привязки остановок

Наш сервис скачивания, а также хранения, редактирования маршрутов на яндексе картах - **allroutes.info** - более 16000 маршрутов России (включая, возможно, Ваш).

Сервис создания, редактирования маршрутов на google картах
- ru.avtoinformator1.ru

Автоинформатор с поддержкой табло работает в 2-х режимах:



HOST - табло работает, компьютер не видит (появляется зеленый значок в правом верхнем углу при соединении с усилителем) - это режим работы табло.

USB - компьютер видит, табло не работает - это режим для записи с компьютера в автоинформатор.

(случается при выборе USB режима автоинформатор в него не переходит - не показывает соединения с компьютером - в этом случае переключите режим еще раз выберите режим activsync или host и затем обратно в USB)

!! Нельзя перезаписывать файл с ключом - activationkey.txt !! - он привязан строго к текущему автоинформатору.