

Gosund WB4 Okos LED Izzó E27 Foglalattal – WiFi, RGB Színváltós, Okostelefonról Vezérelhető



1. Csomag tartalma

1 db Gosund WB4 E27-es RGBW LED izzó
Használati útmutató

2. Termékjellemzők

Feszültség: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Teljesítmény: 8 W (~75 W izzónak felel meg)

Fényerő: 800 lm

Színhőmérséklet: 2700–6500 K + RGB színek (16 millió szín)

Foglalattípus: E27

Wi-Fi: 802.11 b/g/n, kizárólag 2,4 GHz

Élettartam: kb. 20 000 óra

Hangvezérlés: kompatibilis Amazon Alexa és Google Assistant rendszerekkel

3. Telepítés

Kapcsold ki a lámpaáramellátást.

Csavard be a WB4 izzót egy megfelelő E27-es foglalatba.

Kapcsold vissza az áramot – az izzó fehér alapszínt mutat, jelezve a sikeres bekapcsolást .

4. Alkalmazás telepítése és párosítás

Telepítsd az ingyenes **Gosund** applikációt iOS-en vagy Androidon, vagy használd a **Smart Life/Tuya** appot.

Regisztrálj vagy jelentkezz be, majd kattints az „+” (Add Device) gombra, válaszd a **Smart Lighting → Wi-Fi Smart Bulb** opciót.

Győződj meg róla, hogy izzó villog – ha nem villog, kapcsold ki-be vagy válts az **AP Mode-ra** (lassú villogás).

Válaszd ki a Wi-Fi hálózatodat, amely 2,4 GHz-es, és add meg a jelszót.

Várj egy-két percet, amíg csatlakozik – az app értesít a sikeres párosításról.

5. Fő funkciók az applikációban

Bekapcsolás / kikapcsolás

Fényerő állítása: 1–100 % között

Színhőmérséklet vezérlés: meleg fehértől a hidegig

RGB mód: 16 millió szín, egyéni színpaletta, előre beállított témák (pl. olvasás, pihenés)

Ütemezés és időzítő: naponta vagy heti rendszerességgel

Energiafogyasztás követése: valós idejű statisztika

Csoportkezelés: több izzó vezérlése egyszerre

Megosztás: hozzáférési lehetőség családtagoknak

Hangvezérlés: Alexa és Google Assistant integrációk aktív parancsokkal

6. Hangvezérlés beállítása

Az applikációban engedélyezd a **Skill/Action** funkciót:

Alexa: *Enable Gosund skill*

Google: *Link Smart Life / Gosund fiók*

Az intelligens asszisztens felismeri a készülékeket, segít beállítani.

Használj egyszerű parancsokat:

"Alexa, turn on living room light""Hey Google, set bedroom bulb to blue""Alexa, dim the light to 50%"

7. AP mód használata (AP Mode) párosítási hiba esetén

Ha az **Easy Mode** nem működik, az app jobb felső sarkában válaszd az **AP Mode-ot**.

Élesítsd a lassú villogást: áramtalanítás után visszakapcsolás, majd gyorsan kapcsolgasd be/ki.

Csatlakozz a „SmartLife XXX” hálózatra az appon keresztül, majd folytasd a Wi-Fi beállítással ugyanúgy, mint az Easy Mode-ban.

8. Karbantartás és biztonsági tudnivalók

Csak **2,4 GHz-es Wi-Fi hálózaton működik**; dual-band router esetén külön SSID javasolt

Ne használj fém díszítő elemet a foglalathoz, mert árnyékolhatja a jelet.

A üzemképesség bármelyik izzó esetében – ha nem reagál az appban, egyszerű ki-be kapcsolás megoldhatja.

Áramtalanításkor töröld az izzót az alkalmazásból, majd újrapirosítható.

9. Hibaelhárítás – gyors tippek

Villog az izzó, de nem csatlakozik:

Ellenőrizd a Wi-Fi jelszót

Kapcsold újra a routert, reprodukálj AP Mode-ot

Nem reagál az applikáció:

Frissítsd az izzót (ki, várj, be)

Jelentkezz ki-be az appból

Hangvezérlés nem működik:

Ellenőrizd, hogy az asszisztens fiókja ugyanazzal az e-mail címmel működik-e, mint a Gosund fiók

10. Garancia & környezetvédelem

2 év korlátozott garancia

Az akkumulátor nélküli LED izzókat a helyi WEEE szabályok szerint kell ártalmatlanítani