

AXIL TRACKR RAFRÆN EYRNAHLÍF – LEIÐBEININGARHANDBÓK

UPPLÝSINGAR GREINAR

AXIL Vörunúmer TRKR-E
AXIL vörulýsing. Rafræn heyrnarhlífar heyrnarhlífar

GREINARLÝSING

Hljóðvörn einkunn

28 dB (SNR) / 21 dB (NRR)

Starfssvæði

-20 °C til +50 °C / - 4 °F til +122 °F

Þyngd

297 grömm / 10.48 únsur

Rekstrartími

Allt að 36 klst. *

Stærð

Ein stærð hentar flestum

** Það fer eftir rafhlöðum sem notaðar eru og tegund notkunar / notkunar*

Pos. Lýsing

A Höfuðband

B Aðlögun sjónauka

C ON/OFF hjól

D Hljóðstyrkstýringar (*heyrnaraukning*)

E Hljóðinntakstengi (3,5 mm)

F Hljóðnemi

G Rafhlaða hólfi

TRACKR rafræna heyrnarhlífin er búin 3,5 mm hljóðtengi til að tengja ytri hljóðgjafa og var hannað sérstaklega til að draga úr skaðlegri utanaðkomandi hávaðamengun.

Aðgerðir

- Hljóðaukning - Magnaðu hljóðlátan umhverfishljóð, svo sem fótatak, marrandi lauf, hljóðlát samtöl o.s.frv.
- Tíðnisvið sniðin að náttúrulegum hljóðum
- 3,5 mm hljóðinntakstengi til að tengja ytri hljóðtæki
- Vistvænt hljóðstyrkstýringarhjól til að stilla endurbætur og inntak hljóðstyrks

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

Vinsamlegast athugaðu að leiðbeiningarnar í þessari handbók útskýra notkun, notkun og takmarkanir TRACKR rafeindavörunnar. Brot á þessum leiðbeiningum eða meðhöndlun tækisins mun leiða til beinnar afturköllunar á réttindum viðskiptavina þinna og ábyrgðarkröfum sem eru veittar af AXIL DISTRIBUTION COMPANY.

EFNISLEGAR UPPLÝSINGAR

Hluti efni

Eyrnaskál ABS

Kápa ABS

Höfuðband Acetal

Hljóðeinangrun froðu Pólýúrethan

Eyrnapúði Pólýúretan, PVC

RAFHLÖÐUR

Notaðu aðeins rafhlöður sem fást í verslun, **gerð AAA** með voltage af 1.5 volt. Það skiptir ekki máli hvort þú notar einnota rafhlöður eða endurhlaðanlegar rafhlöður.

Vinsamlegast athugaðu að það fer eftir tegund rafhlöðunnar og gerð, raunverulegur notkunartími höfuðtölsins getur verið mismunandi. Til að skipta um rafhlöður, sjá kaflann "Rafhlöður settar í" í þessu skjali.

UMRÁÐ

Sem raftæki fellur þessi vara undir **tilskipun 2012/19/ESB** um raf- og rafeindatækjaúrgang. Til auðkenningar er hún því merkt með undirstrikaðri ruslatunnu (sjá mynd til hægri).

Sem raftæki má ekki farga þessari vöru með venjulegu heimilissorpi heldur verður að afhenda hana á viðeigandi söfnunarstað þegar endingartíma hennar er lokið. AXIL býður einnig upp á möguleika á að taka til baka gölluð gömul rafeindatæki. Vinsamlegast hafðu samband við okkur vegna þessa. Þessi vara krefst notkunar á venjulegum rafhlöðum til að virka rétt. Þeim má ekki farga með venjulegu heimilissorpi eftir notkun. Farðu með notaðar rafhlöður á viðeigandi söfnunarstað.

GEYMSLA

Til að koma í veg fyrir skemmdir ætti að geyma tækið þannig að hvorki höfuðbandið né eyrnápúðarnir verða fyrir of miklu vélrænu álagi. AXIL mælir með því að geyma það í upprunalegu burðartöskunni sem fylgdi. Geymið tækið þurr og við stofuhita (+ 20°C/ + 68°F)

FYLGIHLOTIR

AXIL býður upp á mikið úrval af fánlegum fylgihlutum fyrir vörur sínar. Hafðu einfaldlega samband við okkur eða keyptu þau á vefsíðu okkar (www.goaxil.com). **Notaðu aðeins fylgihluti sem eru samþykktir og prófaðir af AXIL.**

SAMÞYKKI OG VOTTUN

Uppbygging vörunnar sem lýst er í handbókinni er í samræmi við kröfur **reglugerðar ESB 2016/425 (PPE reglugerð)**. Það er flokkað sem tæki í **flokki III** og samþykkt af tilkynntum aðila 2834 (CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Land: Írland).

HAFÐU SAMBAND VIÐ OKKUR

AXIL dreifingarfyrirtæki

120 E 13065 S. #101

Draper, UT 84020

Bandaríkin

(801) 566-0240

customersupport@goaxil.com

Gögn um CE vottun			SNR = 28 dB		H: 31 dB	M: 26 dB	L: 18 dB
Prófunartíðni (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dempun (meðal) (dB)	14.5	18.8	26.8	37.9	31.3	32.9	36.7
Staðalfrávik (dB)	3.0	2.9	3.2	3.3	2.8	2.6	3.5
Almennt frávik	11.5	15.9	23.6	34.6	28.5	30.4	33.2
Inntaksmerki viðmiða	Hljóðþrýstingsstig merkisins sem notað er er 82 dB(A)						

Gögn um ANSI vottun								NRR: 22 dB	
Tíðni (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Meðaltal (dB)	15.8	17.4	23.9	28.9	31.3	36.1	37.9	40.7	40.0

Standa. Dev. (dB)	2.8	2.2	2.1	2.4	3.0	2.2	3.0	3.1	1.9
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TENGILIÐIR OG SKJÖL

Öll skjöl sem tengjast nefndri vöru, þar á meðal:

- Handbók
- Gagnablöð
- Yfirlýsing um samræmi

er að finna á netinu á vefsíðu okkar www.goaxil.com, eða í gegnum QR-kóðann sem sýndur.

Starfsmenn okkar munu vera fúsir til að styðja þig ef þú hefur einhverjar spurningar um þessa eða aðrar AXIL vörur. Þú getur fundið tengiliðaupplýsingar okkar í hlutanum, "*SAMBÝKKI OG VOTTUN; Birgir*".

ÁBYRGÐ

Takmörkuð 1 árs ábyrgð

TRACKR rafrænu eyrnahlífarnar eru með staðlaða takmarkaða eins (1) árs ábyrgð, sem gerir þér kleift að skipta um með greiddri sjálfsábyrgð (\$25).

(Ef við á)

AXIL 2 ára framlengd ábyrgð (\$25) – Með 2 ára framlengdri ábyrgð muntu njóta eftirfarandi:

Einu sinni fjallað um skipti. Sjálfsábyrgð sem greiða skal fyrir eftirfarandi skipti á líftíma ábyrgðarinnar.

Skipti nær yfir allar skemmdir eins og rigningu, vatn, leðju, brotið, tuggið á af hundinum þínum, ekið yfir af vörubílnum þínum, skotið af byssunni þinni - NEFNDU ÞAÐ, VIÐ MUNUM SKIPTA UM ÞAÐ!

Við biðjum þig um að skila einingunum til okkar í hvaða ástandi sem þær eru í og við munum skipta þeim fyrir þig. Þessi ábyrgð **nær ekki til taps eða þjófnaðar**.

(Framlengd ábyrgð verður að kaupa við upphaflega pöntun.)

Almennir skilmálar og skilyrði gilda um allar AXIL vörur (nema um annað sé samið). Skilyrði eru skráð í ábyrgðarskjölin. Meðhöndlun á vörunum, sem og notuð á annan hátt en tilgreindur er í skjölunum og / eða við þau skilyrði sem þar eru tilgreind, mun leiða til beinnar ógildingar ábyrgðar og ábyrgðar sem veitt er.

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

- Áður en tækið er notað skaltu athuga hvort skemmdir séu á eyrnápúðum, eyrnalokkum og höfuðbandi. Skemmdir á einhverjum af skráðum hlutum **geta leitt til minnkunar** á virkni heyrnarhlífanna sem fylgja.
- Athugaðu tækið reglulega (helst fyrir hverja notkun) með tilliti til skemmda og til að tryggja að TRACKR-E eyrnahlífin virki rétt. Skemmd heyrnartól verður að taka strax úr notkun og senda til viðgerðar eða á viðeigandi förgunarstað.
- Hreinlætishlífar fyrir eyrnápúðana geta dregið úr raunverulegri hljóðeinangrun.
- Hámarksúttaksstyrkur höfuðtólsins má fara yfir löglega leyfilegt meðaltal 82 dBA.
- Tækið er ekki fyrst og fremst hannað í afþreyingarskyni. Afþreyingareiginleikar eru aukaatriði fyrir heyrnarhlífarnar þínar.
- Notaðu höfuðtölið stöðugt á svæðum með aukna hávaðamengun. Ekki hætta að nota það fyrr en þú hefur yfirgefið viðkomandi svæði.
- Geymið tækið í þurru umhverfi við stofuhita (20°C).
- Hreinsaðu tækið aðeins með leysiefnalausum hreinsiefnum. Ákveðin efnafræðileg efni geta ráðist á efnið og valdið skemmdum á höfuðtölinu.
- Varan inniheldur litla hluta sem hægt er að gleypa. Gleraugun ættu að vera fjarri börnum yngri en 3 ára.

- Almenn séð geta heyrnarhlífar heyrnartól hindrað utanaðkomandi hávaða eins og viðvörðunarsímtöl, viðvörðun og önnur mikilvæg merki. Fylgstu sérstaklega með því sem er að gerast í kringum þig þegar þú notar heyrnarhlífar. Of mikið magn getur valdið frekari minnkun á meðvitund, sem gæti sett þig í verulega hættu og leitt til alvarlegra slysa. Stilltu hljóðstyrkinn að þínum vinnuaðstæðum.
- Ekki nota TRKR-E eyrnahlífina þegar ekið er ökutæki. Eyrnapúðarnir draga úr hávaða sem berast. Þetta getur aukið slyshættu.
- Höfuðtólið inniheldur rafhlöður og rafmagnsíhluti sem geta valdið íkveikju í eldfimu eða sprengifimu andrúmslofti. **EKKI** nota höfuðtólið í umhverfi þar sem neistar gætu valdið eldi eða sprengingu.
- Áður en tækið er sett á skaltu athuga stærðarstillingu TRKR-E. Gakktu úr skugga um að tækið sé best aðlagð að þínum þörfum. Vinsamlegast fylgdu leiðbeiningunum og ráðleggingunum í þessari handbók. Notaðu aðeins fylgihluti sem samþykktir eru af AXIL.
- Forðist að láta tækið verða fyrir miklu vélrænu álagi (höggum, falli). Höfuðtólið inniheldur rafeindatækni sem getur skemmt. Athugaðu hvort höfuðtólið sé virkt og skemmt eftir hvert atvik.
- Forðist að setja tækið nálægt mikilli rafsegulgeislun. Hátt EMC álag getur leitt til bilana, skemmda eða eyðileggingar á uppsettum rafeindabúnaði.
- Forðist að láta höfuðtólið verða fyrir miklum hita eða sterku sólarljósi.

UPPSETNING OG REKSTUR

Setja í/skipta um rafhlöður

- Opnaðu rafhlöðuhólfið **Mynd 4, Pos. A** með því að ýta hlífinni varlega í átt að höfuðbandinu. Rafhlöðuhólfið er staðsett efst á vinstri eyrnalokk höfuðtólsins.
- Settu 2 AAA rafhlöður í.
- Til að koma í veg fyrir skemmdir á tækinu skaltu fylgjast með stefnu (+/-) rafhlöðunnar sem notaðar eru. Nauðsynleg röðun skautanna er merkt í rafhlöðuhólfinu. Rafeindabúnaðurinn **virkar ekki** ef rafhlöðurnar eru rangt settar í.
- Renndu hlífinni aftur yfir rafhlöðuhólfið þar til þú heyrir "smell".
- Til að skipta um notaðar rafhlöður skaltu fylgja skrefunum hér að ofan.

Staðsetning og stilling á TRACKR rafrænu

Til að tryggja sem bestar heyrnarhlífar er nauðsynlegt að heyrnartólin sitji sem best á höfðinu og að eyrnalokkarnir séu staðsettir miðsvæðis yfir eyrun.

Fylgdu skrefunum sem lýst er hér að neðan:

- Taktu TRKR-E upp og dreifðu eyrnalokkunum tveimur í sundur með því að toga þá örlítið svo þú getir dregið höfuðtólið yfir höfuðið. **Mynd 1**
- Stilltu höfuðbandið með sjónaukastillingunni (**Sjá, Greinarlýsing**) í sem mesta stærð.
- Settu TRKR-E eyrnalokkana þannig að þeir séu staðsettir miðsvæðis yfir eyrunum. Það skiptir ekki máli hvoru megin þú vilt staðsetja stjórnækin á. Í eftirfarandi leiðbeiningum er gert ráð fyrir að stjórnækin séu staðsett hægra megin. **Mynd 2**
- Til að tryggja að TRKR-E passi vel og bestu heyrnarhlífar mega engin hár eða önnur aðskotahlutur vera á milli bólstrunarinnar og höfuðsins þegar heyrnartólin eru á. Burstaðu til hliðar óæskilegt hár þannig að snertiflöturinn sé laus við aðskotahluti. Stilltu nú stærð höfuðbandsins með stillibúnaðinum þannig að höfuðtólið sitji þétt en þægilega. **Mynd 2**

Kveiktu/slökktu á höfuðtólinu

- Settu TRKR-E eyrnahlífina eins og lýst er, **"Staðsetning og stilling höfuðtólsins"**.
- Stjórnækin eru staðsett hægra megin á TRKR-E.

- Kveiktu á tækinu með því að rúlla ON/OFF hjólinu upp (í átt að höfuðbandinu) **Mynd 2, Pos. A.** Þú munt heyra "smell" sem gefur til kynna að kveikt sé á TRKR-E.
- Til að slökkva á TRKR-E skaltu rúlla ON/OFF hjólinu niður (í átt að jörðu) þar til "smellurinn" heyrst aftur.
- ON/OFF stöðurnar eru einnig merktar "On" og "Off" á höfuðtólinu.

Að stilla ytri hávaða

- Þegar kveikt hefur verið á því skaltu rúlla ON/OFF hjólinu **Mynd 2, Pos. A**, mun auka eða minnka umhverfisrúmmálið sem gefið er frá sér í eyrnahlífinni.
- Rúllaðu hjólinu upp (í átt að höfuðbandinu) til að auka hljóðstyrkinn til að auka heyrnina.
- Rúllaðu hjólinu niður (í átt að jörðu) til að lækka hljóðstyrkinn til að auka heyrnina.

Skipt um eyrnalokka

- Settu höndina undir eyrnapúðann og togaðu stöðugt þar til eyrnapúðinn losnar. **Mynd 5**
- Gerðu síðan það sama á gagnstæða hlið höfuðtólsins.
- Taktu nýju púðana úr umbúðunum og þrýstu þeim á höfuðtólið. Gakktu úr skugga um að þú þrýstir öllum brúnum inn í eyrnaskálina.

YTRI HLJÓÐTÆKI (Í GEGNUM 3,5 MM TENGI)

Að tengja ytra hljóðtæki

- Tengdu ytra tækið við höfuðtólið í gegnum 3.5 mm tengið. **Mynd 6, Pos. A.**
- Vinsamlegast fylgstu einnig með leiðbeiningunum í notkunarleiðbeiningum annars tækisins sem þú notar.
- Merkin frá ytra tækinu eru send beint í gegnum höfuðtólið.
- ***GAKKTU ÚR SKUGGA UM AÐ ÚTTAKSSTYRKURINN SÉ STILLTUR Á LÁGMARK ÁÐUR EN ÞÚ TENGIR TIL AÐ FORÐAST MEIÐSLI. STILLTU HLJÓÐSTYRKINN HÆGT AÐ ÆSKILEGU STIGI MEÐ ÞVÍ AÐ SNÚA ROFANUM***

Að stilla hljóðstyrkinn

- Hljóðstyrk annars tækisins sem notað er er stjórnað með hljóðstyrkshjólinu. **Mynd 7, Pos. B**
- Til að auka hljóðstyrkinn skaltu rúlla hjólinu upp (í átt að eyrnabandinu). Til að draga úr þessu skaltu snúa því í gagnstæða átt (niður; í átt að jörðu).
- ***VARÚÐ: OF MIKIÐ HLJÓÐSTYRKUR GETUR VALDIÐ VARANLEGUM HEYRNARSKAÐA***

VIÐHALD OG VIÐGERÐIR

- Athugaðu vöruna reglulega með tilliti til skemmda.
- Athugaðu sérstaklega hvort eyrnapúðarnir séu í fullkomnu ástandi fyrir hverja notkun. Ástand eyrnapúðanna getur versnað við reglulega notkun vörunnar. Sprungur og skemmdir á bólstruninni geta leitt til leka og geta dregið úr heyrnarhlífareiginleikum höfuðtólsins.
- Notkun getur valdið því að raki safnist fyrir í eyrnalokkunum þegar þeir eru notaðir í langan tíma. Til að forðast skemmdir á rafeindabúnaðinum er mælt með því að fjarlægja eyrnapúðana eftir notkun til að láta höfuðtólið þorna. Vinsamlegast athugaðu þessar notkunarleiðbeiningar.
- Árásargjarn, efnahreinsiefni og efni geta skemmt TRKR-E vöruna.
- Þetta tæki er knúið af venjulegum rafhlöðum.

HREINSUN

Hreinsaðu TRKR-E aðeins með auglýsinguamp klút vættur með vatni. Fyrir meiri óhrreinindi mælir AXIL með því að nota milda sápulausn. Forðist að nota árásargjarn hreinsiefni. Vinsamlegast athugaðu að tækið **MÁ EKKI** vera á kafi til að forðast skemmdir á innbyggðu rafeindatækinu. Að gera það er talið tampering og mun ekki falla undir ábyrgðina sem AXIL veitir.

EVROPSKUR STAÐALL EN 352

- TRKR-E eyrnahlífin býður upp á afþreyingarhljóð.

- TRKR-E eyrnahlífin er með stigháðri deyfingu (rafrænar heyrnarhlífar) og notandinn ætti að athuga rétta virkni fyrir notkun. Ef vart verður við röskun eða bilun ætti notandinn ekki að nota TRKR-E heyrnarhlífina strax og ætti að vísa til ráðlegginga framleiðanda um viðhald.
- TRKR-E eyrnahlífin veitir rafhljóðinntak og inntaksspennan er 3V.
- Hljóðmerki afþreyingar fer ekki yfir 82 dB(A) sem virkar fyrir eyrað.
- Viðvörðun: ekki skal nota vöruna ef ekki er hægt að tryggja að inntaksspennan fari ekki yfir 82 dB(A).
- Heyranleiki viðvörðunarkerkja á tilteknum vinnustað getur verið skertur þegar afþreyingaraðstaðan er notuð.
- Viðvörðun: frammistaðan getur versnað við rafhlöðunotkun og dæmigerðan samfelldan notkunartíma sem búast má við af rafhlöðum eyrnahlífanna þegar þær eru fullhlaðin.