

Palinkėlimų atsakiklio naudojimosi instrukcija



Paskirtis:

Prietaisas skirtas audio garso (žinutės) įrašymui į magnetofono juostą, prieš tai išklausius 10 sekundžių trukmės informacinį pranešimą. Imituojamas auto atsakiklio principas. Įrenginyje yra įdiegtos dvi funkcijos – išklausymas įrašyto signalo, bei naujo pranešimo įrašymas. Pranešimas įrašomas į standartinę audio kasetę.

Kaip naudotis:

1. Prijungiame telefoną prie magnetofono.



2. Trumposios žinutės žinutės įrašymas:
 - Telefono dugne esantį jungiklį „DIAL“ perjungti į „PULSE“ padėtį;



- Grąžiname telefoną į naudojimo padėtį;



- Nukeliame telefono ragelį. Galimas variantas, kad iš ragelio ausinės girdėsime ankstesnis įrašytas pranešimai. Palaukiame, kol jis baigsis.
- Nuspaudžiame ir laikome „RECALL/FLASH“. Jis nušvis raudonai. Kol indikuoja nuspaustas mygtukas, vyksta trumposios žinutės įrašymas. Maksimali įrašymo trukmė apie 10 sekundžių. Kai praeis maksimaliai galimas įrašymo laikas, mygtuko raudonoji indikacija užges. Galima atleisti mygtuką. Žinutės įrašymo mikrofonas sumontuotas telefono korpuse, todėl „kalbėti“ reikia ne į „ragelį“, o tiesiog į stovintį telefono aparatą. Mikrofonas gana jautrus, todėl tikrai nereikia „prisikišti“ prie jo.



Galimas variantas, kad iš pirmo karto nesigaus įrašyti jums tenkinantį žinutės variantą. Įrašytą versiją galima paklausyti sekančiai:

- Telefono dugne esantį jungiklį „DIAL“ perjungti į „TONE“ padėtį;
- Pagedame telefono ragelį į jo standartinę laukomo padėtį;
- Pakeliam ragelį (lyg atsilieptume į kviečiantį telefono skambutį) ir klausome kas įrašyta.
- Jei įrašytos žinutės trukmė ar kokybė netenkina, vykdome antrą punktą nuo pradžių.
- Siūlau atsižvelgti, kad kol asmuo pakels ragelį ir pridės jį prie ausies, praeis kiek tai laiko. Taigi, įrašant būtina atitinkama pradžios pauzė (galima ir muzikinė). Galit ir Jūs patys dainuoti. Svarbu su visa žinute tilpti į 10 sekundžių trukmę.

Na, laikome, kad Jums pavyko pasiekti norimą žinutės variantą. Primenu, kad toliau telefono dugne esantis jungiklis „DIAL“ perjungtas į „TONE“ padėtį.

3. Paruošiamo magnetofoną įrašui, bei nustatome įrašomo signalo lygį.

- Svarbi pradinė informacija – magnetofonas pradeda veikti ir veikia kol „nukeltas“ telefono ragelis. Jei jį padėsite atgal, magnetofonas išsijungia. Taigi, pradiniam nustatymui ragelis turi būti „nukeltas“
- Nuspaudžiame klavišą „REC“. Galima ir su klavišu „START“ kartu tik tada jau prasideda įrašymas. Tai gal ir patogiu, jei norite paklausyti, kas įrašyta.



- Kalbame į telefono ragelį ir nustatome įrašymo lygį. Tam naudojamas „REC..AUTOM“ sukiklis. Tai nesudėtinga, geriausią variantą Jums, susiderinsit patys.
- 4. Pervedame magnetofoną į darbo režimą. Tam turi būti nuspausti „REC“ ir „START“ mygtukai magnetofone bei padėtas telefono ragelis ant telefono aparato. *Būtina pradžioje nuspausti „REC“ ir po to tik „START“ klavišą.*
- 5. Lieka tik galutinio darbo patikra.
 - Pakeliame telefono ragelį. Turite išgirsti Jūsų įrašytą pradinę informaciją ir prasidėti įrašymas į magnetofoną. Tai yra sukasi kasetė.
 - Kai asmuo baigia savo pranešimą ir padeda telefono ragelį atgal, magnetofono kasetės (magnetofono) darbas pereina į „laukimo“ režimą.