



CÔNG TY CP FASTER VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 12, Ngách 1 Ngõ 111, Nguyễn Xiển, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3858 1919 - Hotline: 094 876 8998

Website: www.faster-lock.vn

Email: cskh@faster-lock.vn



HDSD FS 039 24K

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA ĐẠI SẢNH FS039-24K

1. CÀI ĐẶT MẬT KHẨU ADMIN:

- Bấm * # 123456 # (Mật khẩu mặc định ban đầu)

- Chọn 1. Admin setting Chọn 1. Add admin
- Nhập mật khẩu Admin mới (2 lần): 6 số kết thúc bấm #.

2. CÀI ĐẶT ADMIN: MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ (CÀI ĐẶT CÙNG LÚC)

CÀI ĐẶT CHO ADMIN

- Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần)
- Chọn 1. Admin setting ⇨ Chọn 1. Add admin: Thêm quản trị
- Nhập mật khẩu 6 số mới # (nhập 2 lần)
- Nhập vân tay 4 lần.
- Quét thẻ từ vào: Lần lượt 2 thẻ cùng lúc
- Kết thúc bấm * *Cài đặt thành công*

CÀI ĐẶT CHO USER

- Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần)
- Bấm 2. User setting ⇨ Chọn 1. Add user: Thêm người dùng
- Nhập mật khẩu 6 số mới # (nhập 2 lần)
- Nhập vân tay 4 lần.
- Quét thẻ từ vào: Lần lượt 2 thẻ cùng lúc
- Kết thúc bấm * *Cài đặt thành công*

2. XÓA BỚT NGƯỜI DÙNG:

XÓA ADMIN:

- Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần) (hoặc *# vân tay)
- Chọn 1. Admin setting ⇨ Chọn 3. Delete admin: Xóa quản trị
- Bấm số Admin cần xóa xong đó Bấm #

XÓA USER:

- Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần) (hoặc *# vân tay)
- Chọn 2. User setting ⇨ Chọn 3. Delete user: Xóa người dùng
- Bấm số User cần xóa xong đó nhập mật khẩu Admin để xóa

3.CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ:

- Bấm *# mật khẩu (hoặc vân tay) admin
- Chọn 3 “ **System Setting**”
- Chọn 4 “ **Time Setting**”
- Nhập năm/tháng/ngày/giờ/phút/giây Kết thúc Bấm #

4. CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ VÀ ÂM THANH

- Bấm *# mật khẩu (hoặc vân tay) admin
- Chọn 3 “ **System Setting**”
- Chọn 3 “ **Voice Setting**”
- Bấm 1 “ **Sound on**” để bật loa.
- Bấm 2 “ **Sound off**” để tắt loa.
- Bấm 4 “ **English**” để chọn tiếng Anh.

5. CÀI ĐẶT BẢO MẬT 2 LỚP

- Bấm *# mật khẩu (hoặc vân tay) admin
- Chọn 3 “ **System Setting**”
- Chọn 2 “ **Double unlock**”
- Bấm 1 “ **Disable**” để tắt chế độ.
- Bấm 2 “ **Enable**” để bật chế độ.

6. CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ THÔNG PHÒNG

- Bấm *# mật khẩu (hoặc vân tay) admin
- Chọn 3 “ **System Setting**”
- Chọn 1 “ **Passage mode**”
- Bấm 1 “ **Disable**” để tắt chế độ.
- Bấm 2 “ **Enable**” để bật chế độ.

7. CÀI ĐẶT APP TUYA

☐ Cài đặt APP – WiFi:

Bước 1: Download phần mềm “**Tuya Smart**” về điện thoại ⇒ Thiết lập các thông tin (Đăng ký bằng số điện thoại hoặc Gmail, tạo mật khẩu, tên người dùng...)

☐ Lưu ý: *Bật wifi điện thoại và Bluetooth*

Bước 2: Trên điện thoại mở APP “Tuya Smart”

☐ Chọn “Thêm thiết bị” ☐ “Máy ảnh và khóa” ☐ chọn “ Khoá cửa thông minh(Wi-Fi)”

☐ chọn “ Wi-Fi 2.4Ghz ” ☐ Nhập mật khẩu WiFi ☐ Bấm “ Tiếp theo “

☐ “Xác nhận chỉ báo nhấp nháy xanh” ☐ Chọn “EZ Mode”

☐Cài đặt Trên khóa :

☐ Bấm nút reset: (phía sau nắp pin) nắp vôn tay phía trước mở ra.

☐ Bấm 9#

☐ **Chờ khóa và điện thoại kết nối với nhau, đặt tên khóa**

8. RESET: (có 2 cách reset)

- Cách 1: Nhấn giữ nút “SET” trong hộp pin 10s ⇒ ***Reset thành công***

- Cách 2: ☐ Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần) (hoặc *# vôn tay)

☐ Chọn 1. Admin setting ⇒ Chọn 4. Init System: Reset thiết bị

⇒ ***Reset thành công***