

Beretta 1923



Menu principal

Présentation

Le Beretta model 1923 est une variante du [modèle 1915](#) plus massive et avec un chien externe. Ces pistolets furent utilisés par les militaires italiens durant les guerre d'Ethiopie, guerre d'Espagne et la Seconde Guerre mondiale.

Caractéristiques

Présentation	Type d'arme : Pistolet semi-automatique (P35SA8) Catégorie : B1 Fabricant : Beretta Concepteurs : Tullio Marengoni Production : 1923 / 1931 Utilisé par : Armée royale italienne Pays d'origine : Italie Ordre de prix Neuf : <u>occasion</u> : 1200 \$
Chargement	Type : Chargeur amovible Capacité : 8
Indicateur de chargement	
Canon	Calibre : 9mm Glisenti Autre calibres disponible : Longueur en pouces : 3.9 Rayures :
Détente	Type : Simple action Poids de départ DA : - <u>Poids de départ SA</u> :
Fonctionnement	Ambidextre : Désarmement manuel : Verrouillage de la culasse : Blowback Marteau extérieur : Non <u>Masse percutante</u> : Percuteur frappé
Instruments de visée	Guidon : Fixe Cran de mire : Fixe
Dimensions	Longueur : 157 Hauteur : Largeur : <u>Masse</u> : 875
Matériaux	Carcasse : Acier Glissière : Acier Poignée : Bois <u>Finition</u> : Noir
Portées	Utile : 15 <u>Pratique</u> : 50
Sécurité	extérieure : Oui <u>Intérieure</u> : Oui
Liens hypertexte : Wikipédia	

Règles de sécurité avant toute manipulation

Ne vous fiez pas à votre mémoire pour considérer si l'arme est chargée ou non.

Il faut donc vérifier, votre arme étant considérée comme chargée.

Saisissez l'arme sans mettre le doigt sur la queue de détente et dirigez le canon vers une zone sans danger.

La direction du canon ne doit plus être modifiée pendant toute la manutention, quitte à déplacer votre corps d'un côté ou de l'autre de l'arme.

- Enlevez le chargeur.
- Tirez la glissière en arrière pour la bloquer en relevant manuellement l'arrêt de glissière.
- Vérifiez que la chambre soit bien vide.
- Posez l'arme en gardant le canon dirigé dans une zone sans danger.
- Videz le chargeur.

Schéma liste des pièces (Schematic parts list)

Voir [Beretta 1915](#)

Démontage de campagne

1. Considérer que l'arme est chargée et une cartouche chambrée.
2. Diriger l'arme dans un endroit sûr.
3. Enlever le chargeur et le désapprovisionner.
4. Réintroduire un chargeur.
5. Tirer la glissière complètement en arrière.
Si l'extracteur fonctionne,
la chambre est désormais vide et la glissière bloquée en arrière.
6. Vérifier tout de même que la chambre est bien vide.
7. Enlever le chargeur.
8. Le canon n'étant retenu par aucune pièce, vous pouvez l'enlever sans difficulté.
9. Retenir la glissière et abaisser la manette de démontage,
accompagner l'ensemble vers l'avant.
10. Le ressort récupérateur peut être déposé.

Septembre 2021