

**Инструкция по установке
ПО “Встроенное ПО Табло прибытия речного транспорта”**

Аннотация

Настоящий документ содержит описание инструкции по установке ПО “Встроенное ПО Табло прибытия речного транспорта”, в том числе описание ПО, информацию о назначении ПО, описание основ, а также инструкцию по отключению ПО.

Содержание документа

Аннотация.....	2
Содержание документа.....	3
Описание и назначение ПО.....	4
Системные требования.....	4
Процесс запуска ПО.....	4
Процесс завершения работы ПО.....	5
Контакты.....	5

Описание и назначение ПО

ПО “Встроенное ПО Табло прибытия речного транспорта” — Специализированное встроенное программное обеспечение, разработанное для бесперебойной и наглядной трансляции расписания речного транспорта. Гарантирует оперативное получение информации пассажирами о статусе рейсов, времени отправления и прибытия, обеспечивая удобство и надежность планирования поездок

ПО позволяет осуществлять:

- получение данных из сервера;
- визуализация и отображение расписания;
- удаленное управление.

Системные требования

Для корректного функционирования ПО требуется:

- Процессор ARMv8-A с частотой не ниже 1.5 ГГц
- Оперативная память: 2 Гб;
- Наличие графического процессора
- Операционная система: Debian 10 или Debian 11;
- Скорость доступа в сети Интернет не менее 5 Мбит/сек.

Процесс запуска ПО

Программное обеспечение работает в составе ПАК и запускается при помощи технических специалистов и установки необходимого оборудования (рис 1,2).



Рис.1



Рис.2

Процесс завершения работы ПО

Программа работает в составе ПАК, отключение возможно только с помощью технических специалистов.

Контакты

Контакты технической поддержки:

Сайт: <https://www.detaly.ru/>

Эл.почта: info@detaly.ru