

1. Где можно установить модуль одного переключателя T1 (без нейтрали)?

Он может быть установлен в коммутационной кассете или потолочном светильнике для управления освещением; Он также может быть установлен в кассету обычной настенной розетки, чтобы превратить розетку в умную настенную розетку; Или он может быть установлен в вытяжном вентиляторе, электрическом водонагревателе и другом мощном электрическом устройстве с достаточным внутренним пространством, квалифицированной конструкцией и подходящими электрическими характеристиками. Требования к знаниям в области электрики и практическим навыкам высоки, поэтому для его установки требуются профессионалы.

2. В чем разница между модулем одного переключателя T1 (с нейтралью) и модулем одного переключателя T1 (без нейтрали)?

Оба являются релейными модулями управления с одинаковыми основными функциями, но первый должен подключаться к нейтральной линии и линии под напряжением, а второй должен подключать только линию под напряжением для подачи питания. Выбирать его нужно в соответствии с вашей домашней проводкой.

3. Как подключить отверстия для проводки модуля одиночного переключателя T1 (без нейтрали)?

На задней панели есть 5 отверстий для проводки, которые бывают L, L1, S0, S1 и N. Среди них провод под напряжением соединяется с L; светильники подключаются к L1.

Существует три способа подключения для S0 и S1: 1. Подключите их к двум концам внешнего коммутатора соответственно; 2. Подключите S0 к одному концу внешнего выключателя; S1 простаивает. Другой конец подключен к линии огня; 3. Если внешнего выключателя нет, то подключать его не нужно. Первые два способа подключения позволяют осуществлять управление модулем одного переключателя T1 с помощью внешнего переключателя.

4. Если отверстия для проводки подключены неправильно, не приведет ли это к короткому замыканию?

В случае неправильной проводки модуль одного переключателя T1 может сгореть или выйти из строя. Пожалуйста, строго следуйте инструкциям по прокладке проводки или попросите профессионального электрика установить ее!

5. Как справиться с тем, что в кассете или устройстве недостаточно места для размещения модуля одного переключателя T1?

1. Можно располагать провода поперек кассеты и обрезать провода большой длины в кассете до подходящей длины, чтобы получить больше места.
2. Можно рассмотреть возможность размещения его в потолке или потолочном светильнике, но он должен находиться как можно дальше от светящейся и нагревающей частей света.
3. Можно рассматривать возможность увеличения глубины кассеты профессионалами.

6. К каким типам внешних коммутаторов можно подключить модуль Single Switch Module T1?

Он может подключаться к кулисному переключателю (бистабильный) или отбойному переключателю (моностабильный). После того, как он соединится с внешним переключателем, вам нужно настроить его в приложении. По умолчанию используется кулисный переключатель.

7. Как разместить антенну модуля одиночного переключателя T1?

Когда модуль управления установлен в патресс, рекомендуется наклеить антенну на боковую стенку пластиковой кассеты и держать ее параллельно стене; если кронштейн панели переключения выполнен из пластика, рекомендуется, чтобы антенна находилась на расстоянии не более 10 мм от стены; если кронштейн коммутационной панели выполнен из металла, то рекомендуется, чтобы

антенна находилась на расстоянии более 15 мм от стены (металлический кронштейн); Кроме того, антенна должна находиться как можно дальше от основного блока модуля управления и кабеля переменного тока (рекомендуемое расстояние – более 15мм).

Если она установлена в металлическом корпусе, то рекомендуется устанавливать антенну на пластиковую панель коммутатора, но для этого необходимо достаточное место на панели.

Если антенна установлена на потолке или внутри светильника, она не должна быть наклеена на металл, а также должна избегать слишком большого экранирования.

8. Ввести статус сети можно тремя способами:

1. Когда модуль одного коммутатора T1 не подключается к сети, он автоматически перейдет в сетевое состояние после включения и должен сохранять состояние в течение 30 секунд;
2. Вы можете нажать кнопку на модуле Single Switch T1 в течение 8 секунд, чтобы войти в состояние сети, и он должен сохранять состояние в течение 30 секунд;
3. Его можно включать и выключать 5 раз с помощью внешнего переключателя, чтобы модуль одного коммутатора T1 перешел в сетевое состояние, и он должен сохранять это состояние в течение 30 секунд.

9. Как подключить модуль одного переключателя T1 (без нейтрали) к телефону?

Модуль одного переключателя T1 (без нейтрали) должен быть подключен к совместимому концентратору для реализации таких функций, как взаимодействие и дистанционное управление. После того, как подключение будет завершено, откройте клиентскую часть приложения, нажмите «Добавить дополнительное устройство», выберите соответствующий модуль одного переключателя в опциях и следуйте инструкциям.

10. Каково максимальное эффективное расстояние между модулем одиночного переключателя T1 (без нейтрали) и ступицей?

Эффективное расстояние между обоими устройствами составляет от 7 до 10 метров при наличии между ними стены, что может зависеть от материала и толщины стены, а также условий окружающей среды. Если между обоими устройствами больше стен, мы рекомендуем сократить расстояние.

11. Какова мощность индикатора, чтобы модуль одного переключателя T1 (без нейтрали) работал нормально?

Требований к минимальной нагрузке нет, но максимальная нагрузка от общего числа каналов должна не превышать 1250 Вт (резистивная нагрузка).

12. Поддерживает ли модуль одного переключателя T1 (без нейтрали) двойное или множественное управление?

Во-первых, используя модуль одиночного переключателя T1 (без нейтрали) в сочетании с беспроводным переключателем, очень легко реализовать двойное управление/многократное управление. Беспроводной переключатель может быть размещен в большинстве мест вашего дома для скоординированного управления модулем одного переключателя T1 (без нейтрали);

Если установлен традиционный переключатель с двойным управлением, модуль одинарного переключателя T1 (без нейтрали) может быть размещен в управляемом устройстве или в кассете рядом с устройством. Оригинальный переключатель подключается от конца линии нагрузочного провода к кабельному отверстию S0, S1 не подключен, кабельное отверстие L1 / L подключено нормально, а оригинальная двойная линия управления может поддерживаться для реализации двойного управления.

13. Каковы размеры модуля одиночного переключателя T1 (с нейтралью)?

Д62,00 * Ш 60,00 * В 21,4 мм