

Luomupaku - ohjeet vuokraajalle

Auton nouto ja palautus

Auto luovutetaan ja palautetaan tankki täynnä. Autoon tankataan Dieseliä, joko tavallista tai NesteMy biodieseliä. Huomiotihan, että lämmitin vaatii polttonainetankin olevan vähintään puolillaan, jotta se varmasti toimii.

Kun noudat auton, siitä on valmiiksi tarkastettu öljyt, jäähdytinneste ja ikkunanpesuneste. Mikäli näitä tarvitsisi lisätä tai muuten kurkkia konepellin alle, saat konepellin auki auton omalla avaimella, konepellin etuosassa on avaimenreikä. Pidemmillä matkoilla jäähdytinnestettä saattaa tarvita lisätä, sitä löytyy laatikosta auton takatilasta.

Vuokraukseen sisältyy aina tietty kilometrimäärä. Matkamittari nollataan ennen vuokrausta ja tarkistetaan vuokrauksen päätyttyä. Mikäli tarvitset enemmän kilometrejä, niistä sovitaan erikseen.

Auto on vakuutettu vuokraustoimintaa varten.

Vuokraan sisältyy peitot ja tyynyt kahdelle hengelle. Mikäli tarvitset lisäksi petivaatteet, voit vuokrata ne hintaan 15€/hlö. Tarvittaessa myös lisäpeitto varavuoteeseen tai lapsen petivaatteet voidaan järjestää. Myös lapsen turvaistuin tai matkasänky toiselle lapselle on mahdollista vuokrata jos omaa on hankala kuljettaa.

Luovutettaessa auton vesisäiliö on valmiiksi täytetty ja matka-wc laitettu toimintavalmiuteen. Autoa palautettaessa matka-wc tulee olla tyhjennetty ja pesty asianmukaisesti. Vesisäiliöitä ei tarvitse erikseen tyhjentää ennen palautusta.

Palautettaessa auton tulee olla tyhjä ja siivottu, roskat viety ja jääkaappi tyhjennetty. (Soija, sinappi ja ketsuppi tyyppiset pilaantumattomat tuotteet saa jättää, samoin hyvin säilyvää kuivamuonaa)

Perehdytys

Auton luovutuksen yhteydessä on noin 30min perehdytys auton ja sen sisätilojen tekniikkaan ja toimintaan. Seuraavat asiat käydään läpi myös paikanpäällä.

Lukitse ovet aina kun lähdet autosta. Mikäli auto tööttää kun lukitset sitä, se tarkoittaa että jokin ovi ei ole kunnolla kiinni. Pidä avaimet aina mukana, kun poistut autosta. Myös takatilan ovet saa avattua sisäpuolelta, mikäli lukitset itsesi tai jonkun muun autoon sisään. Takaovet aukeavat vetämällä katkaisijaa oikealle, ja sivuovi aukeaa vapauttamalla lukon oven oikeasta alareunasta

löytyvästä mustasta napista. Nukkuessasi pidä auto lukittuna ja pidä huoli, että tiedät missä avaimet ovat. Ripusta ne aina samaan paikkaan, niin ne löytyvät tarvittaessa nopeasti.

Sivuoven avaus: Vedä kahvasta, jonka jälkeen vedä oven toisesta sivusta itseesi päin. Näin ovi kevenee ja saat sen auki sopuisasti ilman väkivaltaa. Kun avaat sivuovea sisäpuolelta päin, vedä ensin kahvasta ja sitten työnnä oven toista päätä ulospäin, jolloin ovi kevenee ja saat sen auki.

Turvallisuus:

- Autossa on palovaroitin ja häikäyvaroitin ohjaamon yläpuolisessa kaapissa.
- Kaasuvaroitin löytyy seinästä takaistuimien takaa.
- Etuistuimissa on turvatyyny.
- Takaistuimissa on isofix-kiinnitys.

Kaasulieden käyttö

- Autossa on 5kg komposiittipullo. Kaasu kuuluu hintaan, ja mikäli kaasu loppuu, pullon vaihdon kustannukset hyvitetään vuokraajalle. Kaasupullo kestää yleensä useamman kuukauden, joten todennäköisesti kaasu riittää mainiosti.
- Käännä kaasupullo kiinni ja sulje kaasupullon kotelo huolella aina, kun et käytä sitä. Ajaessa kaasupullon tulee ehdottomasti olla suljettu.
- Käyttäessäsi kaasua, avaa vähintään kattoluukku ja / tai ovia, tai pidä tuuletin päällä kokkaamisen ajan.
- Vahdi kaasun liekkiä ruoanlaiton ajan. Älä säädä liekkiä ihan minimille, jotta liekki varmasti pysyy päällä eikä pääse sammumaan.
- Jos kaasu ei syty heti ja epäilet että kaasua on ilmassa, sammuta kaasu, tuuleta auto hyvin välissä ja yritä uudestaan.

Sähköjärjestelmät

- Auton katolla on tehokas aurinkopaneeli, joka lataa takatilasta löytyvää hupiakkuja. Akku latautuu tehokkaasti myös ajossa. Auto toimii hyvin off-grid olosuhteissa.
- Akku riittää mainiosti jääkaappi-pakastimen jatkuvaan käyttöön, diesellämmittimen päällä pitämiseen öisin sekä puhelinten lataamiseen sisätiloista löytyvillä usb-pistokkeilla.
- Mikäli käytät invertteriä esim. läppäarin lataamiseen tai virtapankin täyttämiseen tms. paljon virtaa tarvitsevaan toimintaan, pidä silmällä akun varaustasoa.
- Käytä lämminvesivaraajaa vain päivisin aurinkoiseen aikaan tai ennen ajoa/sen aikana. Lämminvesivaraaja vie sen verran virtaa, että se saattaa yön aikana tyhjentää akun. Ajaessa (tai ennen ajoa, sillä akku latautuu taas täyteen lyhyelläkin matkalla) sekä aurinkoisella säällä jolloin virtaa tulee aurinkopaneeleista voi lämminvesivaraajaa käyttää huolelta.
- Akun varaustasoa voit tarkkailla tiskialtaan yläpuolelta löytyvästä manuaalisesta volttimittarista. Mittaria tulee tulkita niin, että arvo **11 tarkoittaa lähes tyhjää akkua ja 13 on jo ihan täysi akku.** (Mittaristossa 8 on pienin arvo ja 16 isoin, tämä on siis oleellinen seikka mittaria tulkitessa) Akkua ei saa päästää ihan tyhjäksi, sillä se huonontaa akun varauskapasiteettia huomattavasti.

- Mikäli tarvitset lämmitintä yöllä, vilkaise illalla että akussa on virtaa. Omassa käytössä virta ei ole kertaakaan loppunut, normikäytöllä sähkö kyllä riittää perus elämiseen.
- Autossa on myös karavaanisähköpistoke, sekä siihen tarvittava johto ja adapteri mikäli virta otetaan tavallisesta pistorasiasta. Auton ollessa kytkettynä verkkovirtaan, toimii sisätilassa olevat 230v pistorasiat normaalisti.

Vesijärjestelmät

- Autoon mahtuu noin 80 litraa puhdasta vettä ja noin 60 litraa harmaata vettä. 80 litraa on paljon vettä pakuun, joten todennäköisesti riittää mainiosti useamman päivän vaikka säiliö olisi vain puolillaan.
- Harmaan veden määrän näet suoraan säiliöstä WC:n viereisestä kaapista, josta pääset myös tyhjentämään ylimääräisen likaveden.
- Autossa käytetään vain biohajoavia tiskiaineita, joten harmaanveden voi tyhjentää luontoon, kunhan olet tarpeeksi kaukana vesistöistä.
- Tyhjennä harmaavesi mahdollisimman usein, jotta et turhaan kuljeta painavaa polttoaineen kulutusta lisäävää vettä mukana. Näin ei pääse syntymään ylivuotoa, mikäli harmaavesisäiliö täytyisi piripintaan.
- Lämminvesivaraaja on tilavuudeltaan 6 litraa. Lämmin vesi riittää hyvin tiskaamiseen, mikäli käytät lämmintä vettä säästeliäästi, ja hyödynnät pesuvateja tiskauksessa.
- Lämminvesivaraajassa on kaksi erillistä lämmitintä. Toinen toimii verkkovirralla ja toinen 12v auton hupiakusta. Kun käytät lämminvesivaraajaa, ole tarkka että käytät vain yhtä lämmitystapaa kerrallaan. Ne on merkattu selkeästi lämminvesivaraajan kylkeen.
- Normaalkäytössä lämminvesivaraaja täyttyy automaattisesti, ja sitä voidaan käyttää vain kun se on täynnä vettä. Mikäli vesi isosta säiliöstä loppuisi ja varaajakin olisi siinä tyhjennyt, voit täyttää lämminvesivaraajan laskemalla vettä hanasta lämpimän veden asennossa (kahva oikealle) niin kauan kunnes se tulee sieltä sujuvasti. Mikäli vesi ei pääse loppumaan, tätä ei tarvitse miettiä.
- Talvikaudella pidä huoli, että sisätilat pysyvät plussan puolella koko vuokrauksen ajan.

Keittiön varustelu ja astiat

Muut auton vakiovarusteet

- Koottava vierassänky, 58 x 182 cm, max. 100 kg. Kootaan ensin kasaamalla 2 kpl suoria putkia, jotka pujotetaan sänkykankaan sivuihin. Varmista että suorat päät ovat samassa päädyssä, ja hieman käyrät toisessa. Pingota sängynjalat putkien väliin. Sänkykankaassa on aukot jalkojen kohdilla ja putkissa vastaavissa kohdissa kolot, joihin sängynjalat loksahdaa. Käännä putket ensin oikeaan asentoon, jotta saat sängynjalat niihin pingotettua.