

Zmywarka nie rozpuszcza tabletki - jak sobie z tym poradzić?

Kapsułki do zmywarki to naprawdę świetne ułatwienie. Dzięki nim nie musisz pamiętać o dodawaniu poszczególnych środków czyszczących do dozowników urządzenia. Jeżeli zdecydujesz się na kapsułki z wyższej półki (takie łączące 3 funkcje w 1), to na pewno docenisz jakość dobrze wymytych i nabłyszczonych naczyń. Gorzej, jeżeli po otwarciu zmywarki okaże się, że... tabletki nie została rozpuszczona. Co zrobić w takiej sytuacji?

Bez użycia środków czyszczących zmywarka nie jest w stanie domyc naczyń, kubków czy sztućców. Do prawidłowego czyszczenia potrzebne jest podwyższona temperatura, woda pod ciśnieniem oraz odpowiedni detergent. Może to być płyn do zmywarek, ale od pewnego czasu znacznie większą popularnością cieszą się tabletki do mycia.

Kapsułki umieszcza się w specjalnej szufladzie przed uruchomieniem programu zmywania. Może się jednak okazać, że zmywarka nie rozpuszcza tabletki. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka. Zaraz Ci je przedstawię - licząc, że z ich pomocą szybko rozwiążesz ten problem. Doskonale wiem, że wyjęcie nieumytych naczyń ze zmywarki może wprawić w złość nawet najbardziej opanowanego gospodarza, więc nie owijajmy w bawełnę, tylko przejdźmy do konkretów. :)

Nieodpowiedni program mycia

Zmywarki mają różne programy - które różnicują się pod względem zużycia wody, prądu oraz wykorzystywanej temperatury. Może się zdarzyć, że niektóre z nich nie są przeznaczone do używania z kapsułkami, bowiem używa się ich wyłącznie do wyjątkowo delikatnych naczyń.

Jeżeli podczas mycia ilość wody lub temperatura będą zbyt niskie, kapsułki mają prawo się nie rozpuścić. Większość z nich potrzebuje do tego wody o temperaturze przynajmniej 40 stopni Celsjusza. Widzisz więc, że w takiej sytuacji nierozpuszczona kapsułka wcale nie musi oznaczać problemów ze zmywarką. Wybór bardziej intensywnego programu powinien sobie z tym poradzić.

Niskie ciśnienie

Kolejna kwestia odnosi się do zbyt niskiego ciśnienia wody w zmywarce. W artykule: [Jak działa zmywarka](#) możesz przeczytać dokładny schemat działania takiego urządzenia.

Dowiesz się z niego, że mycie naczyń odbywa się m.in z wykorzystaniem wirników ze spryskiwaczami.

Jeżeli rzadko czyścisz zmywarkę i pobłażliwie podchodzisz do tematu usuwania resztek jedzenia z naczyń przed ich włożeniem do komory urządzenia, to właśnie w tym może tkwić przyczyna. Dlaczego? Otóż może się okazać, że spryskiwacze uległy zatkaniu resztkami jedzenia. W takiej sytuacji trzeba go dokładnie wyczyścić i przywrócić odpowiednie ciśnienie zmywania.

Żeby to zrobić, koniecznie zdemontuj wirniki, i namocz je w wodzie. Przy użyciu wąskiego elementu (np. wycieraczki) lub miękkiej szczoteczki wyczyść spryskiwacze. Zamontuj je z powrotem. Czy teraz zmywarka uległa rozpuszczeniu? Jeżeli nie - to czytaj dalej.

Korzystanie ze zbyt dużej ilości detergentów

Tabletki do zmywania mają wiele zalet - przede wszystkim są wygodne w użyciu. Po prostu umieszczasz je w podajniku, ustawiasz program i włączasz zmywarkę. Większość z nich zawiera w sobie nie tylko środek do mycia naczyń, ale także zmiękczac i nabłyszczacz. Oznacza to, że w przypadku korzystania z kapsułek nie trzeba korzystać z płynu do nabłyszczania czy soli zmiękczającej.

Jeżeli korzystasz z tabletek do zmywarki, a przy tym uzupełniasz detergenty w dozownikach, to może się okazać, że w urządzeniu jest po prostu za duża ilość środków czyszczących. W takiej sytuacji nie są one w stanie rozpuścić się podczas cyklu zmywania.

Położenie tabletki w złym miejscu

Korzystasz ze starej zmywarki, w której nie ma szufladki na kapsułki? W takiej sytuacji tabletkę musisz umieścić w innym miejscu komory - takim, które nie jest do tego przeznaczone. Jednak gdzie położyć ją, żeby uzyskać najlepsze efekty?

Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Bez wątpienia najlepiej umieścić ją jak najwyżej, żeby woda była w stanie ją efektywnie rozpuścić. Najlepiej sprawdzi się tutaj metoda prób i błędów - jeżeli w jakimś punkcie kapsułka nie rozpuściła się do końca, spróbuj umieścić ją w innej części komory zmywarki.

Problemy z otwarciem klapki

Częstą przyczyną tego, że zmywarka nie rozpuszcza tabletki są rozmaite problemy z klapką. Może ona wypuścić kapsułkę za późno, albo nie otworzyć się wcale. Co zrobić w takiej sytuacji?

Przyjrzyj się, czy klapka nie ma żadnych widocznych pęknięć i zobacz, czy sprężyna działa prawidłowo. Jeżeli nie - może być konieczna wymiana całego elementu. Upewnij się także, że nie blokujesz klapki przez np. wyjmowany koszyk na sztućce lub duży garnek.

Może się także okazać, że problem leży nie w uszkodzeniu mechanicznym - a elektrycznym. Co zrobić w takiej sytuacji? Demontaż oraz przeczyszczenie styków powinno pomóc z tym problemem.

Zbyt twarda woda

Twarda woda jest przyczyną licznych awarii sprzętu AGD w wielu domach. Powoduje ona szybkie osadzanie się kamienia na rozmaitych podzespołach. Jednak twarda woda może także powodować problemy z myciem naczyń - a jednym z nich są trudności z rozpuszczeniem kapsułki do zmywania.

Jeżeli w Twoim domu jest twarda woda, to wiedz o tym, że będzie ona mieć wpływ na Twoją zmywarkę. Jeżeli posiadane przez Ciebie urządzenie jest wyposażone w możliwość ustawienia twardości wody - to koniecznie z niej skorzystaj. Zajrzyj do instrukcji w celu zdobycia informacji na temat tego, jak przeprowadzić ten proces. Może się okazać, że zmiana parametrów mycia doprowadzi do lepszej wydajności zmywarki.

Dobrym pomysłem jest także skorzystanie z magnetyzera. Ten element służy do zmiękczenia wody - a umieszcza się go między zmywarką a rurą odpływową. Jego zadaniem jest zmiana struktury osadów wapiennych przy wykorzystaniu pola magnetycznego.

Przeterminowane kapsułki

Czy wiesz o tym, że kapsułki także mają swój termin przydatności? Jeżeli wcześniej się nad tym nie zastanawiałeś, to koniecznie spójrz na opakowanie swoich tabletek do zmywarki. Są nieważne od kilkunastu miesięcy? To właśnie w tym może tkwić problem.

Może się okazać, że wraz z upływem przydatności tabletek do zmywarki po prostu straciły one swoje niektóre właściwości. Spróbuj umyć naczynia przy wykorzystaniu innych kapsułek.

Uszkodzone podzespoły

Jak już wiesz - kapsułki rozpuszczają się przy określonej temperaturze. Może się jednak okazać, że ustawiasz odpowiedni program, a w zmywarce dalej jest za zimno. W takiej sytuacji najczęściej będzie to oznaczać uszkodzenie jednego z podzespołów urządzenia.

Jeżeli bezpośrednio po zakończonym cyklu mycia widzisz, że naczynia są chłodne, problemem może być uszkodzony hydrostat albo grzałka. W celu naprawy tego problemu najlepiej skontaktować się z fachowcem.

Mam nadzieję, że dzięki tym poradom udało Ci się poradzić sobie z problemem nierozpuszczonych tabletek. Liczę, że po następnym myciu w zmywarce uda Ci się wyciągnąć idealnie czyste talerze, szklanki oraz sztućce. :)