

Webley Junior MK2



[Menu principal](#)

Présentation

C'est l'un des aspects qui caractérisent le Webley. Le levier d'armement est aussi le canon ! Il est articulé à l'avant et mobile à l'arrière ; il suffit donc de le tirer vers le haut et vers l'avant pour armer l'arme. Cela est valable pour un Senior fabriqué en 1925 comme pour un Hurricane fabriqué en 1995.

Pour armer l'arme, le tireur doit inverser la main qui l'arme afin d'utiliser le pouce comme point d'appui. Au début, c'est un peu délicat, mais avec la pratique, cela devient naturel. La tringlerie d'armement Webley multiplie véritablement les avantages mécaniques de ce dispositif, au point que ces carabines à air comprimé sont très puissantes et pourtant compactes.

Caractéristiques

Présentation	Type d'arme : Pistolet à air comprimé (P18SC1)
	Catégorie : D
	Fabricant : Webley
	Concepteur :
	Production : 1973 / 1976
Ordre de prix	Utilisé par : Tireurs sportifs
	Pays d'origine : Angleterre
	occasion : 150 €
	neuve : €
	Rail de fixation : Non
Chargement	Utilisation sportive : Loisir
	Type : Manuel
	Capacité : 1
	Indicateur de chargement : Non
Canon	Calibre : 177
	Autre calibre disponible : -
	Canon fileté : Non
	Longueur pouces : 6
	Rayures : Oui
Détente	Type : Simple action
	Poids de départ :
	Détente réglable :
Fonctionnement	Ambidextre : Non
	Désarmement manuel : Non
	Verrouillage de la culasse : Non
	Marteau extérieur : Non
	Masse percutante : Non
Instruments de visée	Guidon : Fixe
	Cran de mire : Fixe
	Longueur de visée :
Dimensions	Longueur :
	Hauteur :
	Largeur :
	Masse (à vide) :

CC1 Carcasse / Frame
 CC2 Vis d'assemblage de carcasse / Frame assembly screw
 CN1 Canon / Barrel
 CN2 Lien de connection long / Long connecting link
 CN3 Goupille du lien de connection long / Long connecting link pin
 CN4 Lien de connection court / Long connecting link small
 CN5 Goupille du lien de connection court / Small connecting link pin
 CN6 Joint du canon / Barrel gasket
 CN7 Levier de démontage du canon / Barrel catch takedown lever
 CN8 Vis du levier de démontage du canon / Barrel catch takedown lever screw
 CN8 Rondelle de blocage du canon / Barrel lock washer
 CN9 Ressort du levier de démontage du canon / Barrel catch takedown lever spring
 CN10 Tige du ressort du levier de démontage du canon
 / Barrel catch takedown lever spring pin
 CN11 Vis de blocage de la vis du levier de démontage du canon
 / Barrel disassembly lever screw locking screw
 GA1 Gâchette / Sear
 GA2 Actionneur de gâchette / Sear actuator
 GA3 Ressort de gâchette / Sear spring
 HA1 Feuille de hausse / Rear sight leaf
 HA2 Vis de hausse / Rear sight screw
 HA3 Rondelle pour vis de hausse / Rear sight screw washer
 HA4 Bague de la feuille de hausse / Rear sight leaf bushing
 PI1 Piston / Piston
 PI2 Vis du piston / Piston screw
 PL1 Plaquette de crosse droite / Right grip plate
 PL2 Plaquette de crosse gauche / Left grip plate
 PL3 Vis de plaquettes de crosse / Grip plate screws
 QD1 Queue de détente / Trigger
 QD2 Axe de la queue de détente / Trigger Tail Axis
 RR1 Ressort récupérateur / Recoil spring
 RR2 Tige guide du ressort récupérateur / Recoil spring guide
 RR3 Rondelle du ressort récupérateur / Recoil spring washer

Règles de sécurité avant toute manipulation

Ne vous fiez pas à votre mémoire pour considérer si l'arme est chargée ou non.

Il faut donc vérifier, votre arme étant considérée comme chargée.

- Saisissez l'arme sans mettre le doigt sur la queue de détente et dirigez le canon vers une zone sans danger.
La direction du canon ne doit plus être modifiée pendant toute la manutention, quitte à déplacer votre corps d'un côté ou de l'autre de l'arme.
- Enlevez le chargeur.
- Tirez la glissière en arrière
pour la bloquer en relevant manuellement l'arrêtoir de glissière.
- Vérifiez que la chambre soit bien vide.
- Posez l'arme en gardant le canon dirigé dans une zone sans danger.
- Videz le chargeur.