

SOOCAS N1 Orr- és Fülszőrvágó – Fehér, IPX5 Vízálló Kivitel



1. Csomag tartalma

A készlet általában tartalmazza:

- SOOCAS N1 orr- és fülszőrvágó készülék
- Védőkupak a vágófejhez
- Tisztítókefe
- USB (vagy más típusú) töltőkábel
- Használati útmutató, jótállási jegy

2. Biztonsági tudnivalók

- Ellenőrizd, hogy a készülék és a csatlakozó (töltőport) száraz, és nincs sérülés.
- Ne használd, ha a vágófej sérült vagy elhajlott.
- Ne próbáld szétszerelni a készüléket, kivéve a leválasztható fejet karbantartáshoz.
- Gyermekek csak felügyelettel használhatják, nem játékra.

Ne merítsd vízbe a készülék egészét – IPX5 vízállóság jellemzően fröccsenés vagy páramentes használatot enged meg, nem teljes víz alá merítést. A készülék csak orr- és fülszűrővágásra készült, ne használd más testszűrőzet nyírására.

Töltés közben mindig száraz környezetben csatlakoztasd a kábelt.

3. Első használat és töltés

Csatlakoztasd a mellékelt töltőkábel egyik végét a készülék töltőportjába.

A másik végét dugd be az USB-s vagy kompatibilis adapterbe.

Töltsd fel teljesen az első alkalommal (jellemzően néhány óra).

A töltöttségi állapotot (ha van LED jelző) kövesd.

Miután feltöltötted, húzd ki, és győződj meg róla, hogy a készülék és portja száraz.

4. Vágófej használata

Tisztítsd meg a vágófejet (pl. levegő- vagy kisméretű tisztítókefével) mielőtt használod.

Vedd le a védőkupakot, ha rajta van.

Óvatosan helyezd az orr- vagy a fül nyílásába – *ne nyomd erősen*, csak finoman mozgasd körkörösén.

A készülék vágófeje a belső pengét védi, hogy ne sérüljön az érzékeny terület.

Használat után kapcsold ki, helyezd vissza a védőkupakot.

5. Tisztítás és karbantartás

A vágófejet (ha eltávolítható) öblítsd le enyhén folyó vízzel – **nem merítsd el a készülék heleségét vízben.**

Használd a mellékelt kis kefé a szőr és por eltávolítására a fej belsejéből.

A készülék testét nedves, puha ruhával töröld át – ne használj erős oldószereket.

Győződj meg róla, hogy minden alkatrész teljesen megszáradt, mielőtt újból összerakod vagy használod.

Rendszeresen ellenőrizd a vágófej állapotát; ha tompa vagy sérült, cseréld újra (ha van pótfaj elérhető).

6. Akkumulátor és működési idő

Az akkumulátor kapacitásától függően a működési idő lehet akár több használat is egy töltéssel – ellenőrizd a specifikációkat.

Ha az akkumulátor lemerült, a készülék valószínűleg leáll vagy nem reagál – töltsd fel ismét.

Ne töltsd hosszú ideig (pl. 24 órán túl) – kövesd a gyári ajánlást.

7. Hibajelenségek és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Mit tegyél?
Nem kapcsol be	Lemerült akkumulátor	Töltsd fel
Vágás nem működik / gyenge	Vágófej eltömődött vagy tompa	Tisztítsd meg, esetleg cseréld
Zaj vagy rezgés	Fej nincs jól illesztve	Helyezd vissza megfelelően