

Multifunkciós Hordozható Rádió – Bluetooth, Powerbank, Napelemes, Vészlámpa Használati útmutató



**Köszönjük, hogy ezt a multifunkciós hordozható rádiót
választotta!**

Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és
őrizze meg későbbi használatra.

Tartalom

1. A készülék bemutatása
2. A készülék részei
3. A kezelőszervek ismertetése
4. Első használat
5. A készülék töltése
6. Bluetooth hangszóró használata
7. FM rádió használata
8. AM rádió használata
9. LED zseblámpa használata
10. SOS vészjelző
11. Powerbank funkció
12. Karbantartás
13. Hibaelhárítás
14. Műszaki adatok
15. Biztonsági figyelmeztetések
16. A csomag tartalma

1. A készülék bemutatása

Ez a multifunkciós hordozható rádió ideális társ utazáshoz, kempingezéshez, túrázáshoz, horgászathoz, áramszünet esetére vagy bármilyen vészhelyzetben.

A készülék egyetlen eszközben kínál:

- FM rádió
- AM rádió
- Bluetooth hangszóró
- LED zseblámpa
- SOS vészjelző
- USB powerbank funkció
- USB-C tölthető akkumulátor
- Napelemes töltés
- Kézi dinamós töltés

2. A készülék részei

1. Teleszkópos antenna
2. LED zseblámpa

3. LCD kijelző
4. Hangszóró
5. MODE gomb
6. Előző állomás / Hangerő –
7. Következő állomás / Hangerő +
8. Lejátszás / Szünet
9. Be-/Kikapcsoló gomb
10. SOS kapcsoló
11. LED lámpa kapcsoló
12. OPEN feliratú gumi védőfedél
13. USB-C töltőcsatlakozó
14. USB-A kimenet (Powerbank)
15. Napelem
16. Kézi dinamókar
17. Csuklópánt

3. A kezelőszervek ismertetése

Bekapcsolás

Tartsa nyomva a Be/Kikapcsoló gombot körülbelül 2 másodpercig.

A kijelző bekapcsol.

Kikapcsolás

Tartsa ismét nyomva a Be/Kikapcsoló gombot.

MODE gomb

A MODE gombbal választhat az alábbi üzemmódok között:

- Bluetooth
- FM rádió
- AM rádió

Hangerő

Nyomja meg röviden:

- VOL+
- VOL–

A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Állomásváltás

FM vagy AM módban:

- ►► következő állomás
- ◀◀ előző állomás

4. Első használat

Használat előtt ajánlott a készüléket teljesen feltölteni USB-C töltőn keresztül.

Az első teljes töltés körülbelül:

2,5 óra

5. A készülék töltése

USB-C töltés

Nyissa fel az **OPEN** feliratú gumi védőfedelelet.

Csatlakoztassa az USB-C kábelt.

A készülék automatikusan tölteni kezd.

Napelemes töltés

A hátoldalon található napelem napfény hatására tölti az akkumulátort.

A napelemes töltés elsősorban **vészhelyzeti vagy fenntartó töltésre** szolgál, teljes feltöltéshez USB-C töltés ajánlott.

Kézi dinamós töltés

Hajtsa ki a dinamókart.

Egyenletes mozdulatokkal forgassa.

A dinamó elegendő energiát biztosíthat rövid idejű rádióhasználatához vagy a LED lámpa működtetéséhez vészhelyzetben.

6. Bluetooth hangszóró használata

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja meg a MODE gombot.
3. Válassza ki a Bluetooth módot.
4. Telefonján kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
5. Keresse meg a készüléket.
6. Csatlakozzon hozzá.

Sikeres csatlakozás után telefonjáról vezeték nélkül lejátszhat zenét.

7. FM rádió használata

Nyomja meg a MODE gombot.

Válassza ki az FM módot.

Húzza ki teljesen az antennát.

A ◀◀ és ▶▶ gombokkal válthat az állomások között.

FM frekvenciartomány:

76–108 MHz

8. AM rádió használata

Nyomja meg a MODE gombot.

Válassza ki az AM módot.

A ◀◀ és ▶▶ gombokkal keresse meg a kívánt rádióállomást.

AM frekvenciatartomány:

520–1710 kHz

9. LED zseblámpa

A LED gomb megnyomásával kapcsolható be.

Újabb megnyomással kikapcsolható.

A nagy fényerejű LED ideális:

- áramszünethez
- túrázáshoz
- kempingezéshez
- autóban
- vészhelyzet esetén

Fényerő:

110 lumen

10. SOS vészjelző

Kapcsolja az SOS kapcsolót ON állásba.

A készülék villogó fényjelzést bocsát ki, amely segítségkérésre vagy vészjelzésre használható.

11. Powerbank funkció

Nyissa fel az OPEN feliratú fedelet.

Csatlakoztassa telefonját az USB-A aljzathoz.

A készülék külső akkumulátorként használható.

USB kimenet:

5 V / 1,5 A

12. Karbantartás

- Tartsa száraz helyen.
- Ne merítse vízbe.
- A csatlakozókat használat után zárja vissza a gumi fedéllel.
- A napelemet puha kendővel tisztítsa.
- Ne használjon oldószert vagy alkoholt.

13. Hibaelhárítás

Nem kapcsol be

- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét.
- Töltse fel USB-C kábellel.

Nem talál rádióállomást

- Húzza ki teljesen az antennát.
- Próbálja meg más helyen.

Nem csatlakozik Bluetooth

- Ellenőrizze, hogy Bluetooth módban van-e.
- Kapcsolja ki majd be a Bluetooth-t telefonján.

- Párosítsa újra az eszközt.

Nem tölti a telefont

- Ellenőrizze az USB kábelt.
- Ellenőrizze, hogy elegendő töltöttség van-e az akkumulátorban.

A LED lámpa halvány

Az akkumulátor lemerülőben van.

Töltse fel a készüléket.

14. Műszaki adatok

- Modell: DF-589
- Bluetooth: 5.0
- Akkumulátor: 3000 mAh lítium-polimer
- Névleges teljesítmény: 5 W
- LED teljesítmény: 1,5 W
- Fényerő: 110 lumen
- USB-C töltés
- USB-A Powerbank kimenet
- FM: 76–108 MHz
- AM: 520–1710 kHz
- USB kimenet: 5 V / 1,5 A
- Töltési idő: kb. 2,5 óra
- Rádió üzemidő: kb. 35 óra
- LED üzemidő: kb. 60 óra
- Anyag: ABS + TPU

15. Biztonsági figyelmeztetések

- Ne merítse vízbe a készüléket.
- Ne szerelje szét.
- Gyermekektől tartsa távol.

- Ne használja sérült töltőkábelrel.
- A gumi védőfedelelet használat után mindig zárja vissza.
- Erős ütésektől óvja.
- A készüléket száraz, hűvös helyen tárolja.
- A napelemes töltés nem helyettesíti a hagyományos USB-C töltést.

16. A csomag tartalma

- 1 db Multifunkciós hordozható rádió
- 1 db USB-C töltőkábel
- 1 db Csuklópánt
- 1 db Magyar nyelvű használati útmutató