



HƯỚNG DẪN ĐẶT BÁO ĐỘNG

Password đăng nhập vào báo động điều khiển từ xa: 1234#

Thay đổi password: **38[XXXX][#]**. Với [XXXX] là password mới gồm 4 ký tự.

Ví dụ: muốn đổi password thành 2121, ta nhấn 382121#, hệ thống sẽ có âm báo là đã thay đổi thành công. Khi đó password sẽ là 2121.

Để cài đặt báo động ta chuyển sang chế độ cài đặt: nhân 6666#.

Thay đổi mã cài đặt: **39[XXXX][#]**. Với [XXXX] là mã cài đặt mới gồm 4 ký tự.

Ví dụ: muốn đổi mã cài đặt thành 1080, ta nhấn 391080#, hệ thống sẽ có âm báo là đã thay đổi thành công. Khi đó mã cài đặt sẽ là 1080.

Thoát cài đặt: nhân [*][#].

Cài đặt thời thực : 48[năm;tháng;ngày;giờ;phút]# .

Ví dụ: cài 16:00 ngày 30.05.2019 ta nhấn: 481905301600#

Cài thêm remote: nhấn 21#□ nhấn phím bất kỳ trên remote, bộ báo động sẽ có âm báo để báo là đã cài đặt thành công. Nếu cài thêm remote ta tiếp tục thực hiện lại thao tác.

Xóa remote: 22#.

Cài thêm kênh báo động: nhấn 23[XX]# □ ta cho kênh báo động hoạt ở chế độ báo động, nếu là cửa từ ta tách chúng ra, nếu là hông ngoại ta bật nguồn, bộ báo động sẽ có âm báo để báo là đã cài đặt thành công. Nếu cài thêm kênh ta tiếp tục thực hiện lại thao tác.

Xóa từng kênh : nhấn 24[XX]# XX: 02~99

Xóa tất cả kênh báo động: nhấn 25# XX: 02~99

Cài số điện thoại vào báo động: Khi xảy ra báo động hệ thống sẽ gọi vào số điện thoại mà bạn đã cài

Gắn sim đã kích hoạt vào bộ báo động, thực hiện cuộc gọi tới bộ báo động để chắc chắn rằng bộ báo động đã nhận sim.

Để cài số điện thoại nhận cuộc gọi ta nhấn:

51[số điện thoại]# xóa số điện thoại 51# số điện thoại thứ nhất

52[số điện thoại]# xóa số điện thoại 52# số điện thoại thứ hai

53[số điện thoại]# xóa số điện thoại 53# số điện thoại thứ ba

54[số điện thoại]# xóa số điện thoại 54# số điện thoại thứ tư

55[số điện thoại]# xóa số điện thoại 55# số điện thoại thứ năm

56[số điện thoại]# xóa số điện thoại 56# số điện thoại thứ sáu

Bộ báo động sẽ có âm báo để báo là đã cài đặt thành công.

Ví dụ: muốn cài số điện thoại 0909123456 ở số thứ 2, ta nhấn 520909123456# báo động sẽ có âm báo, báo cài đặt thành công. Khi có báo động xảy ra hệ thống sẽ gọi số điện thoại thứ nhất, nếu số thứ nhất không bắt máy hoặc tắt máy, thì báo sẽ gọi tới số thứ 2, gọi đến khi có một thuê bao điều khiển bộ báo động.

Số điện thoại nhận tin nhắn khi có báo động.

Để cài số điện thoại nhận tin nhắn ta nhấn:

49[số điện thoại]# xóa số điện thoại 49# số điện thoại thứ bảy

50[số điện thoại]# xóa số điện thoại 50# số điện thoại thứ tám

Bộ báo động sẽ có âm báo để báo là đã cài đặt thành công.

Điều khiển bộ báo động từ xa:

Khi có báo động, ta nhận cuộc gọi từ bộ báo động -> nhắc máy -> gõ phím “2” để chuyển sang chế độ disarm, gõ “1” để bật chế độ arm.

Trường hợp quên bật báo động :

Ta thực hiện cuộc gọi tới bộ báo động -> báo động bắt máy -> nhấn 1234# (chú ý: ấn 1 ... 2...3 ...4...# với khoảng cách nhỏ nhất mỗi lần nhấn là 0.5s) -> nhấn phím “1” để bật arm(phím “2” bật disarm).

Cài đặt thời gian tự động bật/tắt báo động:

Vào chế độ cài đặt ta nhấn: 42[AABB][XXYY][#] ta sẽ nghe âm báo là đã cài đặt thành công.

AABB: giờ phút muốn cài để bật

XXYY: giờ phút muốn cài để tắt

Ví dụ: muốn cài 22:35 báo động tự bật, và tắt lúc 06:00 vào chế độ cài đặt ta nhấn : 4222350600# ta sẽ nghe âm báo là đã cài thành công.

Cho phép hoặc không cho phép chế độ hẹn giờ cho báo động.

Vào chế độ cài đặt ta nhấn: [41][0/1][#] ta sẽ nghe âm báo là đã cài đặt thành công.

0: không cho phép chế độ cài giờ tự động arm/disarm báo động.

1: cho phép chế độ cài giờ tự động arm/disarm báo động.

Ví dụ: muốn cho phép bộ báo động có thể cài giờ tự động tắt hoặc bật, ta vào chế độ cài đặt nhấn : 411# ta sẽ nghe âm báo là đã cài đặt thành công. Ở thời điểm này ta có thể hẹn giờ cho báo động tự động bật(arm) hoặc tắt(disarm).

Reset báo động: báo động sẽ quên tất cả các cài đặt, số điện thoại.

Ta nhấn: 43#

Bộ báo động sẽ có âm báo trả về để báo là đã hoàn tất reset.