

調頻器使用說明

1. 調頻器供應電壓為6~12V
2. 調頻範圍為0~5kHz
3. 若需檢測是否調頻，可將調頻器output接至示波器檢測
4. 以函數產生器輸入至調頻器接至示波器看時，函數產生器會被調頻器干擾，因為調頻器有內建小型函數產生器