

Instrucciones de T-Mobile Hotspot

Cargue su punto de acceso WIFI enchufándolo.

Presione el botón en la parte frontal del dispositivo para encenderlo.

Verás un mensaje de bienvenida

Presione el botón de encendido dos veces para ver el nombre de WiFi

Presione el botón de encendido una vez más para ver la contraseña de WiFi.

Utilice este nombre y contraseña de WiFi para iniciar sesión en WiFi.

¿Cómo conectarse al wifi con el Chromebook que le entregó la escuela?

A: Vaya a Configuración (“settings”) en la parte inferior derecha de la pantalla.

Haga clic en el menú desplegable del wifi para ver la lista de redes wifi disponibles.

Identifique la red wifi a la que se quiera conectar, haga clic en ella y tipee la contraseña correspondiente.

