

FORROBY HEXAGON ALAKÚ JÁTSZÓKERET 68 X 78 X 140 CM - HASZNÁLATI UTASÍTÁS



1. Készítse elő a szükséges alkatrészeket

A csomagban található minden szükséges alkatrész:

- Hatszögletű váz
- Rugalmas háló az oldalakhoz
- Acél csövek a stabil váz kialakításához
- Csavarok és rögzítőelemek
- Rugalmas hevederek a háló biztosításához

2. Helyezze el a váz alapját

- Fektessen le minden alkatrészt egy sík, tiszta felületre.

- Kezdje az alap hatszögletű váz összeszerelésével. Csatlakoztassa az első két acélcsövet a megfelelő helyekre a csavarok segítségével.
- A csövek könnyedén csatlakoznak, és az alapot kellő stabilitásúra kell rögzíteni.

3. Szerelje össze az oldalsó részeket

- Az oldalsó acélcsöveket egyesítse a fő vázhoz, úgy hogy a csavarokat biztonságosan meghúzza.
- Az oldalsó váz elemeket minden irányból csatlakoztassa, hogy a játzókeret stabilan álljon.

4. Húzza fel a rugalmas hálót

- Miután az összes vázrész rögzítve van, húzza fel a rugalmas hálót az oldalakra.
- Használja a mellékelt hevedereket a háló megfelelő feszítéséhez. Biztosítja, hogy a háló ne lazuljon el, így a gyermek biztonságosan játszhat benne.

5. Ellenőrizze a stabilitást

- Miután az összes alkatrész a helyén van, ellenőrizze a keret stabilitását.
- Rángassa meg a szerkezetet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden csavar és rögzítő elem jól van meghúzva.

6. Helyezze a játzóter végső helyére

- A játzókeret használata előtt helyezze a kívánt helyre, ahol biztonságosan használható.
- A keretet mindig stabil és sík felületre helyezze, hogy elkerülje a baleseteket.