

Причини виникнення травм

У світі 40% небезпечних ситуацій відбувається внаслідок неправильного поводження з електричним струмом і електроприладами. Зараз кожна родина має телевізор, комп'ютер, електрочайник, пральну машину та інші електроприлади. Усі вони несуть у собі потенційну небезпеку загоряння (і, як наслідок, пожежі), а також ураження людини електричним струмом, що супроводжується опіками. Сильними потрясіннями. Іноді летальним результатом.

НЕБЕЗПЕЧНО:

- Залишати телевізор увімкнутим у розетку, йдучи з дому.
- Витирати пил з увімкненого телевізора.
- Вмикати одночасно всі електроприлади в оселі.
- Використовувати для електропроводки провід без ізоляції.
- Користуватися несправними електроприладами.
- Висмикувати вилку з розетки за шнур.
- Лити на ввімкнутий електроприлад воду.

НЕОБХІДНО:

- Користуватися тільки справними електроприладами. Перш ніж увімкнути електричний прилад, пильно оглянути його. Переконатися, що він справний.
- Не вмикати в одну розетку одночасно кілька електроприладів.
- Не заповнювати водою електроприлади, увімкнені в електромережу; не користуватися ними у вологому приміщенні чи перебуваючи у воді.
- Не торкатися мокрими руками штепсельних розеток, вимикачів, увімкнених в електромережу, настільних ламп та інших електроприладів і не витирати їх вологою серветкою; не опускати палець у воду, яку нагрівають електроприладом. Перш ніж мити електроприлад, обов'язково вимкати його.
- Якщо перегоріла лампочка, перш ніж замінити її, слід вимкнути освітлювальний прилад з розетки або знеструмити його.
- Не торкатися одночасно ввімкненого електроприладу й металевих труб або батарей опалення.
- Не залишати без нагляду ввімкнені в розетку електроприлади. Коли виходиш з дому, обов'язково їх вимикай.
- Небезпечно користуватися саморобними електроприладами, з оголеними проводами без штепсельних вилок, з пошкодженою ізоляцією (ніколи не торкатися оголеного проводу).
- Якщо під час роботи електроприладу з'явилися тріск, іскріння, треба негайно вимкнути прилад із розетки або знеструмити його.
- Про помічені неполадки в електроприладах, оголені й погано ізольовані проводи розповісти дорослим.

Для ремонту електропроводки необхідно викликати електрика.

