

Proramindong RD-216 Professzionális Hajvasaló – Kerámia Hajegyenesítő Használati útmutató



Köszönjük, hogy a Proramindong RD-216 hajvasalót választotta!

Kérjük, a készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Biztonsági előírások

FIGYELEM!

- A hajvasaló lapjai használat közben rendkívül felforrósodnak. Kerülje a forró felületek érintkezését a bőrrel, különösen az arc és a nyak környékén.
- Ne érintse meg a kerámia lapokat bekapcsolt állapotban vagy közvetlenül a kikapcsolás után.
- Tárolás előtt hagyja a készüléket legalább 30 percig teljesen lehűlni.
- Soha ne tárolja a készüléket csatlakoztatott állapotban.
- Használat után mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré.
- Ne akassza fel a készüléket a tápkábelnél fogva.
- Sérült vagy repedt lapok esetén ne használja a készüléket.
- A készüléket gyermekek elől elzárva tárolja.
- A készüléket kizárólag száraz hajon használja.

A készülék jellemzői

- Kerámia bevonatú hajvasaló lapok
- Gyors felfűtési idő
- Működésjelző fény
- Magas üzemi hőmérséklet
- Automatikus hőmérséklet-szabályozás
- 360°-ban forgatható kábel

Előnyök

- Egyenletes hőelosztás
- Sima, fényes haj
- Csökkenti a statikus feltöltődést
- Minden hajhosszhoz használható
- Könnyű és ergonomikus kialakítás

Használati útmutató

1. Előkészítés

- Teljesen tekerje le a tápkábelt.
- Ellenőrizze, hogy a haj száraz és kifésült állapotban legyen.

2. Bekapcsolás

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.
- A hajvasaló körülbelül 30-40 másodperc alatt használatra kész.
- A maximális hőmérsékletet körülbelül 180 másodperc alatt éri el.

3. Hajvasalás

- Válasszon le egy 5-8 cm széles és kb. 1 cm vastag hajtincset.
- Helyezze a tincset a kerámia lapok közé.
- Zárja össze a készüléket.
- A hajtőtől indulva lassan húzza végig a haj teljes hosszán.

FIGYELEM!

Ne érintse a fejbőrhöz a forró lapokat.

4. Hajápoló termékek használata

- Hajfényesítő spray vagy hajszérum használható a még szebb eredmény érdekében.

5. Formázás

- A hajtincset legfeljebb 2-3 másodpercig tartsa a lapok között.
- Ezután folyamatos mozdulattal húzza végig a hajon.

6. Biztonsági figyelmeztetés

- Ne használja a készüléket fürdés közben.
- Ne érjen hozzá nedves kézzel.
- Ne használja vízzel teli mosdókagyló vagy kád közelében.
- Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, mielőtt hozzáérne.

7. Fontos!

Ne tartsa a hajtincset 2-3 másodpercnél tovább a lapok között, mert károsíthatja a haját.

8. Használat után

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Hagyja teljesen lehűlni.
- Csak lehűlt állapotban tárolja.

Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózatról.
- Kikapcsolás után legalább 30 percig hagyja lehűlni.
- A kerámia lapokat enyhén nedves ruhával tisztítsa.
- A készülék burkolatát puha, nedves kendővel törölje át.
- Ne használjon maró tisztítószeret, oldószert vagy súrolószert.
- A készüléket soha ne merítse vízbe.
- A tápkábel cseréjét vagy javítását kizárólag szakképzett szakember végezheti.

Műszaki adatok

- Modell: Proramindong RD-216
- Típus: Professzionális kerámia hajvasaló
- Teljesítmény: 45 W
- Tápfeszültség: 110-220 V AC
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Fűtőlap anyaga: Kerámia
- Kábel: 360°-ban forgatható
- Felhasználás: Hajegyenesítés és hajformázás