

Handleiding Voice Recorder

20 dagen continu opnemen

Vorbereiding

Opladen

Zorg dat de schakelaar aan de zijkant van de voicerecorder naar beneden staat (□))))) en koppel de voicerecorder met de meegeleverde USB-kabel aan een 5V USB-oplader of aan de USB-poort van uw pc. Tijdens het opladen knippert er een rood lampje naast de schakelaar. Zodra de voicerecorder volledig is opgeladen, zal er een blauw lampje gaan branden. De voicerecorder heeft enkele uren nodig om op te laden.

Belangrijkste instellingen

Wanneer de voicerecorder via de originele USB-kabel met de pc wordt verbonden, zal de pc de voicerecorder na enkele seconden herkennen als een extern geheugen. Dit is vergelijkbaar met een USB-stickverbinding.

Tijd instellen

Voer het bestand PC.TimeUpdate.exe uit om datum en tijd van de voice recorder gelijk te stellen aan die van uw computer/laptop.

Ontkoppel daarna de USB-kabel nadat u deze hebt uitgeworpen/veilig verwijderd van de pc/laptop. Tijdens het ontkoppelen zal de voicerecorder de nieuwe ingestelde tijd overnemen.

Muziek op de voicerecorder plaatsen

U kunt muziek op de voicerecorder plaatsen om de recorder als mp3-speler te gebruiken. Op een nieuwe voicerecorder staan standaard twee muziekfragmenten om het geluid te kunnen testen.

U kunt met een pc uw eigen muziek in mp3- of WMA- formaat naar het geheugen van de voicerecorder kopiëren.

De voicerecorder in gebruik nemen

Continu opnemen

Zorg dat de voicerecorder op de juiste wijze is losgekoppeld van uw pc of oplader en wacht tot het indicatielampje uit is. Zet daarna de schakelaar omhoog (□)). Het rode lampje zal enkele keren gaan knipperen en schakelt dan uit. De voicerecorder heeft enkele seconden nodig om te kunnen beginnen met opnemen.

Let op: Zodra het geheugen vol is, wordt automatisch het oudste bestand gewist zodat de voicerecorder door kan blijven gaan met opnemen. Zorg er daarom voor dat het opnameformaat juist is ingesteld.

Om te stoppen met opnemen zet u de schakelaar weer naar beneden (□).

Automatisch opnemen

Om automatisch op te nemen bij het detecteren van geluid zet u de schakelaar in het midden (v). Het rode lampje zal gaan branden en vervolgens zal een blauw lampje enkele keren gaan knipperen. Het automatisch opnemen start zodra het lampje uit is.

Er worden nu alleen audiofragmenten opgeslagen op het moment dat er een geluid waar te nemen is. Alle fragmenten worden achter elkaar in één audiobestand opgeslagen. Dit is noodzakelijk om zo snel mogelijk te kunnen starten met opnemen na geluidsdetectie.

Opnames beluisteren

De geluidsoptnames van de voicerecorder zijn het duidelijkst op een pc te horen. De audiobestanden staan in de map 'RECORD'. Indien u niet over de juiste software beschikt om de bestanden af te spelen, kunt u de zeer geschikte mediaspeler 'VLC Media Player' gratis downloaden via www.videolan.org. Indien u een lange geluidsoptname heeft gemaakt waaruit u fragmenten wenst te knippen of als u aan de hand van visuele geluidsgolven het tijdstip van een opgenomen geluid wilt inzien is het programma 'Audacity' aan te raden, vrij te downloaden via www.audacityteam.org.

Opnames en muziek beluisteren met de oordoppen


Zorg dat de voicerecorder uitgeschakeld staat en koppel de oordoppen aan de voicerecorder. Zet daarna de voicerecorder aan via de schakelaar (□). Het afspelen zal automatisch beginnen.

Met de knoppen op de oordoppen kunt u de mp3-spelerfunctie van de voicerecorder bedienen.

Schakelen tussen muziek- en opnamefunctie

Druk op de □  -knop.

Pauze

Houd de □  -knop 2 seconden ingedrukt.



Volgende/vorige

Druk op de + of - -knop.

Volume hoger/lager

Houd de + of - -knop ingedrukt.

Bestand(en) verwijderen

Zet de mp3-speler op pauze en houd de - -knop ingedrukt tot het paarse lampje begint te knipperen. Druk op de □  -knop om het alleen huidige bestand te verwijderen of houd de □  -knop 2 seconden ingedrukt om alle muziekbestanden of alle opnames te verwijderen.

Specificaties

Audioformaat opnemen

Mp3 of WAV

Audioformaat afspelen

Mp3, WAV en WMA

Maximale opnametijd op een volle accu

20 dagen

Capaciteit

16 GB: 288 uur bij 128kbps

32 GB: 576 uur bij 128kbps

Laadvoltage

5V

Aansluiting

USB-C

Veiligheid en duurzaamheid

- Laad dit product alleen op onder toezicht en met een 5V USB-oplader of de USB-poort van een laptop of pc. Gebruik de originele USB-kabel.
- Niet opladen of gebruiken bij temperaturen boven de 40 °C.
- Niet opladen of gebruiken indien het product beschadigd is.
- Berg het product op met een volle accu, indien u het gedurende langere tijd (vanaf enkele maanden) niet gebruikt.
- Kies altijd eerst voor 'uitwerpen' van de voicerecorder op uw laptop of pc, voordat u de USB-kabel loskoppelt.

Problemen oplossen

Indien de voicerecorder onverhoopt niet meer (goed) functioneert, probeer deze dan eerst te formatteren via een laptop of pc. Hiermee worden alle bestanden op de voicerecorder gewist. Maak dus eerst een back-up van eventuele belangrijke bestanden.