

Hướng dẫn sử dụng két sắt DONGHUN điện tử LED



1.Hướng dẫn mở két sắt: mã số nhà sản xuất “123”

- B1: Vặn chìa khóa theo chiều kim đồng hồ
- B2: Ấn “ST”, mã số 123, ấn “EN”. Khi màn hình hiện “OPEN” Xoay tay nắm sang trái để mở két sắt

2.Hướng dẫn đổi mã két sắt:

- B1: mở két sắt ra: Ấn “ST”, mã số cũ, ấn “EN”
- B2: Ấn nhả nút “M” mặt trong cánh két, mã số mới “EN”, mã số mới “EN”
- B3: Thử mở lại: Ấn “ST”, mã số vừa cài, ấn “EN”,. Khi màn hình hiện “OPEN” là bạn đã đổi mã thành công

3.Lưu ý:

- Đổi mã xong phải thử ấn “ST”, mã số “EN”,. Màn hình báo “OPEN” mới được đóng cánh cửa
- Độ dài của mã số tới 15 số (bạn có thể đổi mã từ 2 đến 15 số)
- Thời gian mở két khi hiện “OPEN” khoảng 5S
- Ấn mã số khi mở: Ấn giữ phím “ST”, mã số , ấn “EN”,
- Nhập mã sai quá 3 lần màn hình báo “ Hold 3” bàn phím sẽ bị khóa lại. Phải chờ 3 phút mới thao tác bấm mở được