

Общее устройство АК-74

Ствол служит для направления полета пули.

Камера служит для направления пороховых газов из ствола на газовый поршень затворной рамы.

Ствольная коробка служит для соединения частей и механизмов автомата, для обеспечения закрывания канала ствола затвором и запираания затвора.

Дульный тормоз – компенсатор служит для повышения кучности боя и уменьшения энергии отдачи.

Крышка ствольной коробки предохраняет от загрязнения части и механизмы, помещенные в ствольной коробке.

Затвор служит для досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола, разбивания капсюля и извлечения из патронника гильзы.

Затворная рама с газовым поршнем служит для приведения в действие затвора и ударно-спускового механизма.

