

FN Forty-Nine



[Menu principal](#)

Présentation

Le FN Forty Nine est un pistolet semi-automatique, double action uniquement, conçu par FN Herstal. Il s'agit d'une arme moderne chamberée en 40 S&W visant le marché américain des services de sécurité et de la police.

Le Forty Nine n'a pourtant pas rencontré le succès commercial escompté et a donné lieu en 2003 au [FNP-9/PRO-9](#) plus attractif.

Il est doté d'une carcasse en polymère,

d'une culasse en acier inoxydable et d'un rail pour monter des accessoires sous le canon.

Son mécanisme est inspiré du [browning Hi-Power](#).

Sa détente fonctionne en double action uniquement,

ce qui signifie que le marteau ne peut être armé,

il est uniquement actionné par la pression sur la détente.

Ce fonctionnement simple et sûr nuit toutefois à la précision

et à la cadence de tir en raison de l'importante pression (4,5 kg) à exercer sur la détente.

Caractéristiques

Présentation

Type d'arme : Pistolet semi-automatique (PSA)

Catégorie : B1

Fabricant : FN Herstal

Concepteurs :

Production :

Utilisé par : services de sécurité et de la police

Pays d'origine :

Ordre de prix

Neuf :

occasion : 600 \$

Chargement

Type : Chargeur amovible

Capacité : 10

Indicateur de chargement :

Canon

Calibre : 40 S&W

Autres calibres disponibles :

Longueur en pouces : 4.25

Rayures :

Détente

Type : double action uniquement

Poids de départ DA : 4500

Poids de départ SA : -

Fonctionnement

Ambidextre :

Désarmement manuel :

Verrouillage de la culasse :

Marteau extérieur :

Masse percutante :

Instruments de visée

Guidon : Fixe

Cran de mire : Hausse réglable

Dimensions

Longueur : 197

Hauteur :

Largeur :

Masse : 740

Matériaux

Carcasse : acier inoxydable

Glissière :

	Poignée :
	Finition :
Portées	Utile : 25
	Pratique : 15
Sécurité	extérieure :
	Intérieure :
	Liens hypertexte : Wikipédia

Règles de sécurité avant toute manipulation

Ne vous fiez pas à votre mémoire pour considérer si l'arme est chargée ou non.

Il faut donc vérifier, votre arme étant considérée comme chargée.

Saisissez l'arme sans mettre le doigt sur la queue de détente et dirigez le canon vers une zone sans danger.

La direction du canon ne doit plus être modifiée pendant toute la manutention, quitte à déplacer votre corps d'un côté ou de l'autre de l'arme.

- Enlevez le chargeur.
- Tirez la glissière en arrière pour la bloquer en relevant manuellement l'arrêt de glissière.
- Vérifiez que la chambre soit bien vide.
- Posez l'arme en gardant le canon dirigé dans une zone sans danger.
- Videz le chargeur.